



200

**LED**  
**db LED**  
**ks LED**  
**buc LED-uri**  
**kom LED dioda**  
**kos LED dioda**  
**LED dioda**  
**LED**

### LED LIGHT CURTAIN • LED-ES FÉNYFÜGGÖNY • LED SVETELNÝ ZÁVES • PERDEA DE LUMINI LED • LED DEKORATIVNI NIZ LED DEKORATIVNI NIZ • SVĚTELNÁ SÍŤ S LED DIODAMI • LED SVJETLOSNI ZASTOR

#### (EN) INSTRUCTIONS

After connecting the Christmas decoration set to the network, you can select the desired program by pressing the pushbutton. The selected program will be repeated until you turn off the light. You can choose between 8 different programs by pressing the button on the controller, according to the following table.

#### (HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A karácsonyi termék hálózathoz csatlakozása után a nyomógomb lenyomásával tudjuk a kívánt programot kiválasztani. A kiválasztott program az izzósor kikapcsolásáig fog folyamatosan működni. Programok kiválasztása: a vezérlőpult gombjának nyomogatásával 8 különféle fényjáték választható ki az alábbi szerint.

#### (SK) NÁVOD NA POUŽITIE

Po pripojení vianočného reťazca do siete stlačením tlačidlového spínača vyberieme požadovaný program. Zvolený program bude fungovať do tej doby, kým reťazec nebude vypnutý, odpojený z elektr. siete. Výber programov: pomocou tlačidlového spínača možno vybrať z 8 programov podľa nasledovnej tabuľky.

#### (RO) MOD DE UTILIZARE

După conectarea produsului la sistem prin apăsarea butonului poate fi selectat programul dorit. Programul selectat va rămâne același până la oprirea funcționării ghirlandei. Selectarea programelor: prin apăsarea butonului de control se pot selecta 8 feluri de jocuri luminoase, conform tabelului de mai jos.

#### (SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Program rada ukrasnog novogodišnjeg svetla se odabira nakon uključenja pritiskanjem tastera. Odabrani program će biti aktiviran se dok se ukrasno svetlo ne isključi iz struje. Odabir programa: pritiskom na taster mogućnost odabira 8 programa.

#### (SLO) NAVODILO ZA UPORABO

Program dela okrasne noveletne luči se izbira po vklopu , s pritiskanjem stikala. Izbrani program bo aktiven do takrat dokler je okrasna luč priklopljena na napeljava. Izbira programa: pritiskom na stikalo imate možnost izbire 8 programov.

#### (CZ) NÁVOD K POUŽITÍ

Po připojení vánočního řetězce k elektrické síti, který je vybavený programátorem, opakují se dokola následující programy dle bodů 1. Až 8. Výběr programu provedeme stlačením tlačítka na programátora. Zvolený program bude fungovat do prvního přerušení elektrického připojení, vypnutím zásuvky. Použitím programového tlačítka, je možné navolit program z osmi možných, dle následující tabulky.

#### (HR) UPUTA ZA UPORABU

Nakon priključivanja božićnog proizvoda na struju pritiskom na tipku možemo izabrati željeni program. Izabrani program će neprekidno funkcionirati do isključivanja niza žarulja. Izbor programa: pritiskom na tipke na upravnom panelu možemo izabrati 8 različitih svjetlosnih efekata prema sljedećem.

	EN	H	SK	RO	SRB	SLO	CZ	HR
1	<b>COMBINATION</b>	combination of all programs	valamennyi program kombinációjá	kombinácia všetkých programov	combinarea programelor existente	kombinacija svih efekata	kombinacija vseh učinkov	kombinace všech programů
2	<b>IN WAVES</b>	lights in waves	hullámzó fényfüzér	vlenie svetla	ghirländā luminoasā ondulatā	plutajući efekat	plavajoči učinek	vlnění světla
3	<b>SEQUENTIAL</b>	lights in sequential rhythm	izzópárok változó ritmusban	svietia páry žiaroviek, vždy v inom rytme	perechi de beculete în ritm schimbător	ritam promenljivih parova sijalica	item zamenljivih parov žarnic	svití páry žárovek, vždy v jiném rytmu
4	<b>SLO GLO</b>	slow glow	lassú parázslás	slabé svietenie	ardere lentă	efekat žarulje	učinek žarnice	nízká intenzita svícení
5	<b>CHASING/FLASH</b>	chasing flash	gyorsan villogó fényfüzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirländā luminoasā în ritm rapid	brzo treptući efekat	hitro utričajuci učinek	rychle blikající řetězec
6	<b>SLOW FADE</b>	slow fade	lassú kigylladás/ kialvás	pomalé zapnutie/ zhasnutie	aprindere/stingere lentă	sporo paljenje/ gašenje	počasen vžig/ gašenje	sporo paljenje / gašenje
7	<b>TWINKLE/FLASH</b>	twinkle flash	gyors sziporkázás	rýchle blikanie	scăpare rapidă	brza promena	hitra spremembra	rychlé blikání
8	<b>STEADY ON</b>	steady on	minden izzó folyamatosan világít	trvalo svietia všetky žiarovky	fiecare bec luminează încotinuu	konstantno svetlo	neprekidjena (konstantna) luč	trvale svítí všechny žárovky

