



instruction manual

eredeti használati utasítás návod na použitie manual de utilizare



FW PULSE

S
SOMOGYI ELEKTRONIC



EN

fitness watch with heart rate monitor

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language. This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

• water resistant, even for swimming as well (IP67) • unisex; for ladies and gentlemen • heart rate measuring on wrist • average and extreme values of heart rate • setting daily activity goals • step, distance, calorie counter • sleep analysis • comprehensive daily / weekly / monthly / annual graphs • warning for fluid intake • warning in case of inactivity • loss prevention function • alarms, vibrating reminders • indicating incoming telephone calls • hand movement-activated clock display • handling without buttons, by tapping • Android 4.3+ / iOS 7.0+ compatibility • installation of one application is needed • long operation time (5 - 7 day) • built-in Li-Po accumulator • accessory USB charging cable • suitable for max. 70 mm wrist size

INSTALLATION

This product can cooperate with smartphones. Therefore, when preparing this description we assumed that the user is in possession of general knowledge related to handling smartphones. Setting up and using of this watch is very close to use of phones and tablets. Basic knowledge of English language is recommended. In order to use the watch, it is essential to install an application to your mobile device (smartphone or tablet). This will ensure the synchronization of data through BT connection between the watch and the mobile device. There are only a few functions available on the clock display, but all functions are available and usable on the mobile device.

The watch can cooperate with several available applications. We recommend GetFit 2.0 software. It is available from Google Play store and App Store, or with the enclosed QR code.

Required: Android 4.3 / iOS 7.0 or newer operation system.

Charge the accumulator for at least 2 hours before use. Insert the 3 poles of the charger to the terminal located at the back of the watch. By starting the charging, the watch will vibrate and the display will indicate the process. If it is depleted for a long time, a few minutes may need to start the charge up. The watch is ready for use, if the charging has finished and the time is displayed when you touch the bottom part of the display. You can charge it through the computer or with other USB chargers (option: SA 1000USB, SA 2100USB).

PAIRING WATCH WITH MOBILE DEVICE



H

fitnessz karóra pulzusmérővel

A termék használata vétel előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és frízze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyekkel, akik csökkent fizikai, erőteljes vagy szellemi veszélyekkel rendelkeznek, vagy aiknekn a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekök 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelt mellett töröklik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatót kapnak, és megerékítik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékel. Gyermekkel járás közben felügyelet mellett végezzük a készüléket használását a karbantartásban.

• vizálo, akár úszásban is (IP67) • unisex; hölggyeknek és uraknak • szívritmus mérése csuklón • pulzus szelős értekek és átlag • napi fitness célok megadása • lépés, tavolság, kalória, számláló • ávlásmintás elemzések • átfogó napi/heti/havi/évi grafikonok • figyelmeztetés folyadékbevitellel • figyelmeztetés inaktivitás esetén • elvészítést gátó funkció • érzékelésre reagáló emlékeztetők • beérkező telefonhívás jelzése • közmodulátor aktíválódó okrajkelezés • kezelés gomb nélkül, érintéssel • Android 4.3+ / iOS 7.0+ kompatibilitás • egy alkalmazás telepítése szükséges • hosszú üzemiidő (5-7 nap) • beépített Li-Po akkumulátor • tartozék USB töltőkábel • alkalmás 70mm csuklóig

ÜZEMBE HELYESZ
Ez a termék okostelefonokkal képes egyműködni. Ezért a leírás részletekben feltüntetjük, hogy a felhasználó birtokában van az okostelefon kezeléséhez kapcsolódó általános ismereteknek. Ezen óra beállítása és használata minden közel aL a telefonok és tabletégek használatahoz. Alapszintű angol nyelvismérőt járunk!

Az óra használatahoz a mobilkészüléken (telefon vagy tablet) szükséges telepíteni egy alkalmazást. Ez biztosítja az óra és a mobilkészülék közötti BT kapcsolatot azzal, hogy a készülék használata során néhány adatot szinchronizál. Az óra kijelzőjén csak néhány, a mobilkészüléken valamennyi rendelkezésre álló funkció elérhető, kezelhető.

Az óra több elérhető alkalmazással is együtt tud működni. Javasoljuk a GetFit2.0 szoftvert. Elérhető a Google Play és az App Store áruházakban vagy a mellékelt QR kódval.

Felület: Android 4.3 / iOS 7.0 vagy későbbi operációs rendszer.

Használattól eltérően legalább két óraműszert kell az alkumulátorra. A töltő hármon pörlésükkel illeszkedik az óra hármonál, születhet a töltés időtartama. A töltés megekészítésre rezeg az óra és a kijelző látóható a töltés folyamára. Ha régóta lemaradt, néhány percig szükséges lehet a töltés megekészítése. Az óra üzemkörben, ha a töltés befejeződik a kijelző alsó részét megérítve az idő jelenik meg. Töltési számítógrápról vagy más USB töltőkről (opcionális: SA 1000USB, SA 2100USB).

AZ ÓRA ÉS A MOBILKÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA



Place the watch beside the phone and turn on BT function on it. Disconnect other BT devices and stop their applications (application manager/ forced shutdown). Avoid to have other electrical appliances in the direct vicinity (other telephone, BT device, computer, TV, router...). Start GetFit2.0 application. 5 main menus will appear at the upper part of the screen. First the watch has to be paired with the application. For this, select the IV. menu and touch the CONNECT DEVICE stripe at the bottom of the display. BT appliances, located nearby will appear on the screen. Select this watch, then touch the CONNECT DEVICE button. In case of successful pairing, the watch display will light up and the DISCONNECT DEVICE label will appear at the bottom of the screen, then the battery charge level at the upper part (battery remaining).

BASIC SETTINGS / IV. MENU

In order to finalize setting, the functions of different menus, the CONFIRM button has to be used.

CALLS TO REMIND: reminder for calling can be switched on or off, delay time can be set from 3 to 30 seconds.

LONG SIT REMIND: Reminder for too long sitting can be switched on or off, term of inactivity can be selected from 30-60-90 minutes, and an icon of a man, sitting on a chair will appear on the display at the selected time.

DRINK WATER REMIND: on/off switch for reminder of proper quantity water intake, time of start and end term and required fluid quantity can be set, an icon of a glass of water will appear on the display

ALARM SETTINGS: three variation of reminder can be set at the same time, by defining their aim and time, icon of selected activity will appear on the display

PHOTOGRAPH: it is possible to take a business card photo for the application PREVENT LOSS; this function provides vibration, if the watch and the mobile device get more than some meters far from each other

CONSPIRE BRIGHT SCREEN: activating software in case of screen in operation

PERSONNAL SETTING / V. MENU

GOAL SETTING: setting daily step number and sleeping aims (recommended is 10000 steps and 8 hours)

INFORMATION: enter personal data for proper calculation of calorie consumption, step length and distance taken (user name, date of birth, sexuality, height, weight, step length)

SYSTEM SETTINGS: metric or British length measurements/ restart (REBOOT)/version No./application/author

TOURISM CIRCLE: registration of user to the application community (not required)

ACTIVITIES / I. MENU

DAYTIME: daily step number, taken distance and burnt calories, daily goal and level of performance, by touching the step number – movement analysis based on the time. By sweeping it to the left the display can change to night mode.

NIGHTTIME: analysis of sleeping and its length; deep sleep, light sleep, intervals of falling asleep and waking up. By touching the length of sleeping, graphical sleep analysis is available.

Other available functions at the upper line: sharing our data on community pages/TODAY: overview of daily activity/prompt/synchronisation with the watch.

PAIRING WATCH WITH MOBILE DEVICE

MEASURING HEART RATE / II. MENU

If you have chosen BPM function on the watch, then you can follow the measuring not only on the watch, but on the mobile device as well. If the connection is live between the watch and mobile device, then you can see the values of actual measuring on diagram. You can start displaying with ON-OFF switch at right bottom corner. You can read the minimum, maximum and average values of heart rate measured in the current section. If you exit from this menu, displaying of values will be paused. If you step back, the previously measured data are visible. Operation is affected by the setting of "software activation in case of operative screen" mode.

OVERALL ACTIVITY ANALYSIS / III. MENU

In this menu, you can overview in daily/weekly/monthly/yearly schedule the daytime (SPORT) and night-time (SLEEP) activities. You can check the fulfillment of goals. Actual and average values of taken steps, distance and burnt calories, as well as the sleeping quality are visible.

PRINTSCREEN / SAVING PRINTSCREEN

This is an opportunity to prepare a copy immediately about the data and diagrams visible on the screen, and save it to the gallery of the phone. Later you can easily search for measuring data this way. This function is available by all mobile device, but the operation may differ. Check this process in the description of your mobile device.

SYNCHRONISATION, TROUBLESHOOTING

Several external conditions and devices can influence the wireless BT connection between the watch and mobile device. If you cannot reach some functions, probably the connection lost (**BLE not connected**).

• For prompt synchronisation touch the symbol of synchronisation located at the right upper corner of ACTIVITIES menu. In case of proper connection, **BLE is connected** message is readable on the bottom of the screen.

• Synchronisation will be done automatically in the background, when the phone is active and the **CONSPIRE BRIGHT SCREEN** is allowed in BASIC SETTINGS. Manual sync happens as written in the previous point.

• In case of any problem, check if there is no other device connected to your phone instead of the watch.

• Switch off and back on the BT connection and synchronise the two devices.

• Eliminate the radio devices nearby.

• Place the devices nearer to each other.

• Restart the application: PERSONAL SETTING MENU/ SYSTEM SETTINGS / REBOOT

• Stop GetFit2.0 application, running on your mobile device and restart it again, then pair the two devices with each other.

• Ultimately restart your mobile device.

FUNCTIONS, AVAILABLE ON THE WATCH

Functions can be selected by touching the surface under the display. Display will light for 5 seconds. The activity counters are reset at midnight and watch will store the measured date for maximum one week till the next synchronisation with the mobile device.

PUNCTUAL TIME

For the first touch, the punctual time and date set on the mobile device and the charge level of watch accumulator will be readable. The watch is able to show the punctual time following the first synchronisation made after the pairing.

SZÍVRITMUS MÉRÉSE / II. MENÜ

Az óra azon kívántott a BPM pulzusmérő funkciót, akkor nemcsak annak kijelzését, hanem a mobilkészüléken is nyomon követheti a mérést. Ha el a kapcsolat az órával, akkor a grafikonon láthatja az aktuális mérés értékét. A jobb és sarokban lévő ON/OFF gombbal indítható a kijelzés. Leolvasásra az aktuális számában mér minimalis, maximalis és átlagos pulzus értékét is. Ha kiép ebből a menüből, akkor a mérés kijelzése szünetel, vissza lépve a korábbi adatokhoz. A működést befolyásolja a szoftver aktuális működő képmyró esetén" mode-ban.

ÁTFOGÓ AKTIVITÁSOK / III. MENÜ

Ebben a menüből áttekinthetni napilíhei/havilíhei/beosztásban a nappali (SPORT) és éjszakai (SLEEP) aktivitásait. Ellenőrizheti a kitöltött ciklus teljesítését. Látható az aktuális és átlagos adatok a megtett lépésekre, távolságra és élégetett kalóriára, valamint az általános minőségre vonatkozóan.

PRINTSCREEN / KÉPERNYÓKÉP MENTÉSE

Ez egy lehetséges, amely segítségével azonnal másolható készíthet a képmyró létrehozásához a telefon rövidített képálból. Előnörizheti a kijelző teljesítését. Látható az aktuális és átlagos adatok a megtett lépésekre, távolságra és élégetett kalóriára, valamint az általános minőségre vonatkozóan.

PULZUS / SZÍVRITMUS MÉRÉS

Az óra háztalálható alkalmazáson elérhetők akkumulátor, amikor a menüben áttekinthet a napilíhei/belépési beosztásban a nappali (SPORT) és éjszakai (SLEEP) aktivitásai. A léptörőkön lévő gyorsítók figyelembe vételevel kalkulálva, a személyes beállításokat a menüben.

KALÓRIASZÁMLÁLÓ

Az elvezetett mozgáshoz tartozó megtett napon belülről számított kalóriászám. A körözésben visszatérőkön lévő gyorsítók figyelembe vételevel kalkulálva, a személyes beállításokat a menüben.

ALAPBÉLLÍTÁSOK / IV. MENÜ

Ebben a körözésben funkciókba beállításra után a jóváhagyásra a CONFIRM gombot kell használni.

CALLS TO REMIND: a beérkező hívás emlékeztetője be- és kikapcsolható, a készítési idő 3-30 másodperc között beállítható

LONG SIT REMIND: a túl hosszú ülés emlékeztetője be- és kikapcsolható, az inaktivitás időtartama 30-60-90 perc közül választható, a kijelzőn egy színen olak jelentek meg az adott időpontról

DRINK WATER REMIND: a megfelelő folyadékfogyasztás emlékeztetője be- és kikapcsolható, meghatározta a kezdési és befejezési időpont, az intervallum és a kijelzőn megjelenik, a kijelzőn egy pohár víz jelent meg.

ALARM SETTINGS: egyszerűen hármon emlékeztető időpontot állítható be, megadva annak célját és időpontját, a kijelzőn a kiválasztott tevékenység jelenik meg

PHOTOGRAPH: néhány képnyomás elérésére az alkalmazás számára

PREVENT LOSS: az elvezetésre gátoló funkció rezgő jelzést ad, ha az óra és a mobilkészülék néhány méterről messzebb kerül egymástól

CONSPIRE BRIGHT SCREEN: szoftver aktuális működő képmyró esetén

GOAL SETTING: a napi lépésszám és általános célok beállítása (javaslat: 10 000 lépés 6-8 óra)

INFORMATION: adja meg a személyes adatokat a kalória felhasználásához, a lebegőhossz és a megtett távolság számításának pontossága érdekében (felhasználónak név, születési dátum, nem, magasság, testzsúly, lebegőhossz)

SYSTEM SETTINGS: metrikus vagy brit hosszméter / újra indítás (REBOOT) / az alkalmazás verziószáma / szerző

TOURISM CIRCLE: felhasználói regisztráció az alkalmazás közösségebe (harmóniák)

AKTIVITÁSOK / I. MENÜ

NAPPAL: napi lépésszám, megtett távolság és elérgetett kalória, a napi cél és teljesítésnek mérhető, a lebegőhosszat meghatározza 24 órás mozgáselérzések

EJSZAKA: az óra időtartama és elérzése: mély általás, éber általás és az elváltás-elérzések szakaszai

SEZMELYES BEÁLLÍTÁSOK / II. MENÜ

A funkciókat a kijelző alatti felület értesítével lehet követhetni. A kijelző működését befolyásolhatja a gyártóval függően szoftveres és hardveres működés. • A BT hatótávolság és a termékkel kb.5-7 méter szabad térben. Egyéb feltételek mellett ez az adat megvalózhat. • A mérésben alapja a beépített gyroszkóp működésének. Az óra lépésnek érzelhetők az aljához hasonló mozdulatai. • Az elérhető üzemiidő (kb. 5-7 nap) jelentősen függ a használó szokásoktól. • Előírás szerint elérjük kb. 500 alkalommal töltőhelyi útra. • A mobil alkalmazás(ok) az órát gyártóval függelten és tudomásra hozza a működési módosításra, ezért nem garantálható minden körüljárásnak köztől a megfelelő működés. • Órás hőtölty, fagyolt és ütéstdől, valamint a közvetlen napugrószárásról. • Szappanos vizes használáshoz alkalmazni. • Tisztítási szerekkel alkalmazni. • A felelőtlen szakszerű használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesítethet a garancia. • A beépített akkumulátor nem tölthető fel a használó által. Ha elérhetően lejár, a készülék veszélyes hulladékává válik. • A folyamatos továbbfejlesztés miatt mászkai adatok és a design előzetes bejelentés nélküli változhatnak.

• Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk. • Ez a termék nem egészségügyi-ovnis cébra tervezétek, járásjelzőt adatokat szolgáltat. • IP67: védettség: teljes mértékben védett porról, vízről ellen 30 percig és 1 m mélységi

STEP COUNTER

Starting from time display pedometer is available by one touch. The built-in gyroscope controls the moving – usual when running or walking of the hand. For the most accurate measurement of trainings, take off the watch, when you are not walking or running. The approximate number of taken steps of the current day is shown on the display.

DISTANCE COUNTER

The taken daily distance which is covered by the performed moving is calculated with reference to the user's step length, if it has been set in the PERSONAL SETTINGS menu.

CALORIE COUNTER

Number of burnt calories covered by the movement on given day, counted on the basis of the personal settings.

PULSE/HEART RATE MEASUREMENT

The sensor which is located at the back of the watch will be activated when you select the BPM function in the menu. When the green LED is lighting, the watch starts to measure the pulse. The light penetrates to thin skin layer and monitors the change in the amount of blood pumped to the arteries. Make sure that your skin and the clock sensor is clean and there is no foreign objects between them. If the measuring has not started after several attempts, then place it to different position or onto other arm. For energy saving purpose, exit BPM menu, when the measuring has finished.

AUTOMATIC INDICATION

If the watch is not in sleeping mode, then the display will switch on for a while, when you lift up your hand naturally, in order to read the data without touching the watch. This kind of operation is not guaranteed under all conditions, because of personal gestures.

WARNINGS

• Please read the instructions carefully before use, and keep it to have it available in the future. • The operation of the device may be affected by software and hardware conditions independent from the manufacturer. • Operation range of BT is approx. 5 - 7 meters in open area. This data may change beside different conditions. • Basis of measurement is the built-in gyroscope movement detector. Watch may detect as step the similar movements as well. • Achievable operation time (c.a. 5 - 7 days) significantly depends on user habits. • It can be recharged approx. 500 times, if you act as prescribed. • Mobile applications can be modified regardless to the manufacturer and without their knowledge, so the proper operation cannot be guaranteed under all conditions. • Protect it from heat, frost, shock and direct sunlight! • Use soap and water to clean. It is forbidden to use detergents! • There is no warranty for the failures, resulting from improper installation or irresponsible use! • Built-in accumulators cannot be removed by the user! If its life has expired, the device becomes hazardous waste. • Due to continuous improvements the design and specifications may change without any prior notice. • We don't take the responsibility for printing errors and apologize if there's any. • This product is not designed for health-medical purposes, provides only informative data. • IP67 protection: fully protected against dust and effects of immersion in water up to 1 m depth for 30 minutes.

LÉPÉSSZÁMLÁLÓ

Az óra kijelzőn egy érintéssel elérhető a lépesszámító. A beépített gyroszkóp a kész- / lejtő- / vagy futásor szokásos - mozgásról figyeli. Az edzések legfontosabb mérésére érdelkezik vege le az órat, ha nem sétál vagy fut. A kijelzőn az adott napon megtett hosszától függően a lépesszámító érte.

TÁVOLSÁGSZÁMLÁLÓ

Az elvezetett mozgáshoz tartozó megtett napon belülről számított kalóriászám látható. A lépesszámító mozgásról figyelmeztetve a felhasználó saját léphőszámának számára.

KALÓRIASZÁMLÁLÓ

Az óra léptörő előrehajtásával elérhetők a kalóriászámok számára. A személyes beállítások alapján számítja.

PULZUS / SZÍVRITMUS MÉRÉS

Az óra háztalálható alkalmazáson elérhetők akkumulátor, amikor a menüben áttekinthet a napilíhei/belépési beosztásban a nappali (SPORT) és éjszakai (SLEEP) aktivitásai. A léptörőkön lévő gyorsítók figyelembe vételevel kalkulálva, a személyes beállításokat a menüben.

GYIGYELMEZTETÉSEK

• Kerjük, a használatablánál előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben a hozzáfelelhető helyre! • A készülék működését befolyásolhatja a gyártóval függően szoftveres és hardveres működés. • A BT hatótávolság és a termékkel kb.5-7 méter szabad térben. Egyéb feltételek mellett ez az adat megvalózhat. • A m

fitness hodinky s pulzmetrom

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je prekľad originálneho návodu. Spôsobenie nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používajúcich ho môžu len pokiať ich osoby, zodpovedné za ich bezpečnosť, postupy doľahl alebo ich poučí o používaní sporejca a pochopia nebezpečenstva pri používaní výrobku. Deti by mal byť pod doľahlom, aby sa so sporebcom nehrali. Cistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonáť deti len pod doľahlom.

- vodotesné, hnedné aj na plávanie (IP67) • ťažný unisex: rovnako pre dám a pánske • meranie srdečového rytmu na zápalistí • hranicné hodnoty a prímer pulzu • sledovanie denných fitness cieľov • krokomer, diaľkomer, počítadlo spálených kalórií • monitorovanie spánkového režimu • súhrnné denné / týždenné / mesačné / ročné grafy • upozornenie na nitrívny režim • upozornenie v prípade inaktivít • funkcia proti stratám • budenie, upozornenie vibráciou • signálizácia prichádzajúceho hovoru • zobrazenie hodín, ktoré sa aktívujú na polohu ruky • výlásenie bez tlačidla, na dotyk • Android 4.3+ / iOS 7.0+ kompatibilita • treba inštalovať jednu aplikáciu • hľadá prehľadový čas (5-7 min.) • zadobudovaný Li-Po akumulátor • USB nabijacia kábel je príslušenstvom • použiteľný na zápalistí až do 70 mm UVEDENIE DO PREVÁDKY

Tento výrobok môže byť správovaný so smartfonom. Preto pri zhotovení tohto návodu sme predpokladali, že používateľ má všeobecnú znalosť o používaní smartfónov. Nastavenie a používanie týchto hodiniek je veľmi podobné používaniu mobilných telefónov a tabletov. Odporúčame sa zakladné ovŕdanie anglického návodu.

Na používanie hodiniek treba najskôr na jednu aplikáciu na mobilné zariadenie (telefon alebo tablet). Tieto zabezpeči synchronizáciu údajov cez BT medzi hodinkami a mobilným zariadením. Na displeji hodiniek sú dostupné len niektoré funkcie, ale na mobilnom zariadení môžete ovládať všetky funkcie.

Pri hodiniek sú vhodné tiež aplikácie. Odporúčame softvér GetFit2.0. Je dostupný v Google Play a App Store alebo pomocou príloženého QR kódu.

Počítačom: operačný systém Android 4.3 / iOS 7.0 alebo vyšší.

Pred používaním nainštalať akumulátor hodiniek aponi dve hodiny. Tri pály na zadnej strane hodiniek sú určené na nabíjanie.

Pri spustení nabíjania hodiniek sa na displeji sa objaví nabíjanie.

Ked sú hodinky už dlhšie využívané, tak na displeji sa zobrazí príbeh nabíjania.

Hodinky sú prevádzkovateľné, ked nabíjanie je ukončené a dočkátnym sa spodnej časti displeja sa objavia hodiny. Možno je nabíjať s pociatačom alebo iným USB nabíjačkou (apoi SA 1000USB, SA 2100USB).

PÁRÖVANIE HODINIEK A MOBILNEHO ZARIADENIA



ceas fitness cu pulsometru

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să pastrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară. Accesării sunt posibile doar utilizând aplicația de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherei este recomandabilă pentru a evita situația în care copil se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.

- rezistență la apă, chiar și pentru înot (IP67) • Unisex; pentru femei și bărbați • măsurarea ritmului cardiac la incheietura • valori extreme și medie pulsului • pentru stabilirea obiectivelor zilnice de activitate • numerațore pasi, distanță, calorii • analiza calitatii somnului • grafice cuprinzătoare zilnice/săptămâna/lună/ anulare • atentionare pentru hidratare • atentionare în caz de inactivitate • funcționalitatea GPS • și altă funcționalitate precum: prin vibratii • semnalizarea de intrare • afișarea exactă a activității prin intermediul unei comenzi vocală • fara butoane, prin atingere • compatibil cu sistemele Android 4.3+ / iOS 7.0+ • necesitate instalarea unei aplicații • autonomie lungă (5-7 zile) • acumulator Li-Po incorporat • cablu de incarcare USB inclus • putință pentru incheietura cu circumferința până la 70 mm

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Acest produs poate coopera cu telefoane mobile inteligente. Astfel, la întocmirea prezentului manual de utilizare am presupus că Dvs. aveți cunoștințe de bază despre utilizarea acestora. Configurarea și utilizarea acestuia căsătorește foarte similar cu cea a telefonelor inteligente și a tabletelor. Este recomandat să aveți cunoștințe de bază în cunoșterea limbii engleză.

Pentru utilizarea ceasului este necesară instalarea unui software pe telefonul Dvs. mobil pe tabletă. Aceasta va asigura, prin conexiune BT, fară să comunicarea și sincronizarea datelor dintre ceas și echipamentul mobil. Pe ecranul ceasului veți avea acces la doar câteva funcții, însă pe echipamentul mobil vor fi accessible toate funcțiile.

Ceasul poate comunica cu diverse aplicații. Recomandăm software-ul GetFit2.0. Aceasta este disponibil pe Google Play și AppStore sau prin scanarea codului QR alternativ.

Configurarea sistem de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încărcare.

În cazul în care ceasul nu se încarcă, încărcătorul nu va fi încărcat.

Condiții de operare Android 4.3 / iOS 7.0 sau mai nou.

Înainte de utilizare încărcați acumulatorul, cel puțin două ore. Potrivit cei trei poli încărcătorului de contactele alelate pe partea spatei a ceasului. La finalizarea încărcării ceasul va vibra, iar pe ecran se va afișa procesul de încă