

3

pcs warm white LEDs db melegféhér LED ks teplych bieleh LED buc LED-uri culoare albă, caldă kom. LED dioda, toplobela kos. LED diod, topló bela LED diod, teplé bílé světlo topo bijele LED diode



ANGEL DECORATION • ANGYAL DEKORÁCIÓ • DEKORÁCIA ANJEL • ÎNGER DECORATIV • DEKORACIJA ANĐEO • DEKORACIJA ANGEL • DEKORACE • ANDĪLEK • UKRAS ANDEO

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Using the appliance Insert the required batteries. After replacing the battery compartment lid, by turning the ON / OFF switch to ON position you put it under power, in OFF position you switch off the appliance.

Battery replacement After opening the battery compartment lid, insert the new batteries according to the polarity. Do not mix batteries of different types and conditions. Fix the battery compartment's lid.

Warnings Warning. Keep away from children under the age of 36 months. Small parts pose risk of choking. Do not operate the product in the box. Please note that the equipment should not be operated near fragile objects.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata Helyezze be a szükséges elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolásával áram alá helyezi, OFF helyzetben kikapcsolja a készüléket.

Figyelmeztetés. Nem adható 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély. A termék a dobozban ne üzemeltesse! Úgyellen arra, hogy ne működtesse törekény tárgyak közelében a készülékkel.

A hulladékát váltí berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségére veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés törlesztésen átadható a fogalmazás helyén, illetve valamennyi fogalmazónál, amely a berendezéssel legjellegben és funkciójában azonos berendezést értékesít.

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja.

SK NÁVOD NA POUZÍTE / UPOZORNENIA

Používání Vložte vhodné baterie. Vraťte na místo viko šchránky na baterie, nastavením spínače ON/OFF do pozice ON zapnete výrobek, nastavením spínače do pozice OFF vypnete výrobek.

Výměna baterií Po otvorení krytu puzdra na baterie vložte nové baterie, pričom dajte na správnu polaritu. Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií alebo rôzne nabité batérie! Krýť puzdra na baterie umiestnite späť.

ZNEHODNOCOVANIE BATERIÍ A AKUMULÁTOROV Bateria / akumulátor nesmiete vyhodniť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité baterie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch.

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Utilizarea dispozitivului Introduceți bateriile necesare. După punerea la loc al carcasei suportului de baterii puteți porni dispozitivul prin comutarea de la poziția ON la butonul ON / OFF iar în poziția OFF dispozitivul va fi oprit.

Atenționi! Nu poate fi dat în mână copilului sub 36 luni. Piese mici care pot fi înghițite. Pericol de sufocare. Nu-l puneți în funcțiune în cutie! În timpul funcționării aveți grijă să nu poziționați aparatul lângă obiecte casabile!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoier menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULĂTORILOR Bateria și acumulatori nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzatți sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț.

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Upotreba proizvoda Postavite odgovarajuće baterije i vratite poklopac, nakon toga proizvod se uključuje prekidačem ON / OFF u ON položaju je proizvod uključuen a u OFF položaju isključuen.

Zamjena baterije Pazite na polariteta nakon skidanja poklopca baterije postavite nove baterije. Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i istog stanja, ne mešajte nove sa starijim baterijama. Fiksirajte poklopac baterije.

Napomena Pažnja: Zbog sitnih delova ne sme se davati deci mladima od 36 meseci. Opasnost od gušenja. Proizvod se ne sme raditi u ambalaži! Pri postavljanju figure obratite pažnju da u blizini ne budu lomljivi predmeti!

Uredaji kojima je istekaó radni veká sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da nanuši zdravlje ljudi i životinja!

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošeni baterija i akumulatora.

SLD NAVODILO ZA UPORABO / OPOZORILO

Uporaba proizvoda Vstavite ustrezne baterije in zaprite pokrov, za tem se proizvod vključi s stikalom ON / OFF, v ON položaju je proizvod vključen, a v OFF položaju izključen.

Zamenjava baterij Pazite na polariteta, ko ste odstranili pokrov baterij, vstavite nove baterije. Hkrati uporabljajte samo baterije istega tipa in istega stanja, ne mešajte nove s starijim baterijami. Fiksirajte pokrov baterij.

Opomba Pozor: zaradi drobnih delov ne dajati otrokom mladim od 36 mesecev. Nevarnost zadušitja! Ne vključe napravo dokler je v ambalaži! Pri postavljanju figure bodite pozorni da v bližini niso lomljivi predmeti!

Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešajte z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. To onesnažuje živjensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravlje ljudi in živali.

ODLAGANJE AKUMULATORJA I BATERIJA Istrošeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno važno odlaganje iztrošeni baterij in akumulatorjev.

UZ POUZÍTE / UPOZORNĚNÍ

Použití přístroje Vložte potřebné baterie. Vraťte na místo viko šchránky na baterie, nastavením spínače ON/OFF do polohy ON přístroj zapojíte do elektrické síťi, nastavením do polohy OFF pak přístroj vypnete.

Výměna baterií Otevřete víko šchránky na baterie a vložte nové baterie, přitom věnujte pozornost správné polaritě. Nepoužívejte současné baterie různého typu, ani baterie v různém stavu nabití.

Upozornění Nezapomínejte, nedávajte do rukou deťom mladším 36 mesiacú. Drobné časti, hrozi nebezpečím spolknutia. Nebezpečie udusenia. Napravo neprozoujte v obalové krabici! Prit postavljanju figure bodite pozorni da v bližini niso lomljivi predmeti!

Likvidace baterií a akumulátorů S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonou povinnosti uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlisťi nebo v prodejních.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

Korištenje uređaja Umestite potrebne baterije. Nakon zamjene poklopca preffica za bateriju, otkretanjem prekidača za uključivanje / isključivanje u položaj ON (UKLJUČENO) stavite ga pod napajanje, u položaju OFF (ISKLJUČENO) isključite uređaj.

Zamjena baterija Nakon otvaranja poklopca odjeljka za baterije umetnite nove baterije u skladu s polaritetom. Nemojte mješati baterije različitih vrsta i uvjeta. Učvrstite poklopac odjeljka za baterije.

Opozorenja Pozor: Ne smije se dati u ruke dječji ispod 36 mjeseci. Sadržiti sitne dijelove koji se mogu progutati. Opasnost od gušenja. Proizvod se ne smije koristiti u kutiji!

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izvodijeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje!

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA Bateria i akumulatore treba izvodijeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obavezan korištenje i ispraznjene baterije i akumulatore dostaviti na deponiju za otpad ili ih odneti do njihovog prodavatelja.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o., Industrijska c. 5, 10360 Sesvetle, Hrvatska • Tel.: +385 1 206 148 • www.zed.hr Uvoznik za BIH: DIGITALIS d.o.o., M.Spahe 2A/30, 72390 Novi Travnik, BiH • Tel.: +387 61 935 095 • www.digitalis.ba • Zemlja podrijetla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronika Kft, Gesztenyefalú ut 3, 9027 Győr, Mađarska