

ELF DECORATION • MANÓ DEKORÁCIÓ • DEKORÁCIA ŠKRIATOK • SPIRIDUŠ DECORATIV •
PATULJAK KOJI STOJI • SEDEČI PALČEK • DEKORACE • SKŘÍTEK • UKRÁS PATULJAK

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Using the appliance

Insert the required batteries. After replacing the battery compartment lid, by turning the ON / OFF switch to ON position you put it under power, in OFF position you switch off the appliance.

Battery replacement

After opening the battery compartment lid, insert the new batteries according to the polarity. Do not mix batteries of different types and conditions. Fix the battery compartment's lid.

Warnings

Warning. Keep away from children under the age of 36 months. Small parts pose risk of choking.

• Do not operate the product in the box. • Please note that the equipment should not be operated near fragile objects. • Never attempt to disassemble the equipment. • If you experience abnormal operation (e.g. unusual noise is heard from the appliance), immediately switch off the equipment. • Please note that no object or liquid should get into the equipment through the openings. • It must not be operated without supervision near children. • Only use in dry conditions. • Protect it from dust, vapor, sunshine and direct heat radiation. • Possibly use the equipment on flat and even surface. • Remove the batteries if you do not use the equipment for a longer period. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the products user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata

Helyezze be a szükséges elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolásával áram áll helyezi, OFF helyzetben kikapcsolja a készüléket.

Elemcsere

Az elemtartó fedél felnyitása után helyezze be az új elemeket a polaritásnak megfelelően. Ne keverjen különböző típusú és állapotú elemeket. Rögzítse csavarokkal az elemtartó fedelét.

Figyelmeztetések

Figyelmeztetés. Nem adható 36 hónappal fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.

A termék a dobozban ne üzemellessen! • Ügyeljen arra, hogy ne működtesse törékeny tárgyak közelében a készüléket! • Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket! • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből), azonnal kikapcsolja a készüléket! • Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • Csak száraz körülmények között használható! • Óvja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól! • A készüléket lehetőleg sík, egyenes felületen használja! • Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket! • Az elemcsere csak felnőtt végezhető! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra! • Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttség állapottú elemeket!

Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtsé, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés lerakásmentesen átdobható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emellettársai és a saját egészségét. Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosított, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC** • H-9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu • Számzási hely: Kína

SK NÁVOD NA POUZÍTE / UPOZORNENIA

Používání

Vložte vhodné baterie. Vraťte na místo viko schránky na baterie, nastavením spínače ON/OFF do pozice ON zapnete výrobek, nastavením spínače do pozice OFF vypnete výrobek.

Výměna baterií

Po otevření krytu puzdra na baterie vložte nové baterie, přičemž dbajte na správnou polaritu. Nepoužívejte naraz různé typy baterií alebo různé nabitě baterií! Kryt puzdra na baterie umístěte späť.

Upozornění

Upozornění. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Děti by mohli přehltnout malé součástky. Nebezpečnost udusenia.

Přístroj neprovádějte, když je stále v krabici! • Dbejte na to, aby se přístroj neprováděoval v blízkosti křehkých předmětů! • Přístroj nikdy nerozobíráte! • Ak zistiť akúkoľvek poruchu (napr. nezvyčajný hluk), prístroj okamžite vypnite! • Dbejte na to, aby sa do prístroja cez jeho otvory nedostal žiadny predmet alebo tekutina! • Je zakázané používať bez dozoru v blízkosti detí! • Prístroj je určený len na použitie v suchom prostredí! • Chránite pred prachom, vlhkosťou, slnečným žiarením a salavým teplom! • Prístroj používajte iba v suchom, rovnom povrchu! • Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho baterie! • Výměnu baterií můžete provést len dospělá osoba! • Při výměně baterií dbajte na správnou polaritu! • Používejte len baterie rovnakých hodnôt a rovnakých značiek!

Len na vnitřní použití!

Výrobek nevyhazujte do běžného domového odpadu, separujte odděleně, nebo může obsahovat součástky nebezpečné na životní prostředí alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zďarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATERIÍ A AKUMULÁTOROV

Baterie / akumulátory nesmieste vyhodniť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité baterie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie. Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.** • Gúsky rad 3, 945 011 Kornárovo, SK • Tel: +4210 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Utilizarea dispozitivului

Introduceți bateriile necesare. După punerea la loc al carcasei suportului de baterii puteți porni dispozitivul prin comutarea în poziția ON al butonului ON / OFF. În poziția OFF dispozitivul va fi oprit.

Schimbarea bateriilor

După deschiderea capacului compartimentului pentru baterii, introduceți bateriile noi în conformitate cu polaritatea corectă. Nu amestecați baterii de tipuri sau de stare diferite. Fixați capacul compartimentului pentru baterii.

Atenționări

Atenție! Nu poate fi dat în mâna copilului sub 36 luni. Piese mici care pot fi înghițite. Pericol de sufocare.

Nu-l puneți în funcțiune în cutie! • În timpul funcționării aveți grijă să nu poziționați aparatul lângă obiecte casabile! • Nu încercați demontarea aparatului! • Dacă sesizați sunete sau mișcări neobișnuite opriți imediat aparatul! • Aveți grijă ca prin deschiderea aparatului să nu pătrundă în interior obiecte sau lichide! • Interzică folosirea în prezența copiilor fără supraveghere! • Aparatul se poate folosi doar în mediu uscat! • Protejați aparatul de praf, vapori, insolare și radiații termice directe! • Folosiți aparatul pe o suprafață plană, dreaptă! • În cazul în care nu folosiți aparatul pe o perioadă mai lungă de timp scoateți bateriile din accești! • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către un adult! • La schimbarea bateriilor aveți grijă la polaritatea corectă! • Nu folosiți baterii cu tipul și/sau cu starea de încărcare diferite.

Produsul poate fi pus în funcțiune numai în condiții de interior, aer uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoier menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al accești sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin accești protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevădute de lege privind producerea și suportarea cheltuielilor legate de accești.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULĂTORILOR

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzat sau epuizat la punctele de colectare sau în comerț. Accești lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.** • J122014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Țara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Upotreba proizvoda

Postavite odgovarajuće baterije i vratite poklopac, nakon toga proizvod se uključuje prekidačem ON / OFF u ON položaju je proizvod uključuen a u OFF položaju isključen.

Zamena baterije

Pazite na polariteta nakon skidanja poklopca baterije postavite nove baterije. Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i istog stanja, ne mešajte nove sa starijim baterijama. Fiksirajte poklopac baterije.

Napomena

Paznja: Zbog sitnih delova ne sme se davati deci mladima od 36 meseci. Opasnost od gušenja.

Ne uključujte proizvod dok je u ambalaži! • Priklom postavljanja figure obratite pažnju da u blizini ne budu lomljivi predmeti! • Nikada ne rastavljajte uređaj! • Ukoliko primetite neku nepravilnost pri radu odmah isključite uređaj! • Obratite pažnju da ništa ne upadne u uređaj! • Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! • Upotrebljivo samo u suvim okolnostima! • Štitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplotel! • Proizvod postavljajte samo na ravne površine! • Ukoliko duže vreme ne koristite proizvod, izvadite baterije! • Zamenu baterije sme da vrši samo odrasla osoba! • Priklom zamene obratite pažnju na polaritet! • Istovremeno koristite baterije istog tipa i stanja!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uređaji kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da našu zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Mlička 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 (0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronika Kft.

SLD NAVODILO ZA UPORABO / OPOZORILO

Uporaba proizvoda

Vstavite ustrezne baterije in zaprite pokrov, za tem se proizvod vključi s stikalom ON / OFF, v ON položaju je proizvod vključen, a v OFF položaju izključen.

Zamenjava baterij

Pazite na polaritete, ko ste odstranili pokrov baterij, vstavite nove baterije. Hkrati uporabljajte samo baterije istega tipa in istega stanja, ne mešajte nove s starijim baterijami. Fiksirajte pokrov baterij.

Opomba

Pozor: zaradi drobnih delov ne dajati otrokom mladim od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve!

Ne vključite napravo dokler je v embalaži! • Pri postavljanju figure bodite pozorni da v bližini niso lomljivi predmeti! • Nikoli ne rastavljajte napravo! • Vkolikor opazite neke nepravilnosti pri delovanju takoj izključite napravo! • Bodite pozorni da nič ne padne v napravo! • Prepovedana uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora! • Uporabno samo v suhih pogojih! • Ščitite pred prahom, paro, direktnim vplivom sonca in toplotel! • Naprave postavljajte samo na ravne površine! • Če dal časa ne uporabljate to napravo, odstranite baterije iz nje! • Menjavo baterij vrši samo odrasla oseba. • Pri zamenjavi bodite pozorni na polarnost baterij. • Istočasno uporabljajte baterije iste vrste in napoljenosti!

Ta proizvod je namenjen za uporabo v suhih zaprtih prostorih!

Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešajte z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravlje ljudi in živali. Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določeni reciklažni. S tem štite okolje, vaše zdravlje in zdravlje vaših sunarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavni predpisi se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORJ A BATERIJ

Istrošeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno vajo odlaganje iztrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zašiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

Uvoznik za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.** • Cesta zrnage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel: 386 59 178 322 • www.elementa.e.si • Država uvoza: Mađarska • Država porekla: Kijarska • Proizvajalec: Somogyi Elektronika Kft.

CZ NÁVOD K POUŽÍTE / UPOZORNĚNÍ

Používání přístroje

Vložte potřebné baterie. Vraťte na místo viko schránky na baterie, nastavením spínače ON/OFF do polohy ON přístroj zapojíte do elektrické síťe, nastavením do polohy OFF pak přístroj vypnete.

Výměna baterií

Otevřete viko schránky na baterie a vložte nové baterie, přitom věnujte pozornost správné polaritě. Nepoužívejte současně baterie různých typů, ani baterie v různém stavu nabití. Viko schránky na baterie upevněte šroubly!

Upozornění

Upozornění. Nedávejte do rukou dětem mladším 36 měsíců. Drobné části, hrozí nebezpečí spolknutí. Nebezpečí udusění.

Výrobek neprovádějte v obalové krabici! • Přístroj neprovádějte v blízkosti křehkých předmětů! • Nikdy se nepokoušejte přístroj rozobírat! • Pokud si všimnete jakékoliv anomálie (např. se z přístroje ozývá nezvyklý hluk), ihned přístroj vypněte! • Dbejte aby přes otvor nevnikly do přístroje cizí předměty nebo tekutiny! • Provozování bez dozoru v dosahu dětí je zakázáno! • Provozujte jenom v suchém prostředí! • Chráněte před prachem, vlhkostí, slunečným žiarením a salavým teplom! • Přístroj používajte, pokud možno, na rovinném povrchu! • Pokud přístroj nebudete používat po delší dobu, vyjměte z něj baterie! • Výměnu baterií smí provádět výhradně dospělá osoba. • Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! • Nepoužívejte současně baterie různých výrobců a/nebo baterie s různým stupněm nabití!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví. Nebezpečné nebo nepoužitelné přístroje můžete zďarma odovzdat v místě distributora, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odovzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakékoliv dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonou povinnosti uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlisti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

HR UPUTA ZA UPORABO / UPOZORENJA

Korištenje uređaja

Umetnite potrebne baterije. Nakon zamjene poklopca preffica za bateriju, otkretanjem prekidača za uključivanje / isključivanje u položaj ON (UKLJUCENO) stavite ga pod napajanje, u položaju OFF (ISKLJUCENO) isključite uređaj.

Zamjena baterija

Nakon otvaranja poklopca odjeljka za baterije umetnite nove baterije u skladu s polaritetom. Nemojte miješati baterije različitih vrsta i uvjeta. Učvrstite poklopac odjeljka za baterije.

Upozorenja

Pozor. Ne smije se dati u ruke djeci ispod 36 mjeseci. Sadržiti sitne dijelove koji se mogu progutati. Opasnost od gušenja.

Proizvod se ne smije koristiti u kutiji! • Proizvod nemojte koristiti u blizini lomljivih predmeta! • Nikada nemojte pokušati raspoklopiti proizvod! • Ako primijetite bilo kakve probleme (npr. neobičajni zvuk iz uređaja), odmah isključite uređaj! • Pripazite da na otvornu u uređaj ne dospje nikakva tekućina niti predmet! • Zabranjeno je primjenjivati uređaj u blizini djece bez nadzora! • Može se koristiti samo u suhim okolnostima! • Proizvod zaštitite od prašine, vlažnosti, sunčevih zraka i toplotel! • Uređaj se treba koristiti na ravnoj, glatkoj površini! • Ako duže vrijeme ne koristite uređaj izvadite iz njega baterije! • Zamenu baterija možete vršiti samo odrasla osoba! • Kod mijenjanja baterija pazite na odgovarajući polaritet! • Nemojte zajedno koristiti baterije različitih proizvođača ili razine napunjenosti!

Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

Uređaji koji se oclaju u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristili ili uređaji koji se oclaju u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera ili prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovim štite Vaše okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvćavamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođača i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA

Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obavezan koristiti i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 206 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BIH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 935 035 • www.digitalis.ba • Zemlja podrijetla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronika Kft, Gesztenyefa út 3, 9027 Győr, Mađarska

3 pcs warm white LEDs
db melegfehér LED
ks tepleých bilych LED
buc LED-uri culoare albă, caldă
kom. LED dioda, topobela
kos. LED diod, topló bela
LED diod, teplé bílé světlo
toplo bijele LED diode

2 x 3 V (CR2032)



SOMOGYI ELEKTRONIC®