

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KIEGÉSZÍTÉSE

Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, hogy azok fokozottan szolgálhassák a felhasználókat. Az alábbiakban mutatunk be egy hasznos, új funkciót.

ÚJRAPÁROSÍTÁS, CSATORNA VÁLTÁS

Lehetőség van a két vezeték nélküli mikrofont törölni, majd újra párosítani a vevőegységhez. Ha nem működik valamelyik mikrofon vagy nem stabil a vezeték nélküli kapcsolat, javasoljuk az alábbi eljárás elvégzését. Megváltoztathatja a mikrofon működési csatornáját.



1. Nyomja hosszan, 6 másodpercig a bekapcsolt mikrofon gombját a csatornaváltás megkezdéséhez.
2. A kijelző átvált „A”-csatornáról „B”-csatornára.
3. Kapcsolja ki a mikrofont. Majd nyomja 3 másodpercig együtt az elemtartóban található SET gombot és az előző kapcsolót.
4. A kijelzőn vonalak jelzik az új beállítás rögzítését.
5. Nyomja meg a SET gombot, a vevőegységgel történő kapcsolódáshoz a „B” csatornán.
6. Ez a folyamat természetesen a fordított csatornaváltáshoz is alkalmazható.

