

LED MINI LIGHT CHAIN • LED-ES MINI FÉNYFÜZÉR • LED MINI SVIETIACI REŤAZEC • GHIRLANDĂ LED-URI MINI • LED MINI SVETLEČÍ NÍZ • SVĚTELNÝ MINI ŘETĚZ S LED DIODAMI

(EN) INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

• A termék a csomagolásban ne üzemelhető. • Ezt a fűzért nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűz fertőzött szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A terméken a fényparások nem cserélhetők; a fényparások eltártára végén a teljes termék cseréni kell. • Az elemcserét csak felnőtt végezheti! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra! • Ne használjon együtt különböző műkötői es/vagy töltőtségi állapotú elemeket! • Elemcseré után rögzítse az elemről fedélét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból estéleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhát tisztítása meg az elemről! • Az elem kimerülése után azonosan távolítsa el azt! • Figyelem! Robbanásveszélytelen elemcserére esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és naposugárzásnak! Tilos fénymű, tüzező doboz vagy rövidre zámlni! A nem töltött elemet tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Nem használjan vagy forrasztson közvetlen az elemhez! • A nem használt elemet tárolja az eredeti csomagolásukban és törli fém tárgyakból. A másik kicsomagolt elemet ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem járhat, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárlág száraz, beltéri körülmények között használható!

A hulladékka vált berendezést elküldheti gyűjtőse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazhat. A használt vagy hulladékka vált berendezés tértélesmentesen adható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel járőrülőkkel és funkcióival azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen. Ezellőn véd a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMKE, AKKU ÁRTALMÁLTANÍTÁSA Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználói törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlannítva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H- 9027 - Győr, Gesztenyefű út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

(SK) NÁVOD V POUŽITIE / UPOZORNENIA

• Nepripájaj reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je príspôsobený na predvádzanie! • Tento reťazec nie je vhodný na sériové zapojenie! • Tento reťazec nie je spojiteľný s iným reťazcom. • Dabajte na to, aby sa reťazec počas prevedky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v reťazci sú nevymeniteľné; po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérie môže previesť len dospelá osoba! • Pri výmene batérie dajte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakochných hodnot a rovnakochných známkov! • Po výmene batérie upozrite kryt puzdra na batériu! • Ked výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Ked z nich vytiekla tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batériu! • Vybitú batériu ihned odstraňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakochným alebo nahradným typom! • Batérie nevynevádzajte priamo lepenľumu a slnečnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vhodit do ohňa alebo skratovať! • Nebanijateľne batérie je zakázané nabijať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, má nízke napätie aj účinnosť! • Nezvádzajte alebo nespákujte priamo na batériu! • Nepoužité batérie skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemriešajte rozbalenie batérie!

Výrobok nie je hráčka, nepatrí do ruk detom!

Len na vnútorné použitie!

Výrobok nevhodzuje do bežného domového odpadu, separujte oddeľene, lebo môžete obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odvadzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvadzovať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOVANIE BATERIÍ A AKUMULÁTOROV Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvadzovať použitú batériu / akumulátor do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gúľská rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajiná pôvod: Čína

(RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

• Produsul nu se pune în funcțiu în ambalaj! • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în interior. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în medie apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • În cazulărirea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcă și/sau cu stare de încărcare diferentă! • După schimbarea bateriei fixa carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați baterile! • Dacă lichidul din baterii s-a scurs, folosiind mânuși de protecție stergăți suportul de baterii cu o lavelă uscată! • Îndepărtați imediat baterile descarcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfășurarea, anunțarea în foc sau scurcirea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor doare tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sudați sau lipiți direct de baterii! • Depozitați baterile nefolosită în ambalajul lor și departe de obiecte metalice! Nu amestecați baterile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, nu a se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcțiu numai în condiții de interior, aer uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu nu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare sau la toții distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunărevoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, va rugăm să luati legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producători și suporturi cheltuielile legale de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR Baterile și acumulatorii nu pot fi tratati împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J/12/2014/13.06.2006 C.U.J. RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 489 • Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Iara de origine: China

(SRB) UPOTUSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

MNE • Proizvod ne uključuje dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetleći niz se ne sma povezivati sa drugim razinovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamenjiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba! • Proličkom zameni baterija, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavlaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamenе baterije, fiksirajte koplopak! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju! • Ako iz baterija slučajno isciši kiselinsku, obuciće zaštiti rukavice u krponi očistite ležište baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepravilno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamenje baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toploći i direktnom sunču! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spajati! Neupunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umestno baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterij! • Nemojte direktno da varite ili lemitite ništa bateriju! • Nekoštenje baterije skidajte u originalnu ambalažu, držite ih od metalnih predmeta. Već od pakovanje baterije ne mesajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju s njim!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u svim zatvorenim prostorijama!

Uređaje kojima je istekao radni vek se sakupljaju posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životinju sredinu i može da narasi zdravju ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privatahmo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istršení akumulátoru i baterijsi na zbranjuje se do vremena ne smiju se tretirati sa ostatim otpadom iz domácniniva. Korisnik trba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošených baterií a akumulátorov. Ovako se može štititi okolina, obezbediť da sa baterie a akumulátori budú na pravilan način reciklovaní.

Uvoznič za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kit.

(CZ) NÁVOD K POUŽITIU / UPOZORNENIA

• Produkt nikdy neuvažujte do provozu v balení! • Je zakázano tento svetelný reťaz elektricky propojovať s jiným reťazem! • Tento svetelný reťaz neni vhodný k súčinnému zapojeniu! • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horľavých látek! • Svietelné zdroje nelze ve výrobku vymieňovať; po skončení životnosti svietelného zdroje je nutné vymieňť celý výrobok. • Výmenu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterií dbejte na správnu polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité! • Po výměně baterií připevněte kryt srušené na baterii! • Pokud nebudešte výrobek delší dobu používat, vyměňte baterii! • Pokud z baterií dojde k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vycistěte bateriový prostor suchým hadříkem! • Výměna baterií, jakmile je výběr! • Upozornění! Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevystavujte baterie účinkům přímého tepla nebo slunečního slunce! Neotevřejte, nevraťte a nezvádzajte baterie hranící baterie, protože napětí a výdrž je menší! Nesvářujte ani nevapejte přímo k baterii! • Nepoužité baterie skladujte v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Již vybalené baterie nemějte ani neskladujte společně!

Výrobek není hračka, nedávejte ho rukou dětem!

Úřečno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevraťujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky zdraví. Nepoužívané nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdát v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromážďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušními právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ S bateriami / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonné povinnosti užívatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

