





## LED stona lampa u boji



## LED namizna svetilka v barvi



## farebná LED stolná lampa



Pred prve upotrebe pročitate ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. Ovaj uredaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starje od 8 godina smjeu da rukuju ovim uredajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svešni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenja ovog prizvoda dača smjeu da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon varenja iz ambalaže uverite se da proizvod nije štetan u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži potencijalno opasne predmete kao što su primer plastične kese itd!

Ova lampa se može koristiti kao ručna lampa ili kao stona dekorativna lampa. U slučaju upotrebe kao dekorativne lampe, korišćenjem dodatnih sočiva mogu se postići sledeće boje: bela, žuta, crvena, plava, zelena.

2in1: ručna baterijska lampa ili stona dekorativna lampa • 4 zamenljiva sočiva, 5 različitih boja • štedljiva i bezbedna LED tehnologija • prenos, rad na baterije • otporna na prskajući vodu (IP44) • LED izvor svetlosti u lampi nije zamenljiv! • napajanje: 3xAAA (1,5V), nije u sklopu

### PUŠTANJE U RAD, UKLJUČENJE (1. skica)

Baterijsku lampa izvadite iz kućišta. Skinite poklopac baterije i pazeći na polaritet postavite 3 baterije AAA tipa. Poklopac baterije tako treba vratiti da ga postavite u žljeb i gurnite ga prema dole, strelicom prema LED diodi, oznaka „+“ treba da je dole. Zašarafte poklopac. **ZAGON ZA DELOVANJE, VKLOP (1. skica)**  
Baterijsku svetilku vzmite iz ohisa. Odstranite pokrov baterije, pazite na polaritetu i vstavite 3 baterije AAA tipa. Pokrov baterije je treba vrnuti tako da ga postavite u žljeb i gurnite ga prema dole, strelicom prema LED diodi, oznaka „+“ mora biti spodaj. Privite pokrov nazaj. • Zamenju bateriju smi da radi samo odrasla osoba! • Istorijemenu koristite samo baterije istog tipa i stanja! • Ako su se baterije ispraznile ili dulje vreme ne koristite zvono odmah izvadite bateriju! • Ako iz baterije slučajno isciši kiselinu, obucite zaštite rukavice i izpraznile ali dalj časa napravo ne uporabljajte također odstranite bateriju! • Če iz baterij slučajno izteče kisilina, navlecite zaštite rukavice i kropom očistite ležište baterije! • Baterije je prepovedano razstavljati, jih metati u ogenj ali jih kratko spajati! • Nepouživljive baterije je punite! Opasnost od eksplozije! • Umesto baterija ne koristite pošto akumulatora imaju znatno manji napon i smanjuje se rada ugradnjom! • U hladnim uslovima rada smanjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamjene!

### UPOTREBA SOČIVA U BOJI (2. skica)

Baterijsku lampa izvadite iz kućišta, nakon toga sinite donji deo kućišta. Sa cevi koja se nalazi unutar kućišta okretanjem pažljivo skinite poklopac u boji. Odabranu sočivo postavite pažljivo okretanjem i guranjem u ležište dok se ne zabravi. Za belu boju ne koristite sočivo!

### ČIŠĆENJE

Pri čišćenju isključite lampa! Za čišćenje koristite mekanu suvu krpu. Ne koristite agresivna hemijska redstva i tečnosti!

### OTKLJANJANJE GREŠAKA

U slučaju smanjivanja intenziteta svetlosti, zamenite baterije! Ako lampa ne sveti, proverite prekidač i polaritet baterija! U slučaju drugih problema obratite se stručnom licu!

### NAPOMENE

\* Pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu! \* Ovaj proizvod nije predviđena za osvetljavanje domaćinstva; namenjen je za svjetlosne efekte. LED izvor svetlosti nisu zamenljivi! \* Ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti! \* Uredaj štite od prašine, pare, tečnosti, vlage, snimanjavanja i prevelike topote odnosno direktnog sunca! \* Iako je proizvod otporan na prskajući vodu nemotje na njega stavljati predmete napunjene tečnošću! \* Ne postavljajte ništa u blizini uredaja sa otvorenim plamenom (sveča itd.)! \* Zbog konstantnih usavrhavanja karakteristika i dizajna promene su moguće i bez prethodne najave. Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Pred prve upotrebe preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

Ta svetilka se lahko uporablja kot ročna svetilka ali kot namizna dekorativna svetilka. V prvemu uporabe kot dekorativna svetilka, se lahko z uporabo dodatnih leč dosegajo sledeče barve: bela, rumena, rdeča, modra, zelena.

2 v 1: ručna baterijska svetilka ali namizna dekorativna svetilka • 4 zamenljive leče, 5 različnih barv • varčna in varna LED tehnologija • prenos, rad na baterije • odporna na prskajuči vodu (IP44) • LED izvor svetlobe v svetilki ni zamenljiv! • napajanje: 3 x AAA (1,5V), nije u sklopu

### ZAGON ZA DELOVANJE, VKLOP (1. skica)

Baterijsku svetilku vzmite iz ohisa. Odstranite pokrov baterije, pazite na polaritetu i vstavite 3 baterije AAA tipa. Pokrov baterije je treba vrnuti tako da ga postavite u žljeb i gurnite ga prema dole, strelicom prema LED diodi, oznaka „+“ mora biti spodaj. Privite pokrov nazaj. • Zamenju bateriju smi da radi samo odrasla osoba! • Istorijemenu koristite samo baterije istog tipa i stanja! • Če so se baterije ispraznile ili dulje vreme ne koristite zvono odmah izvadite bateriju! • Ako iz baterije slučajno isciši kisilina, obucite zaštite rukavice i izpraznile ali dalj časa napravo ne uporabljajte također odstranite bateriju! • Če iz baterij slučajno izteče kisilina, navlecite zaštite rukavice i kropom očistite ležište baterije! • Baterije je prepovedano razstavljati, jih metati u ogenj ali jih kratko spajati! • Nepouživljive baterije je punite! Opasnost od eksplozije! • Umesto baterija ne koristite pošto akumulatora imaju znatno manji napon i smanjuje se rada ugradnjom! • U hladnim uslovima rada smanjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamjene!

### UPORABA LEČE V BARVI (2. skica)

Baterijsku svetilku vzmite iz ohisa, po tem odstranite spodnji del ohisa. S cevi katera se nahaja znotraj ohisa z obraćanjem pažljivo

Pred uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

### PUŠTANJE U RAD, UKLJUČENJE (1. skica)

Baterijsku svetilku vzmite iz ohisa. Odstranite pokrov baterije, pazite na polaritetu i vstavite 3 baterije AAA tipa. Pokrov baterije je treba vrnuti tako da ga postavite u žljeb i gurnite ga prema dole, strelicom prema LED diodi, oznaka „+“ mora biti spodaj. Privite pokrov nazaj. • Zamenju bateriju smi da radi samo odrasla osoba! • Istorijemenu koristite samo baterije istog tipa i stanja! • Če so se baterije ispraznile ili dulje vreme ne koristite zvono odmah izvadite bateriju! • Ako iz baterije slučajno isciši kisilina, obucite zaštite rukavice i izpraznile ali dalj časa napravo ne uporabljajte također odstranite bateriju! • Če iz baterij slučajno izteče kisilina, navlecite zaštite rukavice i kropom očistite ležište baterije! • Baterije je prepovedano razstavljati, jih metati u ogenj ali jih kratko spajati! • Nepouživljive baterije je punite! Opasnost od eksplozije! • Umesto baterija ne koristite pošto akumulatora imaju znatno manji napon i smanjuje se rada ugradnjom! • U hladnim uslovima rada smanjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamjene!

### UPORABA LEČE V BARVI (2. skica)

Baterijsku svetilku vzmite iz ohisa, po tem odstranite spodnji del ohisa. S cevi katera se nahaja znotraj ohisa z obraćanjem pažljivo

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

### PUŠTANJE U RAD, UKLJUČENJE (1. skica)

Baterijsku svetilku vzmite iz ohisa. Odstranite pokrov baterije, pazite na polaritetu i vstavite 3 baterije AAA tipa. Pokrov baterije je treba vrnuti tako da ga postavite u žljeb i gurnite ga prema dole, strelicom prema LED diodi, oznaka „+“ mora biti spodaj. Privite pokrov nazaj. • Zamenju bateriju smi da radi samo odrasla osoba! • Istorijemenu koristite samo baterije istog tipa i stanja! • Če so se baterije ispraznile ili dulje vreme ne koristite zvono odmah izvadite bateriju! • Ako iz baterije slučajno isciši kisilina, obucite zaštite rukavice i izpraznile ali dalj časa napravo ne uporabljajte također odstranite bateriju! • Če iz baterij slučajno izteče kisilina, navlecite zaštite rukavice i kropom očistite ležište baterije! • Baterije je prepovedano razstavljati, jih metati u ogenj ali jih kratko spajati! • Nepouživljive baterije je punite! Opasnost od eksplozije! • Umesto baterija ne koristite pošto akumulatora imaju znatno manji napon i smanjuje se rada ugradnjom! • U hladnim uslovima rada smanjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamjene!

### UPORABA LEČE V BARVI (2. skica)

Baterijsku svetilku vzmite iz ohisa, po tem odstranite spodnji del ohisa. S cevi katera se nahaja znotraj ohisa z obraćanjem pažljivo



## farebná LED stolná lampa



Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosošnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdruževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe. Pazljivo odstranite embalažo in prevente da se naprava ni poškodovala med transportom. Otroci naj ne bodo prisotni ob embalaži, kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer naftolino folije itd!

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Ta naprava ni predviđena za uporabo osebam z zmarnjanim psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam uključujuči tudi otroky, otroci starejší od 8 let lahko ruk