



6in1 difuzor pentru telefon și modulator FM cu BT

Înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.
Conducător în siguranță, cu amplificatori! Luați-vă muncă preferată orunde și ascultați-o prin radioul mașinii fără nicio sursă modificată! Cu o micșare așezată în vehiculul pe care tocmai îl folosiți! Modulul BT și player-ul MP3/WMA/WAV/FLV redă de pe USB/microSD sau telefon piesele prin sistemul HIPI al vehiculului. Modulatorul FM este ideal pentru difuzarea funcțiilor radioului cu care a fost mașina Dumneavoastră dotată din fabrică – unic și nu se poate schimba.

ALIMENTARE, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Aparatul se alimentează de pe încărcătorul de brichetă de 12 (24) Volți al mașini.

- Introduceți aparatul în încărcătorul de brichetă al vehiculului. În acest timp nu puneți aparatul de parte superior, ci de mută ascuțită înăuntrul întregii introduceri poziționat în așa fel, încât ecranul să fie vizibil. După introducerea nu mai încercați să rotiți aparatul în locași! Dacă aparatul nu vă este la îndemână, scoateți-l și după rotirea acestuia în poziția potrivită introduceți din nou în încărcătorul de brichetă.
- Pomiți radioul mașinii și căutați o frecvență FM liberă, care nu furnizează program și se aude doar un sunet constant. Nu folosiți căutarea automată, ci accordați manual! Memorați această frecvență goală! Ulterior, dacă doriți să ascultați piesele de muzică prin modulatorul FM, accesați frecvența trebură ales pe radioul mașinii.
- Alegeți aceeași frecvență pe modulatorul FM CH (2), +/- (1), apoi puteți utiliza produsul. Ținând apăsat butonul, puteți apăși între canale mai repede. La apăsarea butonului CH ecranul va pălăni, astfel pasul între canale se va putea realiza.

UTILIZAREA FUNCȚIEI BT

Aparatul se poate lega cu diverse echipamente care utilizează protocolul de comunicare prin BT, pe o rază de maxim 10 metri. Astfel puteți asculta amplificat muzică redată pe telefonul mobil, tabletă, notebook sau alte echipamente. În timpul utilizării telefonice aveți posibilitatea să amplificați convertitorul fără atingerea telefonului. După recunoașterea aparatelor, pe butonul rotund (3) va apărea intermitent cu roșu/albastru un simbol de telefon. După cuplarea aparatului la radioul mașinii, pe ecranul acestuia va apărea afișat textul **BLU**. Conform instrucțiunilor aparatului căutați echipamentele cu **BT** din apropiere, printre care și modulatorul. Legați echipamentele între ele. A nu recunoaștere cu succes, LED-ul va deveni albastru. Astfel se va auzi conversația telefonică sau muzica prin boxe ale mașinii.

- Un modulator FM se poate lega în același timp doar cu un singur echipament BT • Raza actuală de acțiune depinde de echipamentul cu care este împerecheat aparatul și de condițiile de mediu.

Înțirirea unui apel: inițiiți un apel de pe telefonul Dvs. mobil / dacă butonul (3), luminează albastru, veți auzi conversația prin boxe ale mașinii.

Preluare apel: apăsați butonul (3) și veți prelua apelul fără atingerea telefonului / apăsați scurt în timpul conversației, puteți comuta între telefon și amplificator / la o apăsare mai lungă încheiați conversația.

Respingere apel: în timpul unui apel de intrare, țineți butonul (3) apăsat pentru a respinge apelul.

Apelare la apăsarea butonului a butonului (3) veți respela ultimul număr din lista de apeluri.

Schimbare între telefon și amplificator: în timpul conversației telefonice, prin apăsarea butonului (3) aveți posibilitatea să comutați între telefon și amplificator.

INIȚIEREA REDĂRII MUZICII

A., la o comensare activă prin BT, puteți asculta piesele de pe telefon direct prin boxe ale mașinii. Cu butonul (3) puteți schimba funcțiile de redare sau muzică. După o apăsare mai lungă puteți utiliza funcția pometrometriu cu butonul +/- și pe ecran va apărea afișat **V00...V30**, iar la o apăsare scurtă apărea între piese (software-ul funcționează mobil sau conectat funcție).

B., Introduceți un suport de memorie USB/microSD. Aparatul va sesiza sursa și va începe automat redarea pieselor. Pe ecran se va afișa numărul de ordine al piesei, urmat de frecvența actuală. La următoarea utilizare redarea va începe în ultima piesă ascultată, la frecvența utilizată anterior – chiar și atunci, dacă în acest timp sursa de memorie a fost îndepărtată și/sau noul suport de memorie a fost înlocuit în încărcătorul de brichetă. La înțirirea unui apel sursă de memorie, redarea se efectuează de pe ultimul introdus. Cu butonul (3) puteți schimba între funcțiile de redare și pauză, iar cu butonul +/- puteți alege direct piese.

LIMBAGJL ANUNȚULUI VERBAL

Aparatul anunță verbal schimbarea funcțiilor. Limba disponibilă sunt engleza și chineza, iar schimbarea între acestea se efectuează prin apăsarea butonului a butonului CH (2).

REGLAREA VOLUMULUI

Datațiți modulul de codare definiți al aparatelor radio de mașină și al fișierelor MP3 pentru a fi necesară reglarea volumului la modulatorul FM. În caz ideal, acceiași volum se va auzi atât la frecvențele radio, cât și la piesele redate prin modulatorul FM. Utilizați butonul +/- (1) pentru pometrometriu și verificați volumul actual afișat pe ecran: **VOL 00...30**.
• Un volum prea mare poate duce la un sunet distorsionat, iar cel prea mic la zgomote de fundal! Setarea potrivită depinde de echipamentul radio, de calitatea fișierelor și de programul de compactare al acestora.

ÎNCĂRCĂTOR USB PENTRU TELEFON MOBIL ȘI VOLTMETRU
Aparatul este potrivit atât pentru primirea suportilor de memorie USB, cât și pentru încărcarea telefonului prin USB cu o tensiune de max. 5 V / 2,5 A. Să aveți în vedere parametri de încărcare al aparatului Dvs. Țineți apăsat timp de 3 secunde butonul (3) pentru dezactivarea funcției BT-ului și al modulatorului FM. Pe ecran apare afișat tensiunea acumulatorului mașinii, iar sonda USB se poate utiliza pentru încărcare rapidă.

- Sistemul electronic al mașinii este potrivit, dacă cu motorul oprit se poate măsura tensiunea la bornele de contact, cu sonda în funcție.
- Înainte de punerea mașinii, verificați starea acumulatorului mașinii. Dacă cu motorul pornit puteți verifica încărcarea acumulatorului mașinii. • Preveniți apariția greoaie pe timp de iarnă sau dacă nu ați utilizat mașina o perioadă mai lungă. • Puteți vedea, dacă acumulatorul vechi al mașinii s-a uzat sau dacă necesită o schimbare.

CURĂȚAREA ÎNȚETRINERE

Păstrați încărcătorul de brichetă uscată și curată respectiv înăuntrul USB/microSD, pentru un contact cât mai bun! Pentru curățarea folioși o puteți lava, uscată și oțet!

ATENȚIONĂRI

La apăsarea butonelor sprijiniți aparatul de partea opusă! • Datațiți fișierelor și compactate, al programul de compactare, respectiv din călătoria suportului USB/microSD, se pot înălțari erori de funcționare, care însă nu sunt defecțiuni ale aparatului. • Nu pot fi redate fișiere DRM aparate de legile de autor. • Pe suportii de memorie USB/microSD nu depozitați alte tipuri de fișiere în afara de fișierele de tip MP3/WMA/WAV/FLV, care se pot redă! • Funcția BT și compatibilitatea produsului depind de telefonul mobil, deci nu puteți garanta funcționarea în fiecare caz. • Pentru evitarea defecțiunilor, la pornirea motorului mașinii, aparatul să nu fie conectat în încărcătorul de brichetă! • Așezați în așa fel, încât aparatul să nu va deranjeze în conducerea în siguranță! • Modulatorul să fie cât mai aproape possible de antenna mașinii, dar la distanță de alte cabluri și echipamente electrice! • Nu conectați telefon mobil, sistem de navigație... cu sonda în funcție! • Aveți în vedere să nu deranjeze utilizarea altor aparate radio din apropiere! • Pentru evitarea accidentelor, nu comandați produsul în timp sermular! • Somyogi Electronic SRL declară următoarele: produsul din seria FMBT XX2, aparat de tip radio, este în conformitate cu cerințele Directivei pentru Echipamente Radio 2014/53/EU. Textul complet al Declarației de Conformitate este accesibil pe site-ul: www.somyogi.hu • Datațiți îmbunătățiri continue a produsului, unele date tehnice sau de design pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.



6in1 BT za telefoniranje i FM modulator

Pre upotrebu prebristite uputstvo i sačuvaajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Vozite bezbedno sa BT za telefoniranje preko auto radija! Ponosite svoju muziku i slušajte preko auto radija bez dodatne upravljače! Premestite je jednim potezom u vozilo u kojem se trenutno nalazite! BT režim omogućava reprodukciju MP3/WMA/WAV/FLV muzike na postojeći auto radio sa postavljene USB/microSD memorije ili sa uparenog mobilnog telefona. FM modulator je idealno rešenje za proširivanje funkcija fabričkih auto radija koji su specifični za dato vozilo.

NAPAJANJE, PUŠTANJE U RAD

Uređaj se napaja preko vtičaljica automobila 12 (24) V.

- Uređaj priključite u mesto za upaljaci u automobilu. Prilikom uključivanja uređaja treba da utičak ne za gornji del! Prilikom postavljanja modulator uvek morate tako usmeriti tako da je međuzbo dobro vidljiv i dostupan. Već postavljen modulator ne okrećite više u utičnicu! Ako ga niste zgodno postavili, izvucite ga i gumite ponovo u drugoj poziciji.
- Uključite auto radio i potražite jednu slobodnu frekvenciju u FM opsegu na kojoj nema ni jedne radio stanice (samo se čuje jednolinito tlo šuštanje). Ne možete se koristiti automatski biranjem „Uo „praznu“ frekvenciju niste našli tado. U slučaju te potrebe trebati potražiti u pomorskoj mapi ako želite slušati muziku sa modulatora, više neće biti potrebno novo traženje slobodne frekvencije.
- Istu frekvenciju podesite i na FM predajalniku CH (2), +/- (1), i modulator je spreman za rad. Džebeći taster promena frekvencije će biti brz. Nakon pritiska tastera CH držišati celom za trepti i tada može da se započne podešavanje.

UPOTREBA BT FUNKCIJE

Uređaj se može upariti sa drugim uređajem koji isto komunicira sa BT protokolom, maksimalni domet 10 m. Nakon uparenja moguće je slušanje muzike sa uparenog mobilnog telefona, tableta itd. U slučaju telefonskog razgovora moguće je razgovor preko zvučnika bez dodirivanja telefona. Nakon uključivanja uređaja okrugli taster (3), trepti crvenopoljnom bojom. Preme opisima u uputstvu molimo uređaj među BT uređajima potražiti ovaj uređaj. Uparite dva uređaja. U slučaju uspešnog uparenja LED dioda će da svetli plavom bojom. Nakon uparenja, telefonski razgovor ili slušanje muzike će biti moguće preko zvučnika auto radija.

- Sa FM modulatorom istovremeno možete uparati samo jedan BT uređaj. • Aktuelni domet zavisi od okolnosti upotrebe i uparenog uređaja.

Započinjanje telefonskog poziva: pokrenite telefonski razgovor na telefonu ako na uređaju taster (3) svetli plavom bojom, tada će se razgovor obavljati preko zvučnika auto radija.

Prijem dolazećeg poziva: pritisnite taster (3) i primite poziv bez dodira telefona / u toku razgovora kratkim pritiskom možete isključiti funkciju i razgovor nastaviti telefonom / dužim pritiskom prekida se telefonska veza.

Odbijanje poziva: Prilikom dolaznog poziva držite taster (3) pritisnutim i poziv će biti odbijen.

Pozivanje: Dužim pritiskom tastera (3) pozivaće se poslednji broj sa kojim ste razgovarali.

Odbar razgovora preko telefona ili zvučnika auto radija: u toku razgovora tasterom (3) moguće je odbariti vrstu razgovora.

POKRETAJNE REPRODUKCIJE

A., u slučaju aktivne BT funkcije je slušanje muzike sa memorije mobilnog telefona. Tasterom (3) moguće je potražiti reprodukciju. Duži pritisak omogućava podešavanje jačine zvuka +/- na displeju je moguće prati podešavanje. Tasterom (3) moguće je odbariti funkciju za reprodukciju, pauzu, testirama +/- odbarajući pritisak. **Glasovne poruke** Nakon promene neke funkcije uređaj će glasovno da potvrdi promenu. Mogaće je biranje između engleskog i kineskog jezika: pritisnite dva puta taster CH (2).

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

Zbog optimalnog MP3 kodiranja, auto radija i FM modulatora moguće je da je potrebno podešavati jačinu zvuka modulatora, optimalno je zvuk iz modulatora iste snage kao i sve ostale radio stanice. Koristite podešavanje jačine +/- (1) i pratite podešavanje na displeju: **VOL 00...30**.
• Previška snaga izobličava, a premalja jača Sumovel! Podešavanje zavisi od auto radija i kvaliteta i snage signala, upotrebljivo programa za kompresiju.

USB PUNJENJE MOBILNOG TELEFONA I MERENJE NAPONA
USB utičnica za memoriju može da služi za punjenje akumulatara mobilnog telefona; Nazivna snaga punjača 5 V / 2,5 A maks. Uvek uzмите u obzir podatke mobilnog uređaja koji želite puniti! Držite taster (3) pritisnutim tri sekunde za isključivanje BT i FM modulatora. Na displeju će se moći očitati napon u vozilu i USB utičnica će biti spremna za upotrebu kao brzi punjač.

- Stanje akumulatara u vozilu je ispravno ako je pri isključenom motoru napon 12-13 V, ako je motor uključen napon treba da je 14-15 V. • Pre pokretanja motora proverite napon akumulatara. • Pratite punjenje akumulatara kada motor radi. • Ovim možete sprečiti neugodne situacije priključujući zimskog pokretanja motora ili ako se vozilo dugo vreme ne koristi. • Mogaće je primetiti ako je akumulator propao i potrebna je zamena.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Zbog optimalnog kontakta držite čist i suvo utičnicu za upaljaj, USB/SD utičnicu i konektore koristite mekane krpice i očišće sa mekanim vlaknima, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

NAPOMENE

Prilikom priskrivanja tastera poduprite drugim prstom modulator sa suprotne strane! • U zavisnosti od fajlova, program za MP3 kompresiju, kvaliteta USB/SD kartica, mogu da se pojavjuju neke greške ili nisu greške uređaja. • Ne mogu se reprodukovati DRM fajlovi zaštićeni autorskim pravom! • Na memorijoi kartici USB/SD ne držite duže fajlove ser MP3/WMA/WAV/FLV fajlove muzike! • Rad BT funkcije zavisi od korištenog mobilnog telefona i nije uvek garantovan. • Radi sprečavanja eventualnih kvartova uređaj ne treba da je uključen u upaljajč automobila prilikom pokretanja motora! • Uređaj tako treba namestiti da bude stalno dopunjen i da ne sme da uvozi u Modulator treba da se po mogućnosti postavi što bliže radio antene (radio uređaju) ali treba da je i što dalje postavljen od ostalih vozila u vozilu! • USB utičnicu ne koristite za punjenje! • Nakon upotrebe modulator isključite sa napajanja! • Uređaj štitite od toplote, mraza, direktnog sunca, prašine, pare, udaraca i tečnosti. • Ne skladištite ga u vozilu ako lano može doći da se smrzne ili može da bude izložen vrelim toploti! • Obratite pažnju da prednjim modulatora ne sme da bude izložen vrelom! • Radi sprečavanja sabračanjih nesreća u toku vožnje ne podešavajte uređaj! • Somyogi Electronic Kft potvrđuje da FMBT XX2 serije odgovaraju direktivi 2014/53/EU. Kompletno deklaraciju o usaglasnosti možete našti na: www.somyogi.hu • Zbog konstantnog usavršavanja tehničkih karakteristika i dizajna promene su moguće bez prethodne najave.



6 v 1 povezovalnik BT za telefoniranje in fm predvajalnik

Pred uporabo prebristite to navodilo i ga hranite. Originalno navodilo je napisano na mađarskem jeziku.

Vozite varno s povezovalnik BT za telefoniranje preko auto radija! Vzemite zraven vaso prikljubeno glazbo i jo poslušajte preko auto radija brez dodatne vgradnje! Prestavite jo z eno potezo v vozilo v katerem se trenutno nahajate! povezovalnik BT režim omogućava predvajanje MP3/WMA/WAV/FLV glazbe na obstoječi avto radio z nastavljenim USB/microSD kartico ali s sinhroniziranim mobilnega telefona. FM predvajalnik je idealna rešitev za razširitev funkcij tovarniških avto radijev kateri so posebni za dano vozilo.

NAPAJANJE, ZAGON IN DELOVANJE

Naprav se napaja preko vtičaljica automobila 12 (24) V.

- Napravo priključite v mesto za vtičaljnik v avtomobilu. Pri zagonu napravo držite za vikalic in ne za zgornji del! Pri postavljanju predvajalnik morate tako usmeriti tako da je međuzbo dobro videno i dostopen. Več postavljen predvajalnik ne obratajte več v vtičnico! Če ga niste pravilno postavili, izvlecite ga in positnite nazaj v drugo pozicijo.
- Vkljopite auto radio i poiščite prsto frekvenco v FM področju na kateri ni nile ene radijske postaje (samo se sliši enolinito tlo šumljenje). Ne da se uporabljati avtomatsko iskanje! To „prazno“ frekvenco shranite v radiju, ne šitite tado. U slučaju te potrebe trebati potražiti u pomorsko mapi ako želite slušati muziko sa modulatora, više neće biti potrebno iskatl prsto frekvenco.
- Isto frekvenco nastavite tado na FM predajalniku CH (2), +/- (1), i predvajalnik je pripravljen za delovanje. V kolikor držite tipko spremena frekvence bo hitrejša. Po pritisku na stikalo CH zaslon začne utipati in tleži je možno začeti nastavitve.

UPORABA POVEZOVALNIKA BT FUNKCIJE

Napravo lahko sinhronizirate z drugo napravo kateri tudi komunicira z POVEZOVALNIKOM BT načinom, maksimalen doseg 10 m. Po sinhronizaciji je možno poslušati glazbo iz sinhroniziranega mobilnega telefona, tabličnega računalnika in t. V primeru telefonskega pogovora, možen je razgovor preko zvočnikov brez dotikanja telefona. Po vklopu naprave okroglo stikalo utipga z desničavim zarvo. Po opisu iz navodil morate napravo med POVEZOVALNIK BT napravama potisniti in potisniti in to napravo. Sinhronizirajte dve napravi. V primeru uspešne sinhronizacije LED dioda bo začela svetliti z modro svetlobo. Po sinhronizaciji, telefonski pogovor ali poslušanje glazbe bo možno preko zvočnikov avto radija.

- Z FM predvajalnikom istočasno lahko sinhronizirate samo eno POVEZOVALNIK BT napravo. • Aktuelni doseg je odvisen od okolštin uporabe in sinhronizirane naprave.

Začetek telefonskega poziva: začinite telefonski pogovor na telefonu če na napravi stikalo (3) svetl z modro barvo, takrat se pogovor vsi preko zvučnika avto radija.

Sprejem dohodnega klica: pritisnite stikalo (3) i sprejmite klic brez dotika telefona iedaj moguće sa kratkim pritiskom lahko izklopite funkcijo i pogovor nastavite s telefonom / doljim pritiskom se prekine telefonska zveza.

Zavrzanje klica: Pri dohodnem klicu držite stikalo (3), pritisnjem i klic bo zavrnjen.

Poziv(ki): Dvojnim pritiskom na stikalo (3), poklicati boste številko s katero ste na zadnje mlj pogovor.

Izbrja pogovora preko telefona ali zvučnika avto radija: med pogovorom lahko s stikalom (3) izberite vrsto pogovora.

ZAGON PREDVAJANJA

A., v primeru aktivne BT povezave je možno poslušanje glazbe iz spomina mobilnega telefona. S stikalom (3) je možno zagnati i pavzirati predvajanje. Dolgi pritisak omogoča nastavitve moči zvoka +/- na zaslonu je možno spremljati nastavitve VOL...V30, s kratkim pritiskom stikala je dostopna izbrana glazba. (nekateri modeli telefonov ne podpirajo tu funkcijo).

B., Nastavite USB pomnilnik USB / microSD na kateri se nahaja zelena glazba. Naprava bo samodejno zagnala predvajanje. Na zaslonu boste videli trenutno frekvenco, zaporedno številko posnetka i pretrečnega časa. Ko se ponovno vklopi predvajanje se začne od začetka na zadnji poslušani posnetek i frekvenco bo nazadnje postavljena. To se bo zgodilo i tem primeru, ko se predvajanje konča zaradi izteka pomnilnika. V primeru priklopa vdeč naprav za shranjevanje, predvajanje vedno začne z nazadnje postavljenega spomina. S stikalom (3) je možno izbrati funkcijo za predvajanje, pavzo, s stikali +/- se izbirajo pesmi

GLASOVNA SPOROČILA

Po spremembi nekaterih funkcij bo naprava glasovno opozorila na to spremembo. Možna je izbira med angleškim i kitajskim jezikom: pritisnite dva krat stikalo CH (2).

NASTAVITVE MOČI ZVOKA

Zaradi različne kodiranja avto radija i FM predvajalnika možno je da bo potrebno nastaviti moč zvoka predvajalnika, optimalno je če je zvok iz predvajalnika iste moči vse ostale radijske postaje. Uporabljajte nastavitve moči +/- (1) i spremljajte nastavitve na zaslonu: **VOL 00...30**.
• Previška moč izkrivlja, premalna pa povzročje šumel! Nastavitve je odvisna od avto radija i kvalitete i moči posnetka, uporabnega progrma za kompresijo.

USB POLNJENJE MOBILNEGA TELEFONA IN MERJENJE NAPETOSTI
USB utičnica za memorijo lahko posluži tudi za polnjenje akumulatara mobilnega telefona; Nazivna snaga punjača 5 V / 2,5 A maks. Uvek uzмите u obzir podatke mobilnog uređaja koji želite puniti! Držite taster (3) pritisnutim tri sekunde za isključivanje BT i FM modulatora. Na displeju će se moći očitati napon u vozilu i USB utičnica će biti spremna za upotrebu kao brzi punjač.

- Stanje akumulatara u vozilu je ispravno če je pri izključenom motoru v napajanje napetost 12 – 13 V, če je motor v zagonu napajanje mora biti 14-15 V. • Pred zagonom motora proverite napetost akumulatara. • Spremljajte polnjenje akumulatara kadar motor deluje i t. • S tem lahko preprečite nerodne primere zimskega zagona motora ali če vozilo dalj časa ne uporabljate. • Možno je opaziti če je akumulator uničen in je potrebna zamenjava.

ČIŠĆENJE IN VZDRŽEVANJE

Zbog optimalnega kontakta držite čist i suvo vtičnicu za vtičaljnik u avtomobilu, USB/SD vtičnicu i konektore uporabljajte mehke krpe i ščetke z mehkim vlakni, ne uporabljajte agresivna kemična sredstva!

OPOMBE

Pri pripravi tipk, podprite z drugim prstom modulator z nasprotne strani! • V odvisnosti od DRM, programov za MP3 kompresijo, kvalitete USB/SD kartice, se lahko pojavjuju neke greške ali niso napake naprave. • Ne morejo se predvajati DRM datoteke zaštićene z avtorsko pravico. • Na spominski kartici USB/SD ne shranjujete duže datoteke razen MP3/WMA/WAV/FLV glasbe! • Delovanje POVEZOVALNIKA BT funkcije je odvisno uprabljenega telefona i ni vedno zagaranthin. • Radi sprečavanja morebitnih okvar naprava ne rabi biti vključena v žarilnik avtomobila pri zagonu motora! • Napravo i potrebno namestiti tako da je vedno dostopna da i ne v napoto pri vožnji! • Predvajalnik je potrebno po možnosti postaviti čim bliže radio anteni (radio napravi) a mora biti postavljen tudi čim dalje od ostalih vozila u vozilu! • USB utičnica se me more uporabljati za polnjenje mobilnih naprav! Po uporabi modulator izključite iz napajanja! • Napravo zaščitite pred toploto, mrazom, direktnim soncem, praškom, paro, udarcom i tekočinami! • Ne skladištite je v vozilu, kajl lahko se smrzne ali pa je izpostavljena velikim toploti! • Bodite pozorni da prednjim modulatora ne sme biti izložen vrelom! • Radi sprečavanja avtomobilskih nesreć med vožnje ne nastavlajte napravo! • Somyogi Electronic Kft potvrđuje da FMBT XX2 serije usaglasnosti možete našti na: www.somyogi.hu • Zbog konstantnega izpolnjevanja tehničkih karakteristika i dizajna so spremembe moguće tudi brez prethodne najave.



6in1 handsfree pro mobilni telefon a BT FM modulator

Predljin, než začnete leno produkt používat, si pozorně přečtete nize uvedeny uživatelský manuál a tento si ochováte. Původní popis byl vytvořen v mađarském jazyce.

Riďte bezpečně, používejte handsfree! Mějte vždy u sebe svou oblíbenou hudbu a poslouchejte ji prostřednictvím autorádia bez nutnosti montáže nebo jiných úprav. Přidržte funkci, která vám umožňuje přepnout na režim, který právě používáte! Funkce BT a převahčav formátu MP3/WMA/WAV/FLV umožňují poslušávání skladeb uložených na datových zdrojích USB/microSD nebo v mobilním telefonu prostřednictvím původního auto-hifi systému vozidla. FM modulator je ideálním prostředkem pro rozšíření funkcí specifických konstruovaných, a proto nevyměnitelných – autorádií zabudovaných do palubní desky vřebnom vozidla.

NAPÁJENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU

- Přístroj je napájen ze zásuvky zapalovače vozidla s napětím 12 (24) voltů. Pstřijte zapojte do zásuvky zapalovače vozidla. Při zapojování uchopte zástřiktu, nikdy nedržte přístroj v horní části! Předpři zapojování do zásuvky zapalovače nastavte přístroj tak, abyste dobře vidli na displej. Po zapojení do zásuvky zapalovače už zástřiktu neotáčejte! Nemíř přístroj nastávenou podhledu, vyhládně zástřiktu ze zásuvky a odšáknijte ji nastáve do požadované polohy a potom užť zasunite do zásuvky zapalovače.
- Zapněte autorádio a vyhledejte takovou FM frekvenci, na které není žádná stanice, aby se mohly slyšet jen rovnoměrný šum. K ladění nepoužívejte funkci automatického ladění, ale použijte manuální ladění! Tu „prázdnou“ frekvenci uložte do paměti. Později, když budete chtít poslušat hudbu z FM modulatoru, nastavte v paměti autorádia toto požadované číslo frekvence.
- Na FM modulatoru nastavte stejnou frekvenci CH (2), +/- (1), nyní je zařazen přípraveno k používání. Přídržním tlačítkem můžete vyhledávat rychlej. Po stisknutí tlačítka CH začne displej blikat, nyní můžete provést vyhledávání.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE BT

Zařazení lze spárovat s jinými zařízeními komunikujícími podle protokolu BT, a to ve vzdálenosti dosahující nejvýše 10 metrů. Potom můžete poslušat nahlas hudbu přehrávanou z mobilního telefonu, tabletu, notebooku nebo jiných podobných zařízení. V případě telefonního hovoru je možné hovor odpovídat, a to bez nutnosti jednoručí telefonu rukou. Po zapojení do vozidla bude na kulatém tlačítku (3) blikat červenomodrou barvou symbol telefonu. Způsobem uvedeným v uživatelském manuálu spárování zařízení vyberte telefonní číslo, které chcete přehrávat s oklím svého telefonu. Oba zařízení ověřte vzájemně propojte. V případě úspěšného spárování bude svítit LED dioda modrým světlem. Nyní budete z reproduktoru vozidla slyšet telefonní hovor nebo hudbu přehrávanou z mobilního telefonu.

- Jeden FM modulator lze spárovat současně pouze s jedním přístrojem s funkcí Bluetooth. • Aktuelní vzdálenost závisí na specifice druhého přístroje a na podmínkách okolního prostředí.

Zahájení telefonního hovoru: zaháňte telefonní hovor na mobilním telefonu / je možné tlačítko (3), svítí modrou barvou, budete telefonní hovor slyšet prostřednictvím reproduktoru ve vozidle.

Opověď na příchozí hovor: stiskněte tlačítko (3), nyní můžete hovor přijmout bez nutnosti dotyku mobilního telefonu rukou / krátkým stisknutím během hovoru můžete přepnout funkci používání telefonu a funkci handsfree

Zamítnutí hovoru: bezpříchozí hovoru krátce stiskněte tlačítko (3), tímto způsobem přichozící hovor odmítnete.

Volání telefonního čísla: stiskněte-li dvakrát po sobě tlačítko (3), bude voláno telefonní číslo, které je v seznamu hovorů uloženo jako naposledy zadané číslo.

Střídání ozvěnení mobilního telefonu a funkce handsfree: stisknutím tlačítka (3) během telefonního hovoru můžete střídát používání mobilního telefonu a používání funkce handsfree.

AKTIVACE FUNKCE PŘEHRAVÁNÍ

A., v případě aktivního kontaktu BT můžete poslušat sklady uložené na mobilním telefonu prostřednictvím reproduktoru ve vozidle. Pomocí tlačítka (3) můžete střídát funkci přehrávání a pauzy. Delším stisknutím tlačítka +/- můžete nastavovat hlasitost, na displej bude vyobrazena stupnice

V00...V30, krátkým stisknutím tlačítka pak můžete vyhledávat mezi skladbami směrem zpátky a dopředu. (software některých mobilních telefonů tuto funkci nepodporuje)
Vozíte externí datový zdroj typu USB/microSD. Zařazení tento zdroj rozpozná a automaticky spustí přehrávání. Na displej bude vyobrazen pořadové číslo sklady a aktuální frekvence. Při opakovaném používání bude přehrávaná naposledy poslušaná skladba, na naposledy zvolenou skladbu – a to i v případě, jestliže byl ze zásuvky ve vozidle předtím vyjmut mobilní telefon. V případě aktivního zdroje můžete přehrávat skladby, které jsou součástí bezdrátového zdroje, nebo ovládat zdroj. V případě zapojení telefonního zdroje současně bude přehrávaná naposledy zapomený externí datový zdroj. Prostřednictvím tlačítka (3) můžete volit mezi funkcí přehrávání a pauzy, Tlačítkem +/- můžete vyhledávat jednotlivé skladby.

ZAJFY HLASOVÝCH OZNAMĚNÍ

Prilikom spremembi střídaní funkcí hlasových signálů, způsob střídaní mezi dostupným anglickým a čínským jazykem: stiskněte dvakrát za sebou tlačítko CH (2).

NASTAVENÍ HLASITOSTI