

**DECORATION BOTTLE WITH LED LIGHT CHAIN • DÍSZÜVEG LED FÜZÉRREL • DEKORÁCIA FLAŠA S LED SVIETIACIM REŽAZCOM
• STICLĂ DECOR CU GHIRLANDĂ LED • UKRASNA BOCA SA LED NIZOM • OKRASNA STEKLENICA Z LED NIZOM
• OZDOBNÁ SKLENENÁ LÁHEV S LED ŘETĚZCEM**

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Fragile! Risk of injury!
Do not operate the product in its packaging.

Do not connect this light strip electrically to another one.
The light chain is not suitable looping-in installation.

Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating.

The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced.

The battery should be replaced by adults only.

Insert the batteries observing the polarity.

Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together.

After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZETÉS

Törékeny! Sérülésveszély!

A terméket a csomagolásban nem üzemeltetse!

Ezt a fűzert nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni.

Ez a fűzer felülfeszítő szerelelésre nem alkalmaz.

Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe!

A termékben a fényforrások nem cserélhetők, a fényforrás élettartama végén a teljes termék cserélői kell.

Az elemcserét csak felnőtt végezhet!

Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra!

Ne használjon együtt különböző működésű vagy töltöttségi állapotú elemeket!

Elémcsere után rögzítse az elemtárt fedelét! • A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárolág száraz, beltéri körülmenye között használható!

A hulladék vált berendezést elkulcsolni lehetővé gyűjtése, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés ténylegesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékel. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételező szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel On védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMENT, AKKUK ÁRTALMATHATNÁTSA

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékba együtt kezelni. A felhasználó törenyi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk körménykímélő módon legyenek ártalmatlantík!

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H - 9027 - Győr, Gesztenyefu út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kina

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Krehké! Nebezpečenstvo úrazu!

Neprípravajte retazec na pájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie!

Tento retazec nie je vhodný na sériové zapojenie.

Dabajte na to, aby sa retazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov!

Ziarovky v retazci sú nevymeniteľné; po skončení životnosti ziarovky treba vymeniť celý výrobok.

Výmenu batérie môže previesť len dospelú osobu! • Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu!

Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých značiek!

Po výmene batérie upewnите kryt puzdra na batérie! • Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom!

Len na vnútorné použitie!

Výrobok nevyhýdzajte do bežného domového odpadu, separujte oddeľene, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predá identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobärajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudske a ďalej vlastné zdravie. Prípadne otázky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaobärajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distributör: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajiná pôvod: Čína

MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONAREA

Fragil! Pericol de accidentare!

Produsul nu se pune în funcție în ambalaj!

Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă!

Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie.

Așa cumva, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile!

În acest produs sunt deosebite de lumină nu pot fi schimbată; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbăt în întreg produs.

Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți!

La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă!

Nu utilizați baterii cu marca și/sau cu stare de incărcare diferită!

După schimbarea bateriilor fixați carcasa suportului de baterii!

Produsul nu este jucarie, și nu se lăsa la îndemnăna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în condiții de interior, aer uscat!

Colecați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu aruncați în gunoi menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distributori care au pus în

10

pcs of warmwhite LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED-uri albe, culoare caldă
kom. topobelih LED dioda
kosov topobelih LED diod
ks LED teply bílý odstín

10 x 3 V / 0,06 W
S: 4,5 V • S: 0,6 W
3 x 1,5 V (AAA)

circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

TRATAREA BATÉRIIOR/AKUMULÁTORILOR

Bateriile și acumulatori nu pot fi ţărtăți împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România. Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postă: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Țara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Lomljivo! Osetljivo!

Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži!

Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima!

Ovaj svetleći niž se ne sma povezivati sa drugim nizovima.

Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala!

Izvor svetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod.

Zamenjivanje baterije treba da radi odrasla osoba!

Proljkom zamene baterija, obratite pažnju na polaritet!

Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!

Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju s njim!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteju životinje / sredinu i može da narasič zdravje ljudi i životinja! Ovaj se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili u prodavniciima koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnjaka. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori u baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik uvoza: Madarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

SLO NAVODI ZA UPORABO / OPOZORILO

Lomljivo! Občutljivo!

Proizvod ne vključujte dokler je u embalaži!

Preporučano je povezivanje sa drugimi dekorativnim svetlimi!

Ta svetleća niž se ne sme povezovati sa drugimi niži.

Bojdite pozorni da med delovanjem proizvoda ni u blizini vnetljivih materijala!

Izvor svetlosti nije zamjenjiv! Po izliku delovne dobe se mora zamjenjati celoten proizvod.

Zamenjivanje baterije mora narediti odrasla osoba! • Pri zamjenjavi baterij, boidite pozorni na polaritet!

Baterije katere se vstavljaju, moraju biti istega tipa i stanja!

Po zamjenjavi baterij, fiksirajte poklopac!

Ta proizvod nije igračka, ne dajajte otrokom da se z njim igraju!

Ovaj napravam kateri je potekla življenjska doba zbirajte posezno, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredinu in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Taške naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer tudi jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem štitište okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORJA I BATERIJ

Istrošeni akumulatori u baterije se ne smiju zavreči z ostalim otpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje istrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

Distributer za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o. • Cesta zmage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 • Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si • Država porekla: Kitajska

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOMĚRNÍ

Křehké! Lehce poškozenitelné!

Produkt nikdy neuvažujte do provozu v balení!

Je zakázáno tento svetelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem.

Tento svetelný řetěz není vhodný k sériovému zapojování.

Dejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek!

Svetelné droze nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek.

Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba!

Při vkládání baterij dejte na správnou polaritu!

Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité!

Po výměně baterií připevněte kryt schrány na baterie!

Výrobek není hračka, nedávajte do rukou dětem!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebude potřeba používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhodujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky zdroje zdraví. Nepoužívejte nebo hezky neupoužívejte přístroje můžete zdejším odvězdat v místě distribuce, respektive v užšich místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráněte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahující se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATÉRIÍ A AKUMULÁTORŮ

S bateriemi / akumulátory se nesmí likvidovat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odvězování upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

