

SILVERLINE®

Mus & Råttfritt™ Mice & Rat free™ Maus & Rattenfrei™

MR 30 30m²

This device can be used by children aged 8 or older, by persons with reduced physical, sensory or mental capacity and by persons who are not familiar with how the device is used, provided that this is under supervision or that they have been informed about how the device is used in a safe manner and about the potential risks. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance may only be carried out by children under the supervision of an adult.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit motorischen, sensorischen oder psychologischen Einschränkungen sowie von Personen, die keine Kenntnis über die Funktionsweise des Geräts haben, bedient werden, vorausgesetzt dies erfolgt unter Aufsicht und Anleitung oder wenn diese Personen darüber unterrichtet wurden, wie das Gerät auf sichere Art und Weise bedient wird und welche Gefahren damit verbunden sein können. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.

Pest Protect
system®

SILVERLINE®

Enjoy your garden

www.silverline.se

Art.no. 25106
Power consumption: 2W
Power: 220-240 V
50 Hz



Recycling



Paperboard

Plastic



El-Kretsen ➔



Manufacturer:

Miljöcenter AB, Kvalitetsvägen 1,
Toftanäs, SE-232 61, Arlöv, Sweden

Miljöcenter

RO Fără rozătoare™ 30

A-Guard®

Fără rozătoare emite semnalul ultrasonic A-Guard unic, un semnal variat și bine adaptat, care respinge șoarecii și șobolanii. A-Guard întrerupe comportamentul natural și comunicarea dintre șoareci și șobolani, creând un mediu insuportabil pentru aceștia, determinându-i să evite zona. LED-ul verde de pe produs indică faptul că A-Guard este în funcțiune.

Child & Pet safe

Inofensiv pentru copii, pisici, câini, păsări și pești. Alte rozătoare, precum iepurii, hamsterii și cobaii, sunt și ele sensibile la ultrasunete și, prin urmare, nu se recomandă păstrarea lor în camere adiacente. Produsul nu afectează alte echipamente electrice.

Poziționarea produsului

Conectați unitatea la o priză situată în partea de jos a peretelui, unde se găsesc de obicei șoarecii și șobolanii. Vă rugăm să rețineți că semnalele ultrasonice nu pot pătrunde prin materiale solide, gen pereți, tavane, podele sau mobilă. Semnalul este de asemenea estompat de textile moi, gen perdele. Din acest motiv, asigurați-vă că așezați unitatea într-un spațiu deschis, în care undele sonore să se poată dispersa în mod liber.

Când dispar dăunătorii?

De obicei, schimbarea se poate observa imediat. În unele cazuri, este nevoie de un pic mai mult timp. Dacă dăunătorii sunt deja instalați, puteți folosi temporar capcane, pentru a extermina infestarea veche. După aceea puteți îndepărta capcanele și păstra dispozitivul Fără rozătoare pentru a proteja de alte infestări.

Oamenii pot auzi sunetul?

În cazuri excepționale, urechea umană poate percepe semnalele ultrasonice; dacă se întâmplă acest lucru, amplasați produsul într-o zonă în care nu va fi deranjant.

CZ Odpuzovač myší a potkanů™ 30

A-Guard®

Odpuzovač myší a potkanů vydává jedinečný ultrazvukový signál A-Guard, což je proměnlivý, speciálně upravený signál odpuzující myši a potkany. Signál A-Guard narušuje přirozené chování a komunikaci myší a potkanů a vytváří pro ně nesnesitelné prostředí, takže se pak celé oblasti vyhýbají. Zelená kontrolka LED na produktu indikuje, že je funkce A-Guard v provozu.

Child & Pet safe

Produkt je pro děti, kočky, psy, ptáky a ryby neškodný. Jiní hlodavci, například králíci, křečci či morčata, jsou na ultrazvuk rovněž citliví, a proto by neměli být umístěni v sousedních místnostech. Produkt neovlivňuje jiná elektrická zařízení.

Umístění produktu

Připojte produkt do nástěnné zásuvky umístěné nízko nad podlahu v místě, kde se vyskytují myši a potkani. Mějte na paměti, že ultrazvuk nemůže procházet pevnými materiály, kterými jsou tvořeny například zdi, stropy, podlahy nebo nábytek. Měkké textilie, například záclony, signál rovněž tlumí. Zajistěte proto umístění jednotky do otevřeného prostoru, ve kterém se mohou zvukové vlny volně šířit.

Kdy škůdci zmizí?

Změnu lze obvykle pozorovat ihned. V některých případech však trvá déle. Pokud jsou škůdci v místě usazení již delší dobu, můžete k vyhubení dřívějších kolonií dočasně použít pasti. Poté můžete pasti odstranit a jako ochranu před dalším zamořením používat Odpuzovač myší a potkanů.

Je zvuk slyšitelný pro člověka?

Ve výjimečných případech může lidské ucho ultrazvuk vnímat; je-li tomu tak, umístěte produkt na takové místo, aby lidi nerušil.



EN This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use

the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

DE Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.