



pcs white LEDs
db fehér LED
ks bielych LED
buc LED-uri, albe
kom. belih LED dioda
bílé LED diody
kom bijelih LED



INFLATABLE SANTA CLAUS • FELFÚJHATÓ MIKULÁŠ • NAFUKOVACÍ MIKULÁŠ • MOS GONFLABIL • DEDA MRAZ NA NADUVAVANJE • NAFUKOVACÍ MIKULÁŠ • DJED MRAZ NA NAPÚHAVANJE

(EN) INSTRUCTIONS / WARNING WARNINGS

- The product is not a toy. Keep away from children and pets, do not let them play with the figure. If there are children near the product, increased adult supervision is required.
- Do not place the product nearby heat sources, e.g. heater, fireplace, candle, or any kind of heat source, open flame source.
- Can only be used with accessories packaged for the product.
- The figure is very sensitive to gusts of wind, so it must be secured against tipping over with the accessory cords and ground stakes.
- Only connect the adapter to an IPX4 socket outdoors.
- Unplug the product when it is not in use, allow it to cool, and store it in its dry box indoors.
- Do not connect the product to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the product with poorly fitting connectors. • Warning - this product must not be used without all gaskets being in place. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this product electrically to another one. • Be careful not to lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • When breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.
- IP44 adapter: protected against intrusion of solids larger than 1 mm. Protected against splashing water (from all directions). Figure IPX1: Protected against vertically dripping water.

INSTALLATION, USE

- 1. The product is not waterproof, so choose a location for installation where it will not be exposed to direct rain. The fan and the product are resistant to vertical dripping water, but not resistant to splashing water from all directions.
- 2. Remove the product and all parts from the box.
- 3. Unfold the product and plug the adapter into an electrical outlet. Outdoors, connect the adapter only to an IPX4 socket.
- 4. Make sure the zipper next to the fan is tightened.
- 5. Raise the upper part of the figure slightly to make it easier to inflate. Do not cover the fan or block with anything, so that air can flow freely into the product.
- 6. Fix the figure to the ground with the accessory ground stakes at the tabs on its base. (3 pcs)
- 7. Use the fastening cords to fix the figure against tipping over by the tabs under its arms and on its back. You can use also the remained ground stakes also, but you can fix the figure to e.g. a column.
- 8. To drain simply unplug the adapter from the electrical outlet. You can open the zipper next to the fan for faster draining.

CLEANING, MAINTENANCE

- 1. If the figure is torn off, it can be easily sewn with conventional thread. If necessary, you can use the supplied pieces of material. You may be able to use a commercially available polyester textile adhesive, but in this case, be sure to do an adhesive test on the pieces of material.
- 2. Check the fan regularly, weekly, if it isn't clogged and clean. Unplug and allow the fan to cool before cleaning. The fan can be cleaned with a vacuum cleaner or a soft brush.
- 3. Unplug the adapter daily and allow it to cool.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

- A termék nem játékk! Gyermeketől, háziállatoktól tartsa távol, azok ne játszanak a figurával! Ha gyermek van a termék közelében, akkor fokozott felügyelet szükséges!
- Ne helyezze el a terméket hőforrások pl. hűtőgárcs, kandalló, gyertya, vagy bármilyen hőforrás, nyílt láng közélébe!
- Csak a terméket használható tartozékokkal használható!
- A figura nagyon erőzeny a szellőkéserekre, ezért mindenkorban rögzítene kell felborulás ellen a tartozék zsinórakkal, leszűrtükékel!
- Különben kizárolág IPX4-es csatlakozájához csatlakoztassa az adaptert!
- Használáton kívül áramtalansítja a terméket, hagyja kidőlni, és száraz, beltéri körülmenyek között a saját dobozában tárolja. Ne helyezze áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • A terméket ne használja áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A terméket tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • A halozók csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsemmi, a termék meg kell semmisíteni. • Ez a termék tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • A halozók csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsemmi, a termék meg kell semmisíteni. • Ez a termék tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • A termék rendeltetései dekorációs világítás, nem alkalmaz hajtásztári helyiségek megvilágítására. • Bármielny meghibásodás esetén áramtalansítja az termékét és forduljon szakemberhez!
- IP44-es adapter: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védejt. Freccsenő víz ellen védejt (minden irányban).
- IPX1-es figura: Függőlegesen csepegő vízzel védejt.

ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT

1. A termék nem vízálló, ezért válasszon a telepítéshez olyan helyszint, ahol nem éri közvetlen eső. A ventilátor és a termék függőleges csepegő vízzel állan, minden irányból freccsenő víznek már nem!
2. Vége ki a dobozból a terméket és az összes kialakítást.
3. Hajogassa széle a terméket, és csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozájával! Különben kizárolág IPX4-es csatlakozájához csatlakoztassa az adaptert!
4. Biztosítsa, hogy a ventilátor mellett cíptár be legyen húzva!
5. Kissé emelje meg a figura felső részét, hogy az könnyebben fel tudjon fújódni. A ventilátorot ne takarja el, ne blokkolja semmi, hogy a levegő szabadon áramoljon a terméke.
6. Átarozék leszűrtükékkel rögzítse a figurát a talajhoz a talpán kialakított fülkéknél. (3 db)
7. A rögzítő zsinórakkal a figurát a karja alatt és a hűtő leív fülkének rögzítse felborulás ellen. Ehhez használhatja a maradék leszűrtükéket, de rögzítse a figurát pl. egy oszlophoz is.
8. Leeresztéshez egyszerűen húzza ki az adaptort a hálózati csatlakozájával. A gyorsabb leeresztéshez kinyithatja a ventilátor mellett cíptár.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Ha a figura kiszáradna, egyszerűen megvarrható hagyományos cérnával. Ha szükséges, használhatja a mellékelt anyagdarabot. Esetleg használhat a kereskedelemben kapható poliészter textíliáragasztót, de ebben az esetben az anyagdarabokon minden képp tegyen egy ragasztási probát!

2. Rendszeresen, hetente ellenőrizze, hogy a ventilátor nincs-e eltömítve, tisztít-e. Tisztítás előtt áramtalansítja és hagyja kihülni a ventilátor. A ventilátor tisztítása porszívóval, vagy valamilyen puha keféllel történhet.

3. Naponta húzza ki az adaptort a hálózatból, és hagyja lehülni.

A hulládék vált berendezést elkölni lehetően gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert a környezetet vagy az emberi egészséget veszélyezteti. A használt vagy hulládék vált berendezés törítményesen átátható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulládékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön véd a környezetet, embertarsa és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H-9027 • Győr, Gesztenye út 3. • www.somogyi.hu

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

- UPOZORNENIA**
- Výrobok nie je hračka! Držte mimo dosahu detí a domáčich zvierat, aby sa s výrobkom nehrali! Keďže je v blízkosti výrobku dieťa, tak sa vyžaduje dozor dospelej osoby!
 - Neumeštrite výrobok do blízkosti zdroja tepla, napr. vykurovacieho telesa, krbu, sviečky alebo iného zdroja tepla, otvoreného ohňa!
 - Používajte iba s priloženým príslušenstvom!
 - Výrobok je veľmi citlivy na nárazy vetra, preto v každom prípade treba upevniť pomocou priložených kolíkov a lán, a tak zabezpečiť proti prevrhnutiu!
 - V exteriéry adaptér zapojte výlučne do zásuvky s ochranou IPX4!
 - Po ukončení používania výrobok odpojte od napájania, nechajte vychladnúť a skladujte v suchom, vnútornom prostredí vo vlastnej krabičke.
 - Nepripájajte výrobok na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepripájajte výrobok na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Výrobok nepoužívajte v prípade, ak sú tesnenia uchytypi žiaroviek poškodené! • Nepripájaj výrobok na napájanie, kým tesnenia nie sú na svojich miestach. • Sieťový prepojovací kábel alebo šnúra sa nedajte vymeniť. Ak sa šnúra poškodí, výrobok sa musí vymeniť! • Nesprávny výrobok elektrický s dálším reťazcom! • Tento výrobok nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dabajte na to, aby sa výrobok počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky vo výrobku sú nevymeniteľné; po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbicia žiarovky výrobok daje nepoužívať, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používajte len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Počas výrobku používania na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti. • Pri akéľvek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!
 - IP44 adaptér: ochrana pred telesami s priemerom nad 1 mm. Ochrana voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody.
 - IPX1 výrobok: Odolný voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody.

UVEDELNIE DO PREVÁDKY, POUŽIVANIE

- 1. Výrobok nie je vodotesný, preto umiestnite na také miesto, kde nebude vystavený priamemu daždu. Ventilátor a výrobok je odolný voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody, nie je odolný striekajúcej vode z každej strany!
- 2. Vyberte výrobok a príslušenstvá z krabičky.
- 3. Rozložte výrobok a adaptér pripojte do sieťovej zásuvky! V exteriéry adaptér zapojte výlučne do zásuvky s ochranou IPX4!
- 4. Zatiahnite zips vedľa ventilátora!
- 5. Trošku podvŕňte hornú časť figury, aby sa ľahšie naťukol. Ventilátor nezakryte, zabezpečte voľné prúdenie vzduchu do výrobku.
- 6. Priloženými kolíkmi zafixujte výrobok do zeme, ktoré umiestnite do háčikov pri chodidlach figury. (3 ks)
- 7. Výrobok zafixujte proti prevrhnutiu pomocou lán a háčikov pod ramenami a na chrne figury. Použite zvyšné koliky, ale figúru môžete upevniť aj na stôpku.
- 8. Pre vypustenie vzduchu z výrobku jednoducho vytiahnite adaptér zo sieťovej zásuvky. Pre rýchlosť vypustenie vzduchu otvorte zips vedľa ventilátora.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

- 1. Keď sa výrobok roztrhne, môžete ho jednoducho zašíť ihlu a klasickou nitou. V prípade potreby použite priložené kusy látky. Môžete použiť aj bežne dostupné polyesterové textilné lepidlo, ale v tomto prípade lepidlo najprv vysúšajte na jednom príloženom kuse látky!
- 2. Pravidelne, raz týždenne skontrolujte, či sa ventilátor neupchal a je čistý. Pred čistením odpojte výrobok od napájania a ventilátor nechajte vychladnúť. Ventilátor očistite vysávačom alebo mäkkou kefkou.
- 3. Adapter každý deň odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.

Výrobok nevhoduje do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý záhrada, respektívne v predajci, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciu elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudskosť a teda aj vlastné zdravie. Prípadné výzvy Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciu elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • ul. gen. Klapku 77, 94501 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk

(RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

ATENȚIONĂRI

- Produsul nu este o jucărie! Înține departe de copii, animale de companie! Dacă sunt copii în apropierea produsului, este necesară o supraveghere crescută din partea adulților!
- Nu aşezați produsul în apropierea surselor de căldură, de ex. aeroterma, şemineu, lumânare sau orice altă sursă de căldură sau flăcără!
- Utilizați numai cu accesorii livrate în pachetul produsului!
- Figura este foarte sensibilă la rafalele de vânt, astfel trebuie ancorat pentru a nu se răsturnă, folosind cablurile de fixare și țâșnii!
- În exterior, adaptorul se va conecta doar de o priză de rețea cu protecție IPX4!
- Scoateți adaptorul din priză atunci când nu folosiți produsul, lăsați-l să se răcească și depozitați într-un loc uscat, în interior, în propria cutie.
- Nu puneti sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Nu utilizați produsul dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără siguranță corespunzătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigilat cu siguranță! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorază, trebuie înlocuit produsul. • Această produs nu poate fi conectat electric cu altă ghinaldină! • Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs se utilizează leduri nici nu pot fi schimbată; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • În cazul în care surse de lumină este deteriorată sau avariata, întrerupeți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță. • Poate fi folosit numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghinaldă în funcție fără supraveghere! • Produsul este conceput pentru iluminare decorativă, nu este adecvat pentru iluminarea încăperilor. • În cazul oricărui defecțiuni decupați ghinaldă și adresă-vă unui specialist!

Adaptorul IP44: protejează împotriva pătrunderii unor obiecte solide mai mari de 1 mm. Protejează împotriva stropirii cu apă (din toate direcțiile).

Figura IPX1: Protejează împotriva apei din direcție verticală.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, UTILIZAREA

1. Produsul nu este rezistent la apă, astfel pentru a securiza alegeti un loc ferit de ploaie. Ventilatorul și produsul sunt protejați împotriva apei care cade din direcție verticală, însă nu și la stropirea cu apă din toate direcțiile!
2. Scoateți produsul și toate accesorile din cutie.
3. Deschideți produsul și conectați adaptorul în priză de rețea! În exterior se va conecta doar la o priză cu protecție IPX4!
4. Asigurați-vă că fermoarul de lângă ventilator este închis!
5. Ridicați usor partea superioară a figurinei și acoperiți-o cu o umflă mai repede. Nu acoperiți ventilatorul și nu blocăți accesul aerului în produs.
6. Fixați produsul de pământ cu țâșnii anexați pe urechișoare aflate pe talpa produsului. (3 buc)
7. Asigurați produsul împotriva răsturnării cu cablurile de fixare și cu ajutorul urechișoarelor de sub braț și de pe spate. Utilizați țâșnii rămasi sau puteți lega produsul chiar și de un stalp.
8. Pentru dezumflare scoateți adaptorul din priză de rețea. Pentru o dezumflare mai rapidă puteți deschide fermoarul de lângă ventilator.

CURĂTARE, INTRETINERE

1. Dacă figura se rupe, se poate coase usor cu fir tradițional. Dacă este necesar, puteți utiliza bucătiele de material inclus în pachet. Eventual puteți folosi un adeziv din poliester pentru textile disponibil în comerț, însă neapărat efectuați în prealabil un test de lipire pe bucatile de material anexat!
2. Verificați în mod regulat, săptămânal, dacă ventilatorul nu s-a infundat și este curat. Înainte de curătare scoateți adaptorul de sub tensiune și lăsați ventilatorul să se răcească. Ventilatorul poate fi curătat cu un aspirator sau cu o pene moale.
3. Deconectați zilnic adaptorul din rețea și lăsați-l să se răcească.

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătură cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legile privind producătorii și suportăm cheile legale de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J1/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 - Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod post: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

KD 240 M

PRI: 220-240 V~ / 50/60 Hz
SEC: 12 V==/ max 1250 mA, 15 W

3

pcs white LEDs
db fehér LED
ks bielych LED
buc LED-uri, albe
kom. belih LED dioda
bílé LED diody
kom bijelih LED



INFLATABLE SANTA CLAUS • FELFÚJHATÓ MIKULÁŠ • NAFUKOVACÍ MIKULÁŠ • MOS GONFLABIL • DEDA MRAZ NA NADUVAVANJE • NAFUKOVACÍ MIKULÁŠ • DJED MRAZ NA NAPÚHAVANJE

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

- Ovaj proizvod nije igračka! Držite ga dalje od djece i kućnih ljubimaca, ne davati da se igraju sa njim! Budite posebno pažljivi ako je deť u blizini proizvoda, potreban je konstantan nadzor!
- Proizvod ne postavite u blizini izvora toplice ili proizvoda sa otvorenim plamenom!
- Upotrebljivo samo sa priloženim priborom!
- Proizvod je izuzetno osjetljiv na udare vatre, stoga ga obavezno fiksirajte priloženim materijalom!
- Sme se priključiti samo u strujnu utičnicu IPX4 za spoljnju upotrebu!
- Van upotrebe uređaj isključite iz struje, ostavite da se ohladi i skladišti ga u fabričkoj kutiji u suhom zatvorenom prostoru!
- Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži! Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenjem priključnim! Zabranjena je upotreba ovog proizvoda dok napravljač nisu postavljeni. Oštećeni priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desи oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlim! • Obraćite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništiti. • Upotrebljivo samo sa priloženim strujnim adaptansom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljačte da radi bez nadzora! • Izdelek je namenjen za dekorativno razsvjetljavanje, ni primeren za razsvjetljavanje u gospodarstvu. • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu!
- IP44 strujni adapter je zaštićen od prodora čvrstih predmeta većih od 1 mm. Zaštićena od prskajuće vode (iz svih pravaca).

FIGURA IPX1 zaštitom: Zaštićena od kapljica vode sa gornje strane.

PUSTANJE U RAD, UPOTREBA

1. Proizvod nije potpuno vodo otporan, stoga ga smestite na zaštićeno mesto. Proizvod sa ugrađenim ventilatorom je zaštićen od kapljica vode samo sa gornje strane a ne sa svih strana!
2. Proizvod izvedite iz kutije i izvadite i sve pripadajuće delove.
3. Rasklopite proizvod i strujni adapter uključite u strujni adapter se sme priključiti samo u strujnu utičnicu sa IPX4 zaštitom!
4. Uverite se da li je cibzar zatvoren pored ventilatora!
5. Podignite proizvod da se li se lasek naduvaju, ne prekrivajte ventilator i ne sprečavajte protok vazduha!
6. Uspomoć priloženih klinova i ušica na proizvod fiksirajte proizvod za zemlju. (3 kom.)
7. Uspomoć priloženih kanapa fiksirajte figuru za klinove. Za fiksiranje koristite priložene klinove ali se mogu koristiti i neki već postojeći stubovi.
8. Prilikom ispuštanja vazduha, jednostavno izvucite strujni adapter iz struje. Za brže isuštanje možete koristiti i cibzar pored ventilatora.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

1. Ako se figura slučajno pocepe, jednostavno se moži zaštititi običnim koncem. Ako je potrebno mogu se koristiti i priloženi komadi materijala. U pojedinim slučajevima se mogu koristiti i lepkovi za polister ali pre upotrebe treba izvršiti probu na materijalu!
2. Najmanje nedeljno jednom provjeravajte da ventilator nije zapušten i po potrebi ga očistite. Pre čišćenja isključite proizvod iz struje i sačekajte da se ventilator ohladi. Ventilator se može čistiti usisivačem ili nekim mekanom četkom.
3. Dnevno jednom isključite strujni adapter i ostavite ga da se ohladi.

Uredaje kojima je istekao radni vek su uključivati posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteju životnu sredinu i može da naruši zdravje ljudi i životinja! Ovaki se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim otklonom, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U svakom slučaju kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre.

Prema važećim propisima prihvatajmo i smisimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Miklća 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja poreza: Kina • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek není hráčkou. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, aby si s výrobkem nehrály! Je-li v blízkosti výrobu dítě, je nutné zajistit zvýšený dohled dospělé osobě!
- Výrobek neumísťujte do blízkosti zdroje tepla, např. teplovodu, krbu, svíček nebo jiných zdrojů sálajícího tepla nebo otevřeného ohně!
- Výrobek je povolen používat výhradně s dodávaným příslušenstvím!
- Postavítku je velmi citlivá na pochyby větru, proto je nezbytné zabezpečit ji proti převrácení pomocí šňůry a zapichovacích trnů dodávaných v příslušenství!
- Ve venkovním prostředí používejte k zapojení adaptéru výhradně se stupněm krytí IPX4!
- Nebudete-li výrobek používat, odpojte jej z elektrické sítě, nechte vychladnout a výrobek uložte do původní krabice, na suché místo v interiéru.

Produkt nikdy nepoužívejte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvažujte do provozu v balení! • Světelný řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně izolujícími spojovacími prvků! • Tento světelný řetěz je zakázanou používání, dokud není veškeré těsnění správné na místě! • Přívodní sítový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázanou tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hoflájkových látěk! • Svetelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat, po skončení životnosti světelného zdroje je nutno vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje výrobek dal nepoužívejte, odpojte jej z sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně se sítovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Jestliže nebudeš výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný řetěz neprovozujte bez dorozu! • Určením tohoto výrobku je dekorativní osvětlení, není vhodný jako zdroj osvětlení v domácnosti. • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborník!

Adaptér se stupněm krytí IP44: chráněno před vniknutím pevných částic větších než 1 mm. Chráněno proti střikající vodě (ze všech úhlů).

Postavítku se stupněm krytí IPX1: chráněno proti svisle kapající vodě.

UVEDENÍ DO PROVOZU, POUŽÍVÁNÍ

1. Tento výrobek není vodotěsný, a proto pro umístění zvolte takové místo, na kterém nebude vystaven bezprostřednímu vlivu dešťových srážek. Ventilátor a výrobek jsou odolné vůči svisle kapající vodě, avšak nejsou odolné vůči stříkající vodě všechny úhly!
2. Výrobek a všechny komponenty vyměňte z krabice.
3. Výrobek rozložte a adaptér zapojte do zásuvky elektrické sítě! Ve venkovním prostředí použijte k zapojení adaptéru výhradně zásuvku se stupněm krytí IPX4!
4. Zajistěte, aby zipový uzávěr vedle ventilátoru byl uzavřený!
5. Horní část postavítky můžete nadzvednout, abyste umoznili nafouknutí vzduchem. Ventilátor nezakrývejte, abyste nezamezili jeho fungování a abyste zajistili volné proudění vzduchu do výrobku.
6. Postavítku ukládajte pomocí zapichovacích trnů do země, prostřednictvím oček umístěných v dolní části. (3 ks)
7. Postavítku zajistěte proti převrácení, použijte kotvice šňůry a očka umístěna pod pažemi a na zaděch postavítky. K tomu použijte závějovací trny, postavítku můžete například ukotvit i ke sloupu.
8. Vzduh z postavítky vypustíte jednoduše tak, že odpojíte adaptér ze zásuvky elektrické sítě. Pro urychlení tohoto procesu můžete otevřít zipový uzávěr vedle ventilátoru.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

1. Dojde-li k protržení postavítky, snadno ji opravíte se sešitím klasickou nití. V případě potřeby použijte kousky materiálu dodávané v příslušenství. Můžete použít i běžně dostupné polyesterové lepidlo na textil, ale v takovém případě vždy provedte test na kousku materiálu!
2. Pravidelně každý týden zkонтrolujte, zda je ventilátor čistý a zda není případně ucpán. Před čištěním výrobek odpojte z elektrické sítě a ventilátor nechte vychladnout. K čištění ventilátoru můžete použít vysavač nebo měkký kartáč.
3. Adaptér každý den odpojte z elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a to nevahuje do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořeďte nebo nepoužítele přístroje můžete zdarma odevzdát v místní distribuci, respektive v všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy predefinované příslušními právními předpisy vztahující se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

BIG

- Proizvod nije igračka! Držite ga dalje od djece i kućnih ljubimaca, ne davati da se igraju sa njim! Budite posebno pažljivi ako je deť u blizini proizvoda, potreban je konstantan nadzor!
- Proizvod ne postavite u blizini izvora toplice ili proizvoda sa otvorenim plamenom!
- Upotrebljivo samo sa priloženim priborom!
- Proizvod je izuzetno osjetljiv na udare vatre, stoga ga obavezno fiksirajte priloženim materijalom!
- Sme se priključiti samo u strujnu utičnicu IPX4 za spoljnju upotrebu!
- Van upotrebe uređaj isključite iz struje, ostavite da se ohladi i skladišti ga u fabričkoj kutiji u suhom zatvorenom prostoru!
- Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži! Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenjem priključnim! Zabranjena je upotreba ovog proizvoda dok napravljač nisu postavljeni. Oštećeni priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlim! • Obraćite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništiti. • Upotrebljivo samo sa priloženim strujnim adaptansom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljačte da radi bez nadzora! • Izdelek je namenjen za dekorativno razsvjetljavanje, ni primeren za razsvjetljavanje u gospodarstvu. • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu.

IP44 strujni adapter je zaštićen od prodora čvrstih predmeta većih od 1 mm. Zaštićeno od prskanja vode (iz svih smjerova).

Slika IPX1: Zaštićeno od vertikalnog kapanja vode.

UGRADNJA, UPORABA

1. Proizvod nije vodo otporan, pa odaberite mjesto za postavljanje na kojem neće biti izložen kiši. Ventilator i proizvod otporni su na vertikalnu kapajuću vodu, ali nisu otporni na prskanje vode (iz svih smjerova).
2. Izvadite proizvod i sve dijelove iz kutije.
3. Razmatljate proizvod i uključujte adapter u električnu utičnicu. Vani adapter priključite samo na IPX4 utičnicu.
4. Provjerite je li patent zatvarač pored ventilatora zategnut.
5. Lagano podignite gornji dio figure kako biste ga lakše naduvali. Ventilator ili blok nemojte pokriti ničim kako bi zrak mogao slobodno ulaziti u proizvod.
6. Prvotnu figuru u to sva priborom za uzmjerenje na utore na njegovoj osnovi. (3 kom)
7. Upotrijebite kablove za pricršćivanje da fiksirajte figuru protiv prevrtanja jezičićima ispod ruku i na leđima. Možete koristiti i preostale pribor za uzmjerenje da bifa uspravno stajala.
8. Za ispuštanje jednostavno isključite adapter iz električne utičnice. Zatvarač možete otvoriti pored ventilatora za brže ispuštanje.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

1. Ako se figura pocipeja, lako se može šivati ili konvencionalnim nitima. Ako je potrebno, možete koristiti isporučene komade materijala. Možda će moći koristiti komercijalno dostupno poliestersko tekstilno īepilo, ali u tom slučaju svakako napravite test na komadi materijala.
2. Provjerite ventilator redovito, tjedno, da nije začepljen i nečist. Isključite utikač iz el.mreže i ostavite da se ventilator ohladi prije čišćenja. Ventilator se može očistiti usisavačem ili mekom četkom.
3. Isključite adapter svakodnevno i ostavite da se ohladi.

Uredaji koji se odlažu u odpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od odpadu iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Koristeni ili uređaji koji se odlažu u odpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlažanje elektroniskog odpadu. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravje druge ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlažanje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezne koje su propisane za proizvođača i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr • Uvoznik za BIH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyea út 3, 9027 Győr, Madarska