





# RRT 2B

**instruction manual  
eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
návod k použití  
uputa za uporabu**



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
— since 1981 —



FM band	87,5-108,0 MHz
AM band	530-1600 kHz
SW band	5,9-18,0 MHz
File system	MP3 - FAT32, max. 32 GB
BT version	2,1 + EDR / 10 m max.
BT profiles	2,1/A2DP, V1,2, AVRCP, V1,4 / 10 m A2DP, V1,2, AVRCP, V1,4
Power output	3 W
Speakers	75 mm / 4 Ohm
S/N	≥ 58 dB
THD	< 4%
Frequency range	100 - 20.000 Hz
Inputs	FM-AM-SW/BT/USB/microSD/AUX
Battery	3 x D / LR20 (1,5 V)
Built-in Battery	4,75 V, 1200 mAh, sealed lead
Operation time	~18...20 h built in Batt.
Charging time	~10...12 h built in Batt.
Ext adaptor	5 V ... miniUSB
Power for charge	230 V~/50 Hz / 3...6 Wmax.
Ta	0 °C ... +35 °C
Dimensions / Weight	260 x 180 x 120 mm / 1,3 kg

Nr.	EN	HU	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	▶ II	play / pause	lejátszás / szünet	prehrávanie / pauza	redare/pauza	reprodukcia/pauza	Play/pauza
2.	◀◀	scroll backward	léptetés vissza	krokovanie dozadu	derulare înapoi	korak napred	vyhledávání zpět
3.	▶▶	scroll forward	léptetés előre	krokovanie dopredu	derulare īnainte	korak nazad	vyhledávání dopředu
4.	MODE	BT / USB / microSD / AUX	BT / USB / microSD / AUX	BT / USB / microSD / AUX	BT / USB / microSD / AUX	BT / USB / microSD / AUX	BT / USB / microSD / AUX
5.	VOLUME	on/off and volume control	be/kí és hangerőszabályozó	za- / vypnúť a regulátor hlasitosti	button pomník/opritisť si volum	ukl.jiskr. i jačina zvuka	uključivanje / isključivanje i kontrola glasnoće
6.	BAND	MP3-FM-AM-SW band-changer	MP3-FM-AM-SW sáváltó	MP3-FM-AM-SW prepínac pásma	schimbare benzii AM-FM-SW	odabir MP3 / AM-FM-SW	střídání pásm MP3-FM-AM-SW
7.	TUNING	radio station search	rádióállomás kereső	ladenie	căutare posturi radio	biranje stanice	vyhledávání rozhlasových stanic
8.	TF	TF/microSD card socket	TF/microSD kártya foglalat	slot pre TF/microSD kartu	slot card TF/microSD	slot pro TF/microSD kartu	Slot TF / microSD kartica
9.	USB	USB socket	USB aljzat	USB zásuvka	Mufá USB	USB utičnica	USB konektor
10.	AUX IN	Ø3,5 mm input	Ø3,5mm bemenet	Ø3,5 mm vstup	mufá jack 3,5 mm	audio ulaz Ø3,5mm	vstup Ø3,5mm
11.	DC 5V IN	5 V --- external power supply option	5 V --- különböző tápförrendszer opció	5 V --- externé napajanie, opcia	mufá alimentare (incarcator extern) 5 V ---	5 V --- optionalno spojno napajanje	5 V --- eksterni napajanje (opcionalno)
12.	CHARGE	charging indicator LED	töltés jelző LED	LED kontrolka nabijanja	LED semnalizare încărcare	LED indikator punjenja	LED indikace nabijení
13.	AC IN	230 V~/50Hz socket for charging	230V~/50Hz aljzat töltéshez	230 V~/50Hz zásuvka pre nabijanie	mufá 230V~/50Hz numai pentru încărcare	utičnica 230V~/50Hz za punjenje	konektor na nabijeni 230V~/50Hz
14.	ANTENNA	telescopic antenna	teleszkópos antenna	teleskopická anténa	anténă telescopică	teleskopska antena	teleskopická anténa
15.	BATTERY	battery compartment cover	elemtartó fedele	kryt puzdro na batériu	capac compartiment bateriei	poklopac baterije	viko schránky na baterie

**EN RETRO PORTABLE RADIO**

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE!**

**WARNINGS**

1. Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them. The original instructions were written in Hungarian language.
2. This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.
3. Please read the instructions carefully before use, and keep it to have it available in the future!
4. After use, turn off the switch on the back and unplug it from the power network!
5. Do not cover the device, ensure free flow of air when located! Covering the unit may cause overheating, risk of fire and risk of electric shock!
6. Due to compressed files, applied compression program and SD/USB memory quality, improper operation may occur, which is not the shortage of the device.
7. Playing of supported files is not granted in all case, since it can be affected by software and hardware conditions which are independent from the manufacturer. Playing of copyrighted DRM files is not granted!
8. There may be differences between the different audio files, due to their different parameters of volume and sound quality.
9. Do not store other types of files on the memory card then the playable audio files because they can slow down or hold playing.
10. Manufacturer is not liable for the lost or damaged data, etc., even if it happened while using this product. It is recommended to make a backup file to your personal computer about the data, tracks, etc., stored on the connected memory device.
11. Immediately turn off the unit if there are any defects, and contact a professional! Many disorders (no sound, unpleasant smell, foreign objects on the product, etc.) can be easily detected.
12. Do not connect cables during operation!

13. Due to the presence of the mains voltage comply with the usual rules to protect life! It is forbidden to touch the unit or the connection cable with wet hands! In case of any damage of the power cable, power off the unit immediately!
14. The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug! Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or tripped over! Do not lead the power cable under carpets, doormats etc.!
15. Speakers contain magnets, so do not place such objects near them which are sensitive to magnetic field (e.g.: credit card, cassette, compass ...)
16. The appliance may only be connected to 230V ~/50 Hz electric wall outlets, belonging to II. electric protection class!
17. Do not expose the device to splashing water and do not place objects, filled with liquids e.g.: glass on it! Open source of flame, like lit candle cannot be placed onto the unit!
18. Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories, because it can cause fire, accident or electric shock!
19. Protect it from dust, humidity, liquids, heat, dampness, frost, shock and direct thermal radiation or sunshine! Use only indoor, in dry circumstances!
20. There is no warranty for the failures, resulting from improper installation or irresponsible use.
21. The built-in battery can be removed after removing the battery compartment lid. at the end of their lifetime both the appliance and its battery are considered hazardous waste.
22. Somogyi Elektronic Ltd. certifies, that type radio-equipment conforms to 2014/53/EU directive. Full text of EU Certification of Conformity is available at the following website: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)
23. Due to continuous improvements the design and specifications may change without any prior notice.
24. We don't take the responsibility for printing errors and apologize if there's any.



Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



If the power cord is damaged, it should only be replaced by a wire obtained from the manufacturer or its repair service provider!



To prevent possible hearing loss, do not listen to it at high volume for an extended period of time.

## CLEANING

Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning! Use a dry, soft cloth to clean the **plastic housing!** **Do not use any aggressive cleaners or liquids!** Avoid getting water inside and on the connectors of the unit!

## TROUBLESHOOTING

In case of detecting any malfunction, switch off and power off the device by unplugging it from the electric outlet! Try to switch on again later. If the problem still persists, see the following list. This guide will help you to identify the error, if the device is connected as prescribed. If necessary, contact a professional!

### - The device doesn't work.

- The radio is turned off.
  - Check the setting of the VOLUME, the BAND and the MODE switches.
- The power cable is not connected properly.
  - Check the correct plugging of the connection cable to the device and the power socket.
- The accumulator is depleted.
  - Connect the built-in accumulator to electrical network and charge it.

### - Playback does not work from the desired source.

- The BT or MP3 data storage is not connected properly.
  - Check the connection of the mobile device and the radio.
  - Check the content and operability of the data storage with a computer.
  - Check the presence of power supply.

## DISPOSAL



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

# H RETRO TÁSKARÁDIÓ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

## FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
2. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.
3. Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
4. A használat befejezése után kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból a csatlakozódugót!
5. Ne takarja le a készüléket, elhelyezésénél biztosítsa a levegő szabad áramlását! Letakarása túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat!
6. A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az SD/USB memória minőségből adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
7. A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények. Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
8. A különböző audio fájlok hangereje és hangminősége között különbség lehet azok eltérő paramétereiből adódóan.
9. A lejátszható fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat a memóriakártyán, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást.
10. Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépére.
11. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen hibát észlel, és forduljon szakemberhez! Számos rendellenesség (nincs hang, kellemetlen szag, idegen tárgy a készülékben, stb.) könnyen észlelhető.
12. Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működés közben!
13. A hálózati feszültség jelentéte miatt tartsa be a szokásos életvédelmi szabályokat! Nedves kézzel tilos a készülék vagy a csatlakozókábel megérintése! A hálózati csatlakozókábel megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket!
14. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve

- ne botolhasson meg benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt!
15. A hangsugárzók mágneseket tartalmaznak, ezért ne helyezze közelükbe az erre érzékeny termékeket (pl. hitelkártya, magnókazetta, iránytű...)
  16. Csak 230V~/50Hz feszültségű, második érintésvédelmi osztályú csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!
  17. A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkel töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre! Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre!
  18. Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
  19. Óvja portól, páratól, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagyótól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! Kizárolag száraz, beltéri körülmények között használható!
  20. A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után
  21. A beépített akkumulátor az elemtártó fedelének levétele után eltávolítható. Ha élettartama lejárt, a készülék és az akkumulátor veszélyes hulladékká válik.
  22. A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy e típusú rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)
  23. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat.
  24. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnázést kérünk.



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékaival szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, azt kizárolag csak a gyártótól vagy annak javító szolgáltatójától beszerezhető vezetékkel szabad kicserélni!



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel hosszabb időn keresztül!

## TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! Száraz, puha törlőkendővel tisztítsa meg a készülék műanyag burkolatát. Ne használjon agresszív tisztítószereket! Ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe és a csatlakozókra!

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból! Később próbálja meg vissza-kapcsolni. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. Ez az útmutató segíthet a hiba behatárolásában, ha egyébként a készülék előírás szerint van csatlakoztatva. Szükség esetén forduljon szakemberhez!

## **- Nem működik a készülék**

- A rádió nincs bekapcsolva.
  - Ellenőrizze a VOLUME, a BAND és a MODE kapcsolók beállításait.
- A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
  - Ellenőrizze a csatlakozókábel korrekt bedugását a készülékbe és a hálózati aljzatba.
- Kimerült az akkumulátor.
  - Csatlakoztassa a hálózatba és töltse fel a beépített akkumulátort.

## **- Nem működik a lejátszás a kívánt jelforrásról**

- A BT vagy az MP3 adattároló csatlakoztatása nem megfelelő
  - Ellenőrizze a mobilkészülék és a rádió párosítását.
  - Ellenőrizze az adattároló tartalmát és működőképességét egy számítógéppel.
  - Ellenőrizze a tápellátás meglétét.

## **ÁRTALMATLANÍTÁS**



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).

## **AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA**

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelní. A felhasználó törvény kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon lehessenek ártalmatlanítva.

## **SK RETRO RÁDIOPRIJÍMAČ**

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

**POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!**

1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu.
2. Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom
3. Prosíme, pred uvedením do prevádzky prístroja si pozorne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte ho na dostupné miesto pre neskoršie použitie!
4. Po ukončení používania prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky!
5. Prístroj nezakrývajte, umožnite jeho voľné vetranie! Zakrývanie prístroja môže spôsobiť jeho prehriatie, nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom!
6. Komprimované súbory, kompresné programy a rôzna kvalita SD/USB pamäťových médií môžu spôsobiť chybnú funkciu, ktorá nie je nedostatkom tohto prístroja.
7. Nie je v každom prípade zaručené prehrávanie ani podporovaných súborov, pretože môžu byť ovplyvnené od výrobcu nezávislými softvérovými a hardvérovými okolnosťami. Prehrávanie DRM súborov s ochranou autorského práva nie sú zaručené!
8. Môže byť rozdiel medzi hlasitosťou a kvalitou zvuku jednotlivých audio súborov z dôvodu ich rozdielnych parametrov.
9. Na pamäťovú kartu neukladajte iné neprehrávateľné súbory, pretože tie môžu prehrávanie spomaliať alebo obmedziť.
10. Výrobca nezodpovedá za stratu alebo poškodenie dát ani v prípade, ak k poškodeniu alebo straty dát došlo pri používaní tohto výrobku. Odporúča sa vyhotovenie záložnej kópie dát, skladieb.
11. V prípade zistenia akejkoľvek poruchy, prístroj okamžite vypnite a obráťte sa na odborníka! Mnohé poruchy (žiadny zvuk, neprijemný zápach, cudzí predmet v prístroji, atď.) sa dajú ľahko zistiť.
12. Nepripojte žiadne káble počas prevádzky prístroja!
13. Z dôvodu prítomnosti sieťového napäťia vždy dodržiavajte predpisy pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom! Je zakázané sa dotýkať prístroja alebo jeho napájacieho kábla mokrou rukou! V prípade porušenia napájacieho kábla, prístroj okamžite odpojte od elektrickej siete!
14. Prístroj umiestnite tak, aby jeho napájací kábel bol ľahko prístupný a odpojiteľný od elektrickej siete! Napájací kábel umiestnite tak, aby sa náhodou nevytiahol, alebo aby sa v ňom nikto nezakopol! Napájací kábel neukladajte pod koberec, rohožku, atď.!

15. Reproduktory obsahujú permanentný magnet, preto neukladajte do ich blízkosti predmety citlivé na magnetické pole (napr. banková karta, kazeta do magnetofónu, kompas...)
16. Prístroj je dovolené pripojiť iba do zásuvky druhej triedy ochrany s napäťom 230V~/50Hz!
17. Prístroj chráňte pred striekajúcou vodou a neukladajte na neho predmety s vodou, napr. pohár! Na prístroj je zakázané umiestniť predmety s otvoreným ohňom, ako je horiaca sviečka!
18. Prístroj nerozmontujte a neprerábjajte, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom!
19. Prístroj chráňte pred prachom, parou, tekutinou, teplom, vlhkosťou, mrazom a nárazom, a priamym tepelným a slnečným žiareniom! Používajte ho iba v suchom vnútornom prostredí!
20. Záruka je vylúčená z poškodení, vzniknutých z nezodpovednej, neodbornej inštalácie a používania prístroja!
21. Vstavaný akumulátor je možno vybrať po odstránení krytu batérií. Po jeho životnosti sa prístroj aj akumulátor stanú nebezpečným odpadom.
22. Somogyi Elektronic s.r.o potvrdzuje, že rádioprijímač typu je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia o zhode EU je dostupný na webovej stránke: [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)
23. Z dôvodu neustáleho vývoja technické údaje a dizajn prístroja sa môžu meniť bez predošlého oznámenia.
24. Za prípadné tlačové chyby nezodpovedáme, a ospravedlňujeme sa.

 Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísnne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!

 Ak sa poškodí pripojovací kábel, nahradťte ho výlučne káblom, ktorý dodáva výrobca, alebo zaobstarajte kábel z jeho výhradného servisu!

 Počúvanie zariadenia pri vysokej hlasitosti počas dlhšiu neprerušenú dobu môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu!

## ČISTENIE

Pred čistením prístroja ho vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím napájacieho kábla zo sietovej zásuvky! Kryt prístroja utrite suchou, mäkkou handrou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte o to, aby voda nevnikla do prístroja ani na konektory!

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade zistenia poruchy, prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete! Neskôr ho skúste zapnúť znova. Ak problém zotrvava, pozrite nasledovný zoznam riešení. Tento návod môže identifikovať chyby, ak je prístroj zapojený správne. Podľa potreby sa obráťte na odborníka!

### - Prístroj nefunguje

- Prjímač nie je zapnuty.
- Skontrolujte polohu tlačidla VOLUME, BAND a MODE.

- Napájací kábel nie je správne pripojený.
  - Skontrolujte správne zasunutie napájacieho kabla do prístroja a sieťovej zásuvky.
- Akumulátor je vybitý.
  - Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti a nabite integrovaný akumulátor.

### **- Prehrávanie nefunguje zo zvoleného zdroja signálu**

- Nesprávne pripojenie BT alebo MP3 pamäťového média
  - Skontrolujte spárovanie rádia s mobilným zariadením.
  - Skontrolujte obsah a funkčnosť pamäťového média na počítači.
  - Skontrolujte napájanie.

## **ZNEHODNOCOVANIE**



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

## **ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV**

Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA****CITIȚI MANUAUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!****ATENȚIONĂRI**

1. Înainte de punerea în funcțiune vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Manualul original a fost scris în limba maghiară.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente; copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Nu lăsați copii să se joace cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.
3. Înainte de utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le într-un loc accesibil!
4. După utilizarea aparatului opriți-l și scoateți-l de sub tensiunea de rețea prin scoaterea fișei din priză!
5. Nu acoperiți aparatul și la aşezare asigurați circulația liberă a aerului! Acoperirea poate cauza supraîncălzire, pericol de incendiu, electrocutare!
6. Din utilizarea unor programe de compactare a fișierelor și din calitatea surselor de memorie SD/USB pot apărea unele erori de funcționare, care însă nu indică defectiuni ale aparatului.
7. Nu se garantează redarea fișierelor recomandate în orice situație, pentru că redarea este influențată de diverse programe și componente, independente de fabricant. Nu garantăm redarea fișierelor de tip DRM, protejate de drepturile de autor!
8. Volumul și calitatea unor fișiere audio poate fluctua, datorită unor parametri individuali diferenți.
9. Nu stocați pe sursele de memorie fișiere de alt tip decât cele care se pot reda, deoarece pot împiedica sau încetini redarea.
10. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru datele pierdute sau deteriorate, etc., nici în cazul în care datele se pierd în timpul utilizării aparatului. Recomandăm salvarea pe calculator a unei copii de siguranță a datelor, a pieselor de pe suportul de memorie conectat.
11. Opriti imediat aparatul în cazul în care sesizați erori de funcționare și adresați-vă unui specialist! Diverse erori se pot sesiza foarte ușor (de ex. nu este sunet, miros neplăcut, obiect străin în interiorul aparatului etc.).
12. Nu conectați cablul de alimentare în timp ce aparatul funcționează!
13. Datorită prezenței tensiunii de rețea, urmăriți regulile generale de protecție și siguranță! Nu atingeți aparatul și cablul de alimentare cu mâna udă! În cazul în care cablul de conectare de deteriorăza, scoateți imediat aparatul de sub tensiunea de rețea!

14. Aparatul se aşează în aşa fel, încât cablul de alimentare să fie accesibil și ușor de îndepărtat din priză! Conduceți cablul în aşa fel, încât nimeni să nu se împiedice ori să poate fi scos accidental din priză! Nu conduceți cablul de alimentare sub covor, preş, etc!
15. Emițătoarele de sunet conțin magneti; nu așezați în apropierea acestora produse sensibile la câmp magnetic (de ex. carduri bancare, casetă, busolă...)
16. Se conectează doar la prize cu tensiunea 230V~/50Hz și clasa a 2-a de protecție!
17. Produsul nu este rezistent la apă împroșcată; nu așezați produse umplute cu lichide, de ex. pahar cu apă pe produs! Nu așezați sursă de flacără deschisă, de ex. lumânare aprinsă pe produs!
18. Nu desfaceți sau modificați aparatul, deoarece puteți cauza incendiu, accident ori electrocutare!
19. Protejați produsul de praf, aburi, lichide, căldură, umiditate, îngheț, șocuri mecanice ori incidentă directă termică și solară! Se utilizează doar în interior, în mediu uscat!
20. Garanția nu acoperă defectiunile provenite din punerea în funcțiune neadecvată ori utilizarea necorespunzătoare.
21. Acumulatorul încorporat se poate îndepărta după detașarea capacului suportului de baterii. La expirarea duratei de viață, produsul și acumulatorul devin deșeuri periculoase.
22. Prin prezenta, Somogyi Elektronic SRL declară că tipul de echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)
23. Datorită îmbunătățirii continue a produselor, unele date tehnice sau de design pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.
24. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar și ne cerem scuze pentru acestea.

 Pericol de electrocutare! Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului intrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!

 Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată numai cu cablu achiziționat de la fabricant sau un prestator de servicii al acestuia!

 Pentru a preveni deteriorarea căilor auditive, nu ascultați la volum ridicat pentru o perioadă lungă!

## CURĂȚARE

Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiunea de rețea pin extragerea fișei din priză! Folosind o lavetă moale, uscată curățați exteriorul din plastic al aparatului. Nu utilizați soluții agresive de curățare! Aveți grijă să nu pătrundă lichide în interiorul aparatului ori pe contacte!

## DEPANARE

În cazul sesizării unei probleme opriți aparatul și scoateți-l de sub tensiunea de rețea! Încercați să reporniți aparatul mai târziu. Dacă eroarea persistă, vă rugăm parcurgeți cele de mai jos. Acest ghid vă poate ajuta în delimitarea erorii, în cazul în care aparatul este conectat corespunzător. În caz de nevoie adresați-vă unui specialist!

## **- Nu funcționează aparatul**

- Aparatul nu este pornit.
  - Verificați setările butoanelor VOLUME, BRAND și MODE.
- Cablul de rețea nu este conectat corect.
  - Verificați ca conectarea cablului de alimentare în aparat și în priza de rețea să fie efectuată corect.
- Acumulatorul s-a descărcat.
  - Conectați aparatul la rețea și încărcați acumulatorul înglobat.

## **- Nu funcționează redarea de pe surse externe**

- Conectarea echipamentului BT ori a suportului de memorie MP3 nu este potrivită
  - Verificați legătura dintre echipamentul mobil și radio.
  - Verificați conținutul și operativitatea suportului de memorie cu ajutorul unui calculator.
  - Verificați existența alimentării.

## **ELIMINARE**



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

## **TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR**

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzați sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

**BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE****PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!****NAPOMENE**

1. Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.
2. Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta! Držite decu dalje od ambalaže ako sadrži kesu ili drugi opasan sastojak! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.
3. Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo!
4. Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje!
5. Ne prekrivajte uređaj, prilikom postavljanja treba obezbediti dovoljnu ventilaciju! Prekrivanje može da dovede do pregrevanja, požara i strujnog udara!
6. Kvalitet i rad bez greška u mnogome zavisi od SD/USB memorije, programima kojima su stvarani. Nepravilan rad nije obavezno greška uređaja.
7. U pojedinim sučajevioma nije garantovan reprodukcija ni podržanih fajlova, na reprodukciju mogu da utiču nezavisni faktori na koje proizvođač nema uticaja. Nije garantovana reprodukcija autorski zaštićenih DRM fajlova!
8. Jačina zvuka audio fajlova može biti različita u zavisnosti od parametara i programa sa kojim su kreirani.
9. Na memoriji nemojte držati druge fajlove sem slušanih MP3 fajlova, to može da uspori rad uređaja.
10. Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desilo upotrebom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računaru.
11. Odmah isključite uređaj ako primetite neku nepravilnost pri radu, obratite se stručnom licu. Mnoge nepravilnosti se lako uočavaju (nema zvuka, neprijatan miris, dim, strani predmet u uređaju).
12. Zbog prisustva napona opasnog po život, držite se standardnih mera bezbednosti! Uređaj i priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama! U slučaju oštećenja priključnog kabела odmah isključite uređaj!
13. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za nju!! Priključni kabel nemojte provlačiti ispod tepiha, otirača i sličnih predmeta!

14. Zvučnici sadrže magnete, ne postavljajte ih blizu predmeta koji su osjetljivi na magnetna polja (kreditne kartice, audio video kasete, kompas ...)
15. Uređaj se sme uključiti samo u standardne utičnice 230V~/50Hz sa drugim razredom zaštite!
16. Uređaj štitite od prskanja vode, i nemojte je postavljati u blizinu posuda sa tečnostima! Ne postavljajte ništa sa otvorenim plamenom u blizinu uređaja (sveća itd.)!
17. Zabranjeno rastavljati uređaj, zabranjena prepravka uređaja, opasnost od požara i strujnog udara!
18. Uređaj štitite od prašine, tečnosti, topote, vlage, smrzavanja, udaraca i direktnog uticaja sunca! Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
19. Nepropisno rukovanje i nemenska upotreba može da dovede do kvarova i gubljenja garancije.
20. Ugrađeni akumulator se može izvaditi nakon skidanja poklopca baterije. Ako je radni vek uređaja i akumulatora istekao moraju se tretirati kao opasni elektronski otpad..
21. A Somogyi Elektronic Kft. potvrđuje da odgovara direktivi 2014/53/EU. Kompletну deklaraciju o usaglašenosti možete naći na: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)
22. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
23. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se oštetи priključni kabel, oštećeni priključni kabel se može zameniti samo potpuno identičnim, nabavljenog od uvoznika ili njenog predstavnika!



Radi sprečavanja oštećenja sluha na slušajte duže vreme preglasnu muziku!

## ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite uređaj i izvadite mrežni napojni kabel iz zida! Za čišćenje koristite suve krpe. Zabranjena upotreba agresivnih hemijskih sredstava! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!

## OTKLANJANJE GREŠAKA

U slučaju da primetite neku grešku pri radu isključite uređaj, kasnije ga uključite i probajte da li sve radi kako treba. Ako problem i dalje postoji pratite sledeća uputstva. U slučaju da je uređaj pravilno povezan ova lista omogućava lociranje nastale greške. Prema potrebi obratite se stručnom licu!

## **- Uredaj ne radi**

- Radio nije uključen.
  - Proverite položaj VOLUME potenciometra, proverite položaj BAND i MODE prekidača.
- Priključni kabel nije pravilno uključen.
  - Proverite da li je priključni kabel pravilno uključen u utičnicu.
- Akumulator se ispraznio.
  - Uključite uređaj u mrežu, krenite sa punjenjem ugrađenog akumulatora.

## **- Ne radi reprodukcija sa željenog izvora signala**

- Nije pravilno povezan BT ili memorija sa MP3 muzikom
  - Proverite uparenje mobilnog uređaja sa ovim radio uređajem.
  - Preko računara proverite da li memorija sadrži snimljen materijal i da li je ispravna.

## **ODLAGANJE**



Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

## **ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA**

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.



## RETRO PŘENOSNÉ RÁDIO

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.
2. Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.
3. Předtím, než začnete rádio používat, si pozorně přečtěte tyto pokyny a uložte si je pro případ potřeby v budoucnu na snadno přístupné místo!
4. Po skončení používání přístroj vypněte a vytáhněte z elektrické sítě zástrčku napájecího kabelu!
5. Přístroj nikdy nezakrývejte, při umístění zajistěte volné proudění vzduchu! Zakrytí přístroje může způsobit přehrátku, nebezpečí požáru, zásah elektrickým proudem!
6. Kvalita zkompromovaných souborů, používaných komprimačních programů a paměťových zdrojů SD/USB může způsobovat takový chybný provoz, který není závadou přístroje.
7. Ani přehrávání podporovaných souborů není zaručeno ve všech případech, protože proces přehrávání může být ovlivněn podmínkami software a hardware nezávisle na výrobci. Přehrávání souborů typu DRM chráněných autorským právem není zaručeno!
8. V hlasitosti a kvalitě zvuku různých audio souborů může být znatelný rozdíl, a to z důvodu odlišných parametrů těchto souborů.
9. Na paměťovou kartu ukládejte pouze soubory, které budete přehrávat, soubory jiného typu mohou zpomalovat proces přehrávání nebo znemožnit přehrávání.
10. Výrobce nenese odpovědnost za ztracená nebo poškozená data apod. a to ani v případě, když ke ztrátě dat apod. dojde v průběhu používání přístroje. Doporučuje se předem vyhotovit bezpečnostní kopii dat či skladeb uložených na připojeném datovém zdroji a tuto uložit na počítač.
11. Zjistíte-li jakoukoli závadu, přístroj okamžitě vypněte a kontaktujte odborníka! Mnohé anomálie (není slyšet zvuk, nepřijemný zápach, cizí předmět v přístroji apod.) jsou snadno identifikovatelné.
12. Nikdy neprovádějte zapojování kabelů, je-li přístroj v provozu!
13. Z důvodu přítomnosti síťového napětí dodržujte standardní bezpečnostní předpisy! Je zakázáno dotýkat se přístroje nebo přívodního kabelu vlhkýma rukama! V případě poškození síťového přívodního kabelu přístroj okamžitě odpojte z elektrické sítě!
14. Přístroj umísťujte vždy tak, aby zástrčka byla snadno přístupná a aby bylo možné ji snadno vytáhnout ze zásuvky elektrické sítě! Přívodní kabel pokládejte vždy tak, aby nebylo

- možné jeho náhodné vytažení ze zásuvky, respektive aby bylo zamezeno náhodnému zakopnutí o kabel! Nikdy nepokládejte kabel pod koberec, rohožku apod.!
- 15. Reproduktory obsahují magnety, a proto do blízkosti reproduktorů neumísťujte předměty citlivé na magnetické pole (např. bankovní karty, magnetofonové kazety, kompas...)
  - 16. Dovoleno je zapojovat výhradně do kontaktních zásuvek zařazených do druhé třídy ochrany před nebezpečným dotykem s hodnotami napětí 230V~/50Hz!
  - 17. Rádio nesmí přijít do kontaktu se stříkající vodou, na rádio nikdy nepokládejte předměty naplněné vodou, například sklenici! Na rádio nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jakým je například hořící svíčka!
  - 18. Přístroj nerozebírejte, nijak neupravujte, protože byste tak mohli způsobit požár, úraz nebo zásah elektrickým proudem!
  - 19. Chraňte před prachem, ovzduším s vysokou relativní vlhkostí, tekutinami, vysokými teplotami, vlhkem, mrazem a před nárazy, dále před působením zdrojů sálajícího tepla nebo přímým slunečním zářením! Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!
  - 20. Nesprávné uvedení do provozu nebo nesprávné používání může znamenat ztrátu nároku na uplatnění záruky.
  - 21. Zabudovaný akumulátor vyjměte po odstranění víka schránky na baterie. Po skončení životnosti je přístroj i akumulátor považován za nebezpečný odpad.
  - 22. Společnost „Somogyi Elektronic Kft.“ tímto potvrzuje, že rádiové zařízení typu splňuje požadavky směrnice číslo 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě EU je přístupný na následující webové adresu: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).
  - 23. Technické údaje a design se mohou v důsledku průběžného vývoje měnit i bez předcházejícího oznámení.
  - 24. Za případné chyby v tisku neneseme odpovědnost a za tyto se předem omlouváme.

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!

 Jestliže dojde k poškození připojného síťového vodiče, výměnu je dovoleno provést pouze za vodič poskytnutý přímo výrobcem nebo servisní službou výrobce!

 Abyste předešli případnému poškození sluchu, neposlouchejte po delší dobu při zvýšené hlasitosti.

## ČIŠTĚNÍ

Předtím, než začnete přístroj čistit, odpojte jej z elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky ve zdi! Plastový kryt rádia čistěte suchou, měkkou utěrkou. Nepoužívejte k čištění agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje ani na spoje se nesmí dostat voda!

## ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

V případě zjištění závady přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě! Později se pokuse přístroj znovu zapnout. Jestliže problém přetravává, přečtěte si následující přehled možných závad. Tyto pokyny vám mohou pomoci identifikovat závadu, jestliže je přístroj zapojen správně. Bude-li to nutné, kontaktujte odborníka!

### **- Přijímač nefunguje**

- Radiopřijímač není zapnutý.
  - Zkontrolujte nastavení spínačů VOLUME, BAND a MODE.
- Síťový kabel není správně zapojen.
  - Zkontrolujte správné zapojení napájecího kabelu do přijímače a do zásuvky elektrické sítě.
- Akumulátor je vybitý.
  - Zabudovaný akumulátor zapojte do elektrické sítě a nechte jej nabít.

### **- Nefunguje přehrávání z požadovaného externího zdroje**

- Připojení BT funkce není správné, nebo externí zdroj souborů MP3 není vložen správně
  - Zkontrolujte spárování mobilního zařízení a radiopřijímače.
  - Zkontrolujte obsah datového nosiče a provozuschopnost v počítači.
  - Zkontrolujte, zda je dodáváno napětí.

## **LIKVIDACE**



Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

## **LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ**

S bateriami / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem

**VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE****PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPUTE PRIJE UPORABE I SAČUVAJTE IH ZA DALJNU UPORABU!****UPOZORENJA**

1. Pažljivo pročitajte upute za uporabu prije uporabe i čuvajte ih da budu dostupni!
2. Nakon uporabe (punjenja), isključite uređaj i isključite ga iz električne mreže!
3. Ne pokrivajte uređaj, pri postavljanju, osigurajte slobodan protok zraka! Pokrivanje uređaja može uzrokovati pregrijavanje, opasnost od požara i strujnog udara!
4. Zbog komprimiranih datoteka, primijenjenog programa kompresije i kvalitete USB / microSD memorije može doći do nepravilnog rada, što nije nedostatak uređaja.
5. Reprodukcija podržanih datoteka nije odobrena u svakom slučaju, budući da na nju mogu utjecati softverski i hardverski uvjeti koji su neovisni od proizvođača. Reprodukcija zaštićenih DRM datoteka nije odobrena!
6. Mogu postojati razlike između različitih audio datoteka zbog različitih parametara.
7. Proizvođač nije pouzdan za izgubljene ili oštećene podatke, itd.. Čak i ako se to dogodilo tijekom korištenja ovog proizvoda. Preporučuje se izrada sigurnosne kopije na osobnom računalu s podacima, zapisima i sl. Pohranjenim na spojenom memorijskom uređaju.
8. Ne spajajte mobilni telefon na USB priključak za punjenje!
9. Ne preporučuje se korištenje USB / SD memorijskih kartica većih od 32 GB jer vaše rukovanje može usporiti ili zapeti. U njemu se pohranjuju samo datoteke koje se mogu reproducirati na vanjskoj memoriji, prisutnost stranih podataka / datoteka može usporiti rad ili izazvati zabunu.
10. Kako biste zaštitali audio sustav od vanjske buke, odvedite audio kabele daleko od kabela za napajanje!
11. Odmah isključite uređaj ako postoje nedostaci i obratite se stručnjaku! Mnogi poremećaji (bez zvuka, neugodnog mirisa, stranih tijela u proizvodu, itd.) Mogu se lako otkriti.
12. Zabranjeno je ručno ga dodirivati kroz otvore rukom ili pomoću alata ili stavljati bilo kakve strane predmete u njega!
13. Zbog prisutnosti mrežnog napona pridržavajte se uobičajenih pravila za zaštitu života! Zabranjeno je dodirivanje uređaja ili priključnog kabela mokrim rukama! U slučaju oštećenja mrežnog kabela, odmah isključite uređaj!
14. Uređaj treba biti postavljen tako da omogućuje jednostavan pristup i uklanjanje utikača! Vodite kabel za napajanje kako biste sprječili da se slučajno izvadi ili se spotakne! Ne dovodite naponski kabel ispod tepiha, otirača itd.! •
15. Zvučnici sadrže magnete, stoga ne postavljajte takve predmete blizu njih koji su osjetljivi

na magnetsko polje (npr.: kreditna kartica, kazeta, kompas ...)

16. Uređaj može biti priključen samo na 230 V ~ / 50 Hz, drugi stupanj zaštite od električnog napajanja!

17. Ne izlažite uređaj prskanju vode i ne stavlajte predmete napunjene tekućinom npr.: staklo na njega! Otvoreni izvor plamena, poput upaljene svijeće, ne može se staviti na jedinicu!

18. Ne pokušavajte rastaviti ili modificirati uređaj ili njegovu dodatnu opremu jer može izazvati požar, nezgodu ili strujni udar!

19. Zaštitite ga od prašine, vlage, tekućine, vrućine, vlage, mraza, udara i izravnog toplinskog zračenja ili sunčevog svjetla! Koristite samo u zatvorenom, u suhim uvjetima!

20. Ne postoji jamstvo za kvarove koji su posljedica nepravilnog postavljanja ili neodgovornog korištenja.

21. Ugrađeni akumulator korisnik ne može ukloniti. Ako je vijek trajanja istekao, uređaj i akumulator postat će opasan otpad.

22. Somogyi Elektronic doo potvrđuje da je ova radiooprema u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU certifikata o sukladnosti dostupan je na sljedećoj adresi: somogyi@somogyi.hu

23. Zbog stalnog poboljšanja dizajn i specifikacije mogu se promjeniti bez prethodne najave.

24. Stvarni priručnik s uputama možete preuzeti s web-stranice [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).



**Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite i obratite se stručnoj osobi!



Ako se priključni kabel za struju oštetи, može se zamijeniti isključivo s kablom koji se nabavi od proizvođača ili njegovog servisera!



Kako biste sprječili moguće oštećenje sluha, nemojte slušati na visokoj glasnoći dulje vrijeme.

## ČIŠĆENJE

Prije čišćenja isključite uređaj iskopčavanjem priključnog utikača! Plastično kućište očistite suhom, mekom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje! Izbjegavajte ulazak vode i na priključke uređaja!

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

U slučaju otkrivanja bilo kakvog kvara, isključite uređaj i isključite ga iz električne utičnice! Pokušajte se ponovno uključiti kasnije. Ako se problem i dalje pojavljuje, pogledajte sljedeći popis. Ovaj će vam vodič pomoći da utvrdite grešku, ako je uređaj spojen kako je propisano. Ako je potrebno, kontaktirajte stručnjaka!

### - Uređaj ne radi.

- Radio je isključen.
  - Provjerite postavke VOLUME, BAND i MODE prekidače.
- Kabel za napajanje nije ispravno spojen.

- Provjerite je li priključni kabel ispravno priključen na uređaj i utičnicu.
- Akumulator je potrošen.
  - Spojite ugrađeni akumulator na električnu mrežu i napunite ga.

#### **• Reprodukcija ne radi iz željenog izvora.**

- Pohrana podataka BT ili MP3 nije ispravno spojena.
  - Provjerite vezu mobilnog uređaja i radija.
  - Provjerite sadržaj i operativnost pohrane podataka pomoću računala.
  - Provjerite prisutnost napajanja.

## **RASPOLAGANJE**

 Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili  uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

## **NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA**

Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispraznjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

EN

## RETRO PORTABLE RADIO

- 4in1: BT + MP3 + AUX + RADIO • Wireless BT connection • Music playing from mobile device, computer • Controls the mobile phone's music player • MP3 playing from USB/microSD device • 3-band AM-FM-SW radio • Wired audio input (AUX IN) • Extremely long service life; up to 20 hours with one charge • Expected charging time / operation time: ~10 / 20 hours • Continuous operation from the mains or from accumulator • The operation time can be multiplied by inserting an additional accumulator (18650) and batteries (LR20) • Versatile power supply: accessory power cable for charging, built-in accumulator, 3 x D/LR20 (1,5 V) batteries (not included), insertable 18650 type accumulator (not included), external 5 V --- miniUSB adapter (option)

### INSTALLATION, POWER SUPPLY, CHARGING

The device has five different power supply options. Can be used from the built-in accumulator – after it is charged. The accumulator must be charged before the first use. Connect the supplied power cord to the radio (AC IN socket on the back), then connect to the mains and leave the radio off. When charging, the red LED is lighting on the right side. Complete the charging by removing the mains cable if the red LED goes out or after 12 hours at the latest. In case of completely discharged accumulator, the charging time is approximately 10-12 hours. This provides approx. 18-20 hours operation on the internal accumulator at medium volume. It also depends on the set volume, the selected mode and the ambient temperature. The test was done by radio listening at room temperature. It also can be charged while in use, but it increases the charging time. If it is exhausted, charge it from the mains.

You can operate the built-in accumulator besides from the mains from 3 x D (LR20/1,5 V) batteries, or from the separately available - placed to the separate compartment next to the battery holder - 18650 type accumulator or from the separately available 5 V --- adapter connected to the miniUSB socket (11.) Extremely long accumulator time can be achieved with on charge if all available options are used and we insert next to the built-in accumulator simultaneously 3 x LR20 batteries and an 18650 accumulator.

- Later do not charge it longer than 12 hours, even in case of total depletion! After the given time, unplug the wire from the electrical network and from the device as well! Exception, if you are listening to device during charging!
- Even when it is out of use, it is recommended to recharge the accumulator in 1-2 months to reach a longer lifetime. If it depletes during use, recharge it immediately!
- Insert the 3 x D batteries into the battery holder according to the polarity indicated there. If you use it from batteries, they are not charging neither from the charging cable, neither by using the external 5 Volt power supply. It is not recommended to use same (D) size accumulators instead of the batteries. In case of battery mode, do not connect the power cable to the device!
- The 3 x D batteries can charge the factory built-in (and optional 18650) accumulator without connecting the power cable.
- The operation time can be extended by purchasing and inserting an additional accumulator (18650 type) to the compartment designed for it.
- Decreasing volume or distorted sound indicates the depletion of the batteries or the accumulator. Charge up the accumulator, immediately remove the depleted batteries!
- Simultaneously do not use together differently manufactured or different-condition batteries. Battery replacement can only be done by an adult!
- If there is some liquid flown out from the battery, take a protective glove and clean the battery holder with a dry cloth! It is forbidden to open, throw into fire or short circuit the batteries! The non-rechargeable batteries must not be charged! Risk of explosion! Do not put batteries instead of accumulators because their voltage and efficiency are significantly smaller!
- Charging may occasionally cause noise in the speaker. When the unit is turned off, the automatic battery. The unit functions as an automatic accumulator charger in switched-off state. Therefore, remove the cable after charging is complete!
- For complete power off, switch it off with the VOLUME control and unplug it from the mains!
- Keep the accumulator in charged state even when it is not in use for extended life.
- The used accumulator-type is a closed, lead-acid type. It requires no maintenance. At the end of its lifetime, it can be replaced by a specialist after removing the rear panel. The cover is secured with screws.

### SELECTING FUNCTIONS

Switch on the unit and the desired volume with **VOLUME (5.)** rotary knob and select the desired function with the **BAND (6.)** selector and the **MODE (4.)** push button. In the BAND switch's **MP3** position switch on the multimedia player. After this by pressing **MODE** you can scroll between the following modes: wireless BT mode - USB playback - microSD playback - AUX mode

In the **BAND (6.)** selector's additional positions you can select radio wave bands: FM-AM-SW.

- When you select the current multimedia function, you can hear English announcement.
- Loose operation of the BAND switch does not affect its function.

### USING THE RADIO

Select the desired waveband with the **BAND (6.)** switch. In case of FM and SW band, carefully unplug the antenna and set it according to the best reception. Tune the desired radio station with the **TUNING (7.)** rotary switch.

- While listening to AM band, the built in antenna will work. Do not pull out the antenna, but turn the whole product to the best positon of reception.

- Reception ability of the radio significantly depends on the place of use and the actual reception conditions.
- Handle the antenna carefully, so as not to break it!
- Electric devices located nearby may disturb the reception!

## AUX AUDIO INPUT

If you have a device that has a 3,5 mm audio output or headphone connector, then you can listen to it through the speakers of this radio. Connect the **AUX IN (10.)** input with the other device's audio output. Set the **BAND (6.)** rotary switch to MP3 position. Then press the **MODE (4.)** button, until the **AUX** function is selected and you will not hear the sound of the external equipment.

- The available audio quality depends on the quality of the audio signal provided by the external device.
- Adjusting the external device's volume- and tone-control greatly influences the sound.

## MP3 PLAYING (from USB/microSD device)

Select the MP3 function with the **BAND (6.)** rotary switch. Insert carefully the USB or microSD device containing the **MP3** songs and playback starts automatically. With the play-pause **► II (1.)** and scrolling **◀▶ (2.) (3.)** buttons you can select the desired track. If you have a USB and a microSD storage device connected at the same time, then you can change between them with the **MODE (4.)** button.

- Do not remove the memory card or USB device during operation, since it may cause damage of data!
- The recommended file system for memory is FAT32. Do not use a NTFS formatted memory unit!
- After inserting the memory unit, playing will start from the first track. If you have been listening to it previously, then the playing will go on from the last selected track, even if the device had been switched off or the memory device had been removed.
- Abnormal operation may be caused by the unique features of the mass storage device, which does not indicate a malfunction of the device!
- In addition to playable files, do not store other types of files on the memory card, because it may slow down playback.

## USING THE WIRELESS BT CONNECTION

The device can be paired with other devices that communicate with BT protocol, within a range of up to 10 meters. After that, music, which is played on mobile phone, tablet, notebook and other similar devices can be listened to on hands-free way. Remove the USB or microSD storage, if there is one inserted. Place your mobile phone or other similar BT device near the radio. Select the MP3 option with the **BAND (6.)** rotary knob. If there is no USB/microSD storage inserted in it, then the BT mode activates automatically. The fast flashing of the LED next to the **MODE (4.)** button indicates BT ready-for-pairing state. According to the way written in instructions of the device to be paired, search for the BT devices nearby, including this one. Connect together the two devices. After successful pairing, the flashing LED lights continuously, and a short beep sounds. You can listen to the desired program on the speaker after this. The tracks can be scrolled and playback can be paused with the radio's control buttons. (**► II ▲▼**)

- A radio can be paired with one BT device at the same time.
- The volume and sound quality depends greatly on your mobile phone settings. An installed equalizer application allows you to set the desired custom sound.
- In the case of a pairing problem, turn off and back the radio and the BT function on your external device and try again.
- The available range depends on the other device and ambient conditions.
- When you receive a call, receive it on your phone and after ending it, continue to listen to music.

## H RETRO TÁSKARÁDÓ

**• 4in1: BT + MP3 + AUX + RÁDIÓ • Vezeték nélküli BT kapcsolat • Zenehallgatás mobilkészülékről, számítógépről • Vezérli a mobiltelefon zenelejátszóját • MP3 lejátszás USB/microSD eszközről • 3 sávos AM-FM-SW rádió • Vezetékes audio bemenet (AUX IN) • Rendkívül hosszú üzemiidő; akár 20 óra egy töltéssel • Várható töltési idő / üzemiidő: ~10 / 20 óra • Folyamatos üzemeltetés hálózatról és akkumulátorról • Az üzemiidő többszörössére növelhető további akkumulátor (18650) és elemek (LR20) behelyezésével • Sokoldalú tápellátás: tartozék hálózati kábel a töltéshez, beépített akkumulátor, 3xD/LR20 (1,5V) elem (nem tartozék), behelyezhető 18650 típusú akkumulátor (nem tartozék), külső 5V --- miniUSB adapter (opcionális)**

## ÜZEMBE HELYEZÉS, TÁPELLÁTÁS, TÖLTÉS

A készülék öt különböző tápellátási lehetőséggel rendelkezik. Beépített akkumulátorról - annak feltöltése után - működtethető. Az akkumulátor az első használat előtt fel kell tölteni. Csatlakoztassa a vele együtt szállított hálózati csatlakozókábelt a rádióhoz (AC IN aljzat a hátoldalon), majd a hálózatba és hagya kikapcsolva a rádiót. Töltés közben piros LED világít a jobb oldalon. Fejezze be a töltést a hálózati csatlakozókábel eltávolításával, ha a piros LED kialszik vagy legkésőbb 12 óra elteltével. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltési idő hozzávetőlegesen 10-12 óra. Ez kb. 18-20 óra működtetést biztosít a belső akkumulátorról, közepes hangerőn. Ez függ a beállított hangerőtől, a kiválasztott üzemmódiktól és a környezeti hőmérséklettől is. A tesztet rádióhallgatással végeztük, szobahőmérsékleten. Használat közben is töltethető, azonban ez megnöveli a töltési időt. Kimerülése esetén töltse fel hálózatról. A beépített akkumulátor hálózatról történő töltése mellett működtetheti 3xD (LR20/1,5V) elemről, vagy az elemtártó mellett elkülönített akkumulátor rekeszbe helyezett - külön beszerzendő - 18650 típusú akkumulátorról vagy az oldalsó miniUSB aljzathoz (11.) csatlakoztatott - külön beszerzendő - 5 V --- adapterről. Rendkívül hosszú üzemiidő érhető el egy töltéssel, ha minden rendelkezésre álló lehetőséget kihasználunk és a beépített akkumulátor mellé egyidejűleg helyezzük a 3xLR20 elemet és a 18650 akkumulátort.

- A későbbiekben, teljes lemerülése esetén se töltse 12 óránál tovább! A megadott idő elteltével húzza ki a hálózatból és a készülékből is a vezetéket! Kivétel, ha közben hallgatja a készüléket.

- Használaton kívül is ajánlott 1-2 havonta feltölteni az akkumulátort a hosszabb élettartam elérése érdekében. Ha használat közben lemerül, azonnal töltse fel!
- A 3xD elemet helyezze az elemtártóba az ott jelölt polaritásnak megfelelően. Ha elemről használja, azok nem töltődnek sem a hálózati töltőkábel, sem a külső 5 Voltos tápellátás alkalmazásával. Nem ajánlott az elemek helyett azonos (D) méretű akkumulátorokat alkalmazni. Elemes mód esetén ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékbe!
- A 3xD elem képes tölteni a gyárilag beépített (és opcionális 18650) akkumulátort hálózati kábel csatlakoztatása nélkül is.
- Az üzemidő meghosszabbítóhoz további akkumulátor (18650 típus) beszerzésével és behelyezésével a számára kialakított rekeszbe.
- A csökkenő hangerő vagy torz, szaggatott hangzás az akkumulátor vagy az elemek kimerülésére utal. Az akkumulátort töltse fel, a kimerült elemeket pedig azonnal távolítsa el!
- Ne használjon egyidejűleg különböző gyártmányú vagy állapotú elemeket! Az elemcserét csak felnőtt végezheti el!
- Ha abbról esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtárt! Az elemeket tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zární! A nem töltethető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elemek helyett ne tegyen bele akkumulátorokat, mert azok feszültsége és hatásfoka jelentősen kisebb!
- A töltés esetenként okozhat zajt a hangszóróban. A készülék kikapcsolt állapotában az automata akkumulátor-töltő funkcionál. Ezért távolítsa el a kábelt a töltés befejezése után!
- A teljes áramtalanításhoz kapcsolja ki a VOLUME szabályozóval és húzza ki a hálózatból!
- A hosszabb élettartam érdekében használaton kívül is tartsa feltöltött állapotban az akkumulátort!
- Az alkalmazott akkumulátor zárt, olom-savas típus. Karbantartást nem igényel. Élettartama végén szakember által cserélhető, a hátsó panel eltávolítása után. A fedelel csavarok rögzítik.

## FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA

Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a kívánt hangerőt a **VOLUME (5.)** forgókapcsolóval és válassza ki a kívánt funkciót a **BAND (6.)** választóval és a **MODE (4.)** nyomógombbal. A **BAND** kapcsoló **MP3** állásban a multimédia lejátszót kapcsolja be. Ezután a **MODE** nyomogatásával léptethet a következő módok között:

vezeték nélküli BT mód - USB lejátszás - microSD lejátszás - AUX mód

A **BAND (6.)** választó további pozícióiban rádió hullám-sávokat választhat ki: FM-AM-SW.

- Az aktuális multimédia funkció kiválasztásakor angol nyelvű hangbemondás hallható.
- A **BAND** kapcsoló laza működése nem befolyásolja annak funkcióját.

## A RÁDIÓ HASZNÁLATA

Válassza ki a kívánt hullámsávot a **BAND (6.)** kapcsolóval. FM és SW sáv esetén óvatosan húzza ki az antennát és állítsa be a legjobb vételnek megfelelően. Hangolja be a kívánt rádióállomást a **TUNING (7.)** forgatógombbal.

- AM sáv hallgatása esetén egy beépített antenna működik. Ne húzza ki az antennát, hanem a készüléket forgassa a legjobb vételi pozícióba.
- A rádió vételkészisége nagymérékben függ a használat helyétől, az aktuális vételi viszonyuktól.
- Óvatosan kezelje az antennát, hogy ne törje el!
- A közelben található elektromos berendezések zavarhatják a vételt.

## AUX AUDIO BEMENET

Amennyiben van olyan készüléke, amelyet elláttak audio kimenettel vagy fejhallgató csatlakozóval, akkor e rádió hangszóróján keresztül is hallgathatja. Kösse össze az **AUX IN (10.)** bemenetet másik készülékének audio kimenetével. Állítsa a **BAND (6.)** forgókapcsolót **MP3** pozícióba. Ezután nyomogassa addig a **MODE (4.)** gombot, amíg az AUX funkciót ki nem választja és meg nem hallja a külső berendezés hangját.

- Az elérhető hangminőség függ a külső készülék által biztosított audio jel minőségtől.
- A külső készülék hangerő- és hangsín-szabályozónak beállítása nagyban befolyásolja a hangzást.

## MP3 LEJÁTSZÁS (USB/microSD eszközről)

Válassza ki a **BAND (6.)** forgókapcsolóval az **MP3** funkciót. Helyezze be óvatosan az MP3 dalokat tartalmazó USB vagy microSD eszközöt és a lejátszás automatikusan megkezdődik. A lejátszás-szünet ► II (1.) és léptetés ▶▶ (2.) (3.) gombokkal kiválaszthatja a kívánt műsorszámot. Ha egyidejűleg van csatlakoztatva USB és microSD adattároló, akkor a **MODE (4.)** gombbal váthat közöttük.

- Lejátszás közben ne távolítsa el a memoriakártyát vagy USB eszközt, mert az adatok sérülését okozhatja!
- A javasolt fájlrendszer: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálású memoriáegységet!
- A memória egység behelyezésekor az első daltól indul a lejátszás. Ha előzőleg már hallgatta, akkor az utoljára kiválasztott műsorszámtól folytatódik a lejátszás akkor is, ha közben kikapcsolta a készüléket és eltávolította az eszközt.
- Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására!
- A lejátszható fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat a memoriakártyán, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást.

## A VEZETÉK NÉLKÜLI BT KAPCSOLAT HASZNÁLATA

A készülék párosítható a BT protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, maximum 10 méter hatótávolságon belül. Ezt követően kihangosítva hallgatható a mobiltelefonon, táblagépen, notebook és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Távolítsa el az USB vagy microSD tárolót, ha van ilyen behelyezve. Helyezze a rádió közelébe a mobiltelefont vagy más hasonló BT eszközt. Válassza ki a **BAND (6.)** forgókapcsolóval az **MP3** funkciót. Ha

nincs behelyezve USB/microSD tároló, akkor automatikusan a BT mód aktiválódik. A **MODE (4.)** gomb melletti LED gyors villogása a BT párosításra kész állapotot jelzi. A párosítandó készülék használati utasításában szereplő módon keresse meg a közben található BT eszközöket, közöttük ezt a készüléket. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Sikeres párosítást követően az addig villogó LED folyamatosan világít és egy rövid hangjelzés szólal meg. Ezután a hangszórón hallgatható a kívánt műsor. A rádió vezérlő gombjaival (► II ▶▶) léptethetők a telefonon található műsorszámok és megállítható a lejátszás.

- Egy rádió egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható.
- A hangerő és hangminőség nagyban függ a mobiltelefon beállításaitól. Egy telepített hangsínszabályozó alkalmazás lehetővé teheti a kívánt egyedi hangzás beállítását.
- Párosítási probléma esetén kapcsolja ki és vissza az MP3 módot, valamint a BT funkciót a külső készülékén és próbálkozzon újra!
- Az elérhető hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól.
- Hívás beérkezésekkel fogadja azt a telefonon, majd annak befejezése után folytassa a zenehallgatást.

## SK RETRO RÁDIOPRIJÍMAČ

- 4in1: BT + MP3 + AUX + RÁDIO • bezdrôtové BT spojenie • počúvanie hudby z mobilného telefónu, počítača • ovládanie prehrávača hudby mobilného telefónu • MP3 prehrávanie z USB/microSD • 3 pásmový AM-FM-SW rádio • káblový stereo audio vstup (AUX IN) • mimoriadne dlhý čas prevádzky; až 20 hodín s jedným nabitím • čas nabijania / prevádzky: ~10 / 20 hod. • priebežná prevádzka z elektrickej siete a akumulátora • prevádzkový čas môžete zvýšiť pomocou ďalšieho akumulátora (18650) a batérií (LR20) • viacnásobné napájanie: príslušenstvom je sieťový kábel pre nabijanie, integrovaný akumulátor, 3 x D/LR20 (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom), možnosť vložiť akumulátor typu 18650 (nie je príslušenstvom), externý 5 V ... miniUSB adaptér (opcia)

### UVEDENIE DO PREVÁDZKY, NAPÁJANIE, NABÍJANIE

Priestroj má päť rôznych možností napájania. Používanie zo vstavaného akumulátora je možné po jeho nabití. Pred prvým použitím akumulátor treba nabiť. Priložený napájací kábel pripojte do zásuvky prijímaca (AC IN zásuvka na zadnej strane), druhý koniec do sieťovej zásuvky a rádio nechajte vo vypnutom stave. Počas nabijania na pravej strane svieti červená LED. Nabijanie ukončíte odstránením sieťového napájacieho kabla, keď červená LED zhasne alebo najneskôr po 12 hodinovom nabijaní. V prípade celkom vybitého akumulátora nabijaci čas je približne 10-12 hodín. Prevádzkový čas zo zabudovaného akumulátora je cca. 18-20 hodín, v prípade strednej hlasitosti. Prevádzkový čas závisí od nastavenej hlasitosti, zvoleného režimu a okolitej teploty. Test bol vykonaný pri počúvaní rádia pri izbovej teplote. Prístroj môžete nabijať aj počas prevádzky, ale tým sa predĺžuje čas nabijania. V prípade vybitia, nabite z elektrickej siete.

Počas nabijania integrovaného akumulátora rádio môžete prevádzkovať pomocou 3 x D (LR20 / 1,5 V) batérie alebo akumulátora typu 18650 – ktorý si môžete zoobraťať samostatne a vložiť do priehradky vedľa puzdra na batériu, alebo z 5 V ... adaptéra pripojeného do miniUSB zásuvky (11) na bočnej strane, ktorý ale nie je príslušenstvom.

Môžete dosiahnuť mimoriadne dlhý čas prevádzky s jedným nabitím, keď využijete všetky dostupné možnosti a vložíte do prístroja 3 x LR20 batériu, aj 18650 akumulátor.

- Neskôr prístroj nenabijajte dlhšie ako 12 hodín ani pri úplne vybitom akumulátorom! Po stanovenom čase odpojte napájací kábel zo siete aj z prístroja! Okrem prípadu, keď počívate prístroj.
- Aj keď prístroj nepoužívate, odporúčame akumulátor nabiť aspoň raz za 1-2 mesiace v záujme dlhšej životnosti. Ak počas používania sa akumulátor vybije, okamžite ho nabite!
- 3 x D vložte do puzdra na batériu podľa vyznačenej polarity. Ak prístroj používate z batérií, tieto sa nenabijú ani z napájacieho kabla, ani z externého 5 V adaptéra. Neodporúča sa namieša batériu používať akumulátorov rovnakej veľkosti (D). V prípade batériového režimu nepripojte sieťový kábel do prístroja!
- 3 x D batéria nabija integrovaný akumulátor (a akumulátor 18650) aj bez pripojenia sieťového kabla.
- Prevádzkový čas môžete predĺžiť vložením ďalšieho akumulátora (typ 18650) do určenej priehradky.
- Znižená hlasitosť alebo skreslený zvuk znamená vybijanie akumulátora alebo batérií. Akumulátor nabite, batéria okamžite vyberte!
- Nepoužívajte súčasne batérie rôznych výrobcov ani rôzneho stavu vybitia! Výmenu batérií môže vykonať iba dospelá osoba!
- V prípade výtečenia batérií, očistite puzdro na batériu suchou utierkou – použite ochranné rukavice! Je zakázané batériu otvoriť, vhodiť do ohňa alebo skratovať! Nenabijateľné batérie je zakázané nabijať! Nebezpečenstvo výbuchu! Batéria nenahradzujte akumulátormi, majú značne nižšie napätie aj účinnosť!
- Nabijanie môže v určitých prípadoch spôsobiť hluk v reproduktorkach. Vo vypnutom stave funguje automatické nabijanie akumulátora. Preto po ukončení nabijania odstráňte kábel!
- Pre úplné odpojenie od elektrickej energie vypnite pomocou spínača **VOLUME** a vytiahnite zo siete elektrickej energie!
- V záujme dlhšej životnosti akumulátor držte v nabitém stave aj keď ho nepoužívate!
- Používaný akumulátor je uzavretý, olovený kyselinový. Nevyžaduje si údržbu. Po ukončení jeho životnosti môže ho vymeniť odborník, po odstránení krytu na zadnej časti. Kryt je pripevnený pomocou skrutiek.

### VOLBA FUNKCÍ

Zapnite rádio, nastavte požadovanú hlasitosť pomocou otočného spínača **VOLUME (5.)** a vyberte funkciu pomocou tlačidla **BAND (6.)** a **MODE (4.)**. Spínač **BAND** v pozícii **MP3** zapne multimediálny prehrávač. Potom stláčaním **MODE** môžete krokoval medzi nasledovnými funkciami:

V ďalších pozíciach so spínačom **BAND (6.)** môžete vybrať rozhlasové pásmo: FM-AM-SW.

- Pri výbere multimedialnej funkcie budete počuť zvukové hlásenie v anglickom jazyku.
- Uvolnený spínač **BAND** neovplyvňuje fungovanie funkcií.

## POUŽÍVANIE RÁDIA

Požadované rozhlasové pásmo zvoľte spínačom **BAND (6.)**. V prípade FM a SW pásmá opatrné vytiahnite anténu a nastavte do najlepšej pozície príjmu. Nalaďte rozhlasovú stanici pomocou otočného spínača **TUNING (7.)**.

- Pre príjem v pásmi AM sa používa vstavaná anténa. V tom prípade teleskopickú anténu nevyťahujte, otočte rádio do polohy najlepšieho príjmu.
- Kvalita príjmu je značne závislá od miesta príjmu a príjmových podmienok.
- Anténou manipulujte opatrné, aby sa nezlamila!
- Elektrické zariadenia v blízkosti prijímača môžu rušiť príjem.

## AUX AUDIO VSTUP

Zariadenie s audio výstupom alebo konektorom pre slúchadlá môžete pripojiť k tomuto prístroju a počúvať skladby cez reproduktory. Audio výstup iného zariadenia pripojte k audio vstupu **AUX IN (10.)**. Otočný spínač **BAND (6.)** nastavte do pozície MP3. Potom stlačajte tlačidlo **MODE (4.)** dovtedy, kým nezvolíte funkciu AUX a počujete zvuk prístroja.

- Kvalita zvuku je závislá od kvality audio signálu externého zariadenia.
- Kvalita zvuku je ovplyvnená regulátorm hlasitosti externého zariadenia

## PREHRÁVANIE MP3 SÚBOROV (z USB/microSD)

Pomocou tlačidla **BAND (6.)** vyberte režim MP3. Opatrne vložte pamäťové médium s MP3 skladbami a prehrávanie sa automaticky začne. Pomocou tlačidla prehrávanie-pauza ▶ II (1.) a krokovania ▶▶▶ (2.) (3.) môžete vybrať želanú skladbu. Keď je vložený súčasne USB aj microSD nosič, tak môžete vybrať jeden z nich pomocou tlačidla **MODE (4.)**.

- Počas prehrávania nevyberajte pamäťové médium z prístroja, dáta by sa mohli poškodiť!
- Doporučený súborový systém: FAT32. Nepoužívajte pamäťové médium so súborovým systémom NTFS!
- Po vložení pamäťového média sa prehrávanie spustí od prevej skladby. Ak ste už v minulosti počívali hudbu z daného pamäťového média, prehrávanie pokračuje od poslednej skladby, aj v prípade, keď medzitým prístroj bol vypnutý a pamäťové médium odstránené a neskôr vrátené.
- Nezvyčajnú prevádzku môžu spôsobiť vlastné charakteristiky pamäťového média, nie je to chyba prístroja!
- Na pamäťové médium neukladajte iné typy súborov, ako podporované, môžu spomalíť alebo prekážať prehrávanie.

## POUŽÍVANIE BEZDRÔTOVÉHO BT SPOJENIA

Rádioprijímač sa dá spárovať s inými zariadeniami, používajúcimi BT komunikačný protokol, až do dosahu 10 metrov. Následne sa cez reproduktory rádioprijímača dá počúvať hudba prehrávaná z mobilného telefónu, tabletu, notebooku a iných podobných prístrojov. Odstráňte USB alebo microSD nosič, keď je vložený do prístroja. Mobilný telefón alebo iný BT prístroj umiestnite do blízkosti rádia.

Pomocou otočného spínača **BAND (6.)** vyberte funkciu MP3. Keď nie je vložený USB/microSD nosič, tak režim BT sa automaticky aktivuje. Rýchle blikanie LED vedľa tlačidla **MODE (4.)** znamená, že prístroj je pripravený na párovanie. Podľa návodu spárovaného zariadenia si na ňom vyhľadajte BT zariadenia v jeho blízkosti. Ak ste našli aj tento prístroj, spárujte ich. Po úspešnom spárovani sa doteraz blikajúca LED začne svietiť priebežne a odznie zvukové hlásenie. Potom sa cez stereo reproduktory dá počúvať zvolený program. Ovládacimi tlačidlami rádia (▶ II ▶▶▶) môžete krokať skladby na telefóne a zastaviť prehrávanie.

- Jedno rádio sa dá spárovať iba s jedným BT zariadením.
- Hlasitosť a kvalita zvuku značne závisí od nastavenia mobilného telefónu. Nainštalovaný softvérový equalizér umožňuje nastaviť požadovanú kvalitu zvuku.
- V prípade problémov pri spárovaní vypnite a zapnite režim MP3, aj funkciu BT na extermom zariadení a spárovanie skúste znova!
- Aktuálny dosah závisí od druhého zariadenia a okolitých podmienok.
- Pri prichádzajúcim hovore môžete priať volanie na telefóne, potom pokračujte v počúvaní hudby.

## RO RADIO PORTABIL RETRO

- 4in1: BT + MP3 + AUX + RADIO • Conexiune BT fără fir • Ascultarea muzicii de pe telefon mobil, stereo, calculator • Comanda playerului de muzică al telefonului mobil • Redare MP3 de pe dispozitive USB/microSD • Radio cu 3 benzi AM-FM-SW • Intrare audio, stereo cu fir (AUX IN) • Durată de funcționare extrem de lungă; până la 20 ore cu o singură încărcare • Timp de încărcare preconizat / timp de funcționare: ~10 / 20 ore • Funcționarea continuă de la rețea și acumulator • Durata de viață a bateriei se poate crește de mai multe ori prin introducerea de acumulator (18650) și baterii (LR20) • Alimentare versatilă: cablu de alimentare furnizat pentru încărcare, baterie înglobată, baterie 3xD / LR20 (1.5V) (nu este inclusă), baterie inserabilă 18650 (nu este inclusă), adaptor extern miniUSB 5V --- (optional)

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, ALIMENTAREA, ÎNCĂRCAREA

Aparatul oferă cinci moduri de alimentare. Se poate utiliza cu acumulatorul incorporat – după încărcarea acestuia. Înainte de prima utilizare acumulatorul trebuie încărcat. Conectați cablul de alimentare furnizat la radio (în mufa AC IN de pe spate), apoi conectați-l la rețea și lăsați radioul în stare oprită. În timpul încărcării, LED-ul roșu luminează în partea dreaptă. Completăți încărcarea prin scoaterea cablului de alimentare dacă LED-ul roșu se stinge sau cel târziu după 12 ore. Când acumulatorul este complet descărcat, timpul de încărcare este de aproximativ 10-12 ore. Aceasta asigură o funcționare de pe acumulatorul înglobat de cca. 18-20 de ore, la volum mediu. De asemenea acest lucru depinde de setarea volumului, de modul selectat și de temperatură ambientală. Testul a fost efectuat prin ascultarea radioului la temperatura camerei. Poate fi încărcat în timpul utilizării, dar astfel crește timpul de încărcare. Dacă este epuizat, încărcați-l de la rețea. Pe lângă încărcarea de la rețea a acumulatorului înglobat, se poate acționa de pe baterie 3xD (LR20/1,5V), sau de pe acumulator tip 18650 – se poate achiziționa separat – care se introduce în compartimentul pentru acumulatori aflat lângă suportul de baterii sau de pe adaptorul de 5 V! – poate fi achiziționat separat - care poate fi conectat la soclu lateral miniUSB (11). Se poate crea o durată de viață extrem de lungă cu o singură încărcare, dacă profități de toate opțiunile disponibile și instalați lângă acumulatorul înglobat și bateriei 3xLR20.

- Nu încărcați mai mult de 12 ore chiar dacă este descărcat complet. După timpul specificat, deconectați cablul de alimentare din rețea și din dispozitivul. Exceptie dacă ascultați radioul.
- Este recomandat să reîncărcați acumulatorul la 1-2 luni și atunci cind nu este utilizat, pentru a asigura o durată de viață mai lungă. Dacă se descarcă în timpul utilizării trebuie să încărcați imediat!
- Introduceți bateriile 3xD în compartimentul bateriei în funcție de polaritatea indicată acolo. Dacă utilizați cu baterii, bateriile nu se încarcă nici utilizând cablul de încărcare, nici sursa de alimentare externă de 5 volți. Nu este recomandat să utilizați în locul baterilor acumulatori de aceeași dimensiune (D). Nu conectați cablul de alimentare la unitatea în modul cu baterii!
- Bateria 3xD poate încărca bateria instalată din fabrică (și opțional 18650) fără a fi conectat un cablu de rețea.
- Durata de funcționare poate fi extinsă prin achiziționarea unei baterii suplimentare (de tip 18650) și prin introducerea acesteia în compartimentul conceput pentru aceasta.
- Volumul scăzut ori distorsionat indică descărcarea bateriilor ori al acumulatorului. Încărcați acumulatorul, iar bateriile trebuie să îndepărteze imediat!
- Nu utilizați baterii de la producători și/sau cu o stare de încărcare diferită! Schimbarea bateriilor se efectuează doar de către un adult!
- În cazul în care acidul din baterii s-a scurs, folosind mănuși de protecție, ștergeți suportul de baterii cu o lavelă uscată! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc ori scurtcircuitarea bateriilor! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Pericol de explozie! În locul bateriilor nu utilizați acumulatori, deoarece tensiunea și randamentul acestora este mai scăzută!
- Încărcarea poate cauza ocazional zgromot în difuzor. Când unitatea este oprită, încărcătorul automat va funcționa. Prin urmare, scoateți cablul după terminarea încărcării!
- Opriri alimentarea cu comutatorul VOLUME și deconectați-l de la sursa de alimentare pentru a deconecta complet alimentarea.
- Este recomandat să țineți încărcat acumulatorul și atunci cind nu este utilizat, pentru a asigura o durată de viață mai lungă.
- Bateria utilizată este de tip închis, cu plumb-acid. Nu necesită întreținere. La sfârșitul duratei sale de viață, poate fi înlocuit de către un specialist, după scoaterea panoului din spate. Capacul este fixat cu șuruburi.

## ALEGAREA FUNCȚIILOR

Pomiți aparatul și setați volumul dorit cu butonul rotativ **VOLUME** (5.) și selectați funcția dorită cu **BAND** (6.) și butonul **MODE** (4.). Comutatorul **BAND** în poziția MP3 cuplează playerul multimedia. Apoi prin apăsarea butonului **MODE** puteți să vă deplasați între următoarele moduri:

Mod BT fără fir – redare USB – redare microSD – mod AUX

Cu ajutorul **BAND** (6.) în pozițiile următoare puteți selecta benzii: FM-AM-SW.

- La selectarea funcției multimedia curente, se aude anunț vocal în limba engleză.
- Funcționarea lejeră a butonului BAND nu afectează funcționalitatea.

## UTILIZAREA RADIOULUI

Selectați banda dorită cu butonul culisant **BAND** (6.). În cazul benzilor FM și SW extrageți cu grijă antena și reglați-o pentru cea mai bună recepție. Reglați postul dorit cu ajutorul butonului rotativ **TUNING** (7.).

- În cazul benzii AM funcționează o antenă încorporată. Nu extrageți antena, ci mișcați aparatul pentru o recepție cât mai bună.
- Capacitatea de recepție a aparatului depinde în mare măsură de locul de utilizare și de condițiile actuale de recepție.
- Manevrați antena cu grijă pentru a preveni ruperea acesteia!
- Echipamentele electrice din apropiere pot deranja recepția.

## INTRARE AUDIO AUX

În cazul în care aveți un dispozitiv care este dotat cu ieșire audio sau conector pentru căști, aveți posibilitatea să amplificați dispozitivul prin difuzorul aparatului radio. Conectați intrarea **AUX IN** (10.) cu ieșirea audio al celuilalt dispozitiv. Reglați butonul **BAND** (6.) pe poziția MP3, apoi apăsați butonul **MODE** (4.), până selectați funcția AUX și auziți semnalul sonor al echipamentului extern.

- Calitatea sunetului depinde de calitatea semnalului audio furnizat de dispozitivul extern.
- Poziția potențiometrului și egalizatorului de ton al echipamentului extern influențează sonorul.

## REDARE MP3 (de pe dispozitive USB/microSD)

Selectați cu comutatorul rotativ **BAND** (6.) funcția **MP3**. Introduceți cu precauție dispozitivul USB sau microSD, care conține piesele MP3 și redarea va începe automat. Cu butoanele redare-pauză ▶ (1.) și pașire ▷ (2.) (3.) puteți selecta piesa dorită. Dacă sunt conectate deodată memoriile USB și microSD atunci cu butonul **MODE** (4.) puteți selecta cea dorită.

- Nu îndepărtați cartela de memorie, dispozitivul USB în timpul redării pentru a evita eventuala deteriorare a datelor!
- Recomandăm utilizarea sistemului de fișiere: FAT32. Nu utilizați unități de memorie formatațate în sistem NTFS!
- La introducerea cartelei, redarea începe cu prima piesă. Dacă dispozitivul a utilizat cartela anterioră, redarea va continua cu piesa selectată ultima dată chiar dacă între timp dispozitivul a fost oprit și cartela îndepărțată.
- Caracteristicile particulare ale dispozitivului de stocare pot cauza funcționare anormală, ceea ce nu echivalează cu defectarea dispozitivului!
- Caracteristicile particulare ale dispozitivului de stocare pot cauza funcționare anormală, ceea ce nu echivalează cu defectarea dispozitivului!
- Pe cardul de memorie nu stocați alte tipuri de fișiere, decât cele care se pot reda, deoarece încetinesc sau împiedică funcționarea.

## UTILIZAREA FUNCȚIEI DE CONEXIUNE BT FĂRĂ FIR

Echipamentul se poate conecta cu alte dispozitive care comunică prin protocol de conexiune BT fără fir, pe o rază de maxim 10 metri. Astfel se poate audii amplificat muzica redată de pe telefonul mobil, tabletă, notebook sau alte dispozitive. Scoateți memoria USB sau microSD, dacă este introdusă. Puneți telefonul mobil sau alt dispozitiv BT similar lângă radio. Selectați funcția MP3 cu butonul rotativ **BAND (6.)**. Dacă nu este introdus dispozitiv de stocare USB/microSD, atunci se activează automat modul de funcționare BT. Clipirea rapidă a LED-ului lângă butonul **MODE (4.)** semnalizează starea de pregătit pentru asociere BT. Căutați dispozitivele BT din apropiere, inclusiv acest aparat radio, urmând pași din instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului care urmează să fi și asociat. Conectați cele două dispozitive. După asociere cu succes LED-ul care până atunci clipea va lumina continuu și aparatul va emite un semnal sonor scurt. Piesa dorită poate fi ascultată la difuzeoare. Cu butoanele de comandă ale radioului ( **> II <<>** ) puteți să schimbați între piesele aflate pe telefon și puteți opri redarea.

- Un radio poate fi asociat simultan cu un dispozitiv BT.
- Volumul și calitatea sunetului sunt influențate de setările audio ale telefonului mobil conectat. O aplicație de egalizator instalată vă permite să setați sunetul personalizat dorit.
- Dacă există o problemă de asociere, opriți și reporniți radioul și funcția BT de pe dispozitivul dvs. extern și încercați din nou!
- Raza de acțiune reală depinde de celălalt dispozitiv și de condițiile ambientale.
- La primirea unui apel recepționați-l pe telefon, iar la terminarea apelului continuați să ascultați muzică.

## PRENOSNI RETRO RADIO

• 4 in 1: BT + MP3 + AUX + RADIO • Bežična BT veza • Slušanje muzike sa mobilnog uređaja, računara • Kontrola muzičkog plejera telefona • MP3 plejer sa USB/microSD kartice • radio sa 3 talasne dužine AM-FM-SW • Žični audio ulaz (AUX IN) • Izuzetno dug rad sa jednim punjenjem; čak do 20 sati sa jednim punjenjem • Vreme punjenja / rad: ~10 / 20 sati • Konstantan rad sa strujne mreže i akumulatora • Rad se može dodatno proizvesti dodavanjem akumulatora (18650) i baterijom (LR20) • Višestruka mogućnost napajanja: Strujni priključni kabel za punjenje ugrađenog akumulatora, 3xD/LR20 (1,5V) baterija (nije u sklopu), dodatni akumulator 18650 (nije u sklopu), miniUSB adapter 5V --- (opcija)

### PUŠTANJE U RAD, NAPAJANJE, PUNJENJE

Uredaj je moguće napajati na pet načina. Ugrađenim akumulatorom – nakon punjenja – uređaj je spreman za upotrebu. Pre prvega punjenja akumulator treba napuniti. Priloženi strujni kabel uključite u radio (AC IN) i nakon toga u struju mrežu, radio treba da je u isključenom položaju. Crvena indikatorska LED dioda svetli dok je punjenje u toku. Punjenje završite izvlačenjem strujnog kabla kada se LED dioda isključi ili najkasnije za 12 sati. Potpuno prazan akumulator treba puniti oko 10-12 sati. Ovo punjenje obezbeđuje rad oko 18-20 sati sa srednjom jačinom zvuka. Dužina rada zavisi od režima upotrebe, podešavanja i spoljnje temperature. Testiranje smo radili na sobnoj temperaturi slušanjem radio prijemnika. I u toku punjenja je moguće koristiti uređaj ali se onda proizvodi vreme punjenja. Ako se akumulator isprazni, napunite ga sa mreže. Pored ugrađenog akumulatora radio se može napajati i baterijama 3xD (LR20/1,5V), ili dodatnim akumulatom 18650 koji se postavlja u ležište pored poklopca baterije. Takođe je napajanje moguće i USB adapterom 5V --- preko miniUSB utičnice (11.), koja se nalazi sa strane uređaja. Izuzetno dug rad može se postići ako se iskoriste sve mogućnosti i pored ugrađenog akumulatora u radio se postave i baterije 3xLR20 i akumulator 18650.

- Prilikom dalje upotrebe, ako se akumulator potpuno isprazni, ni tada ga ne treba puniti duže od 12 sati! Nakon završetka punjenja izvadite mrežni kabel iz sture i iz uređaja. Punjenje je sporije ukoliko u isto vreme koristite uređaj.
- I van upotrebe, radi čuvanja akumulatora, akumulator treba držati napunjeno. Akumulator napunite svaki mesec, dva dana. Ako se akumulator isprazni, odmah ga treba napuniti!
- 3xD baterije postavite u držać baterije prema tamno naznačenom polaritetu. Ako uređaj koristite sa baterijama, ugrađeni akumulator se neće puniti ni sa spoljnim napajanjem 5 Volti. Nije preporučeno koristiti akumulatore umesto baterija. U slučaju upotrebe baterija ne koristite strujni kabel za napajanje!
- I bez strujnog kabla baterije 3xD mogu da pune ugrađeni akumulator i dopunski (opcionalni akumulator 18650)
- Duži rad se može postići postavljanjem dodatnog akumulatora tipa 18650.
- Slabiji ili izobljeđeni zvuk ukazuje na prazan akumulator ili baterije. Napunite ugrađeni akumulator a prazne baterije odmah izvadite iz uređaja!
- Istovremeno koristite samo baterije istog tipa, marke i stanja! Zamenu baterija smete da vrši samo odrasla osoba!
- Ako iz baterija slučajno izcuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i suvom krpom očistite ležište baterija! Baterije je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili ih kratko spojati čak i kada su prazne! Neputnjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto se njihov napon i karakteristike znatno razlikuju od baterija!
- Punjenje akumulatora u pojedinim slučajevima može da izazove brumove u zvučniku čak i u isključenom stanju uređaja. Nakon završetka punjenja izvadite napojni kabel!
- Za potpuno isključenje uređaj isključite ga VOLUME dugmetom i izvucite strujni kabel!
- Radi dužeg veka akumulatora, akumulator i van upotrebe držite napunjениm!

- Ugrađeni akumulator je olovni, kiselinski hermetički zatvoreni tip. Ne iziskuje nikakvo održavanje. Nakon isteka radnog veka ugrađeni akumulator može da zameni stručno lice. Zadnji poklopac je fiksiran šarafima.

#### ODABIR FUNKCIJA

Uključite uređaj (5.) **VOLUME** dugmetom i podesite željenu snagu zvuka. Prekidačem **BAND (6.)** i **MODE (4.)** odaberite željenu funkciju. **BAND** prekidačem se odabira MP3 funkcija. Nakon toga prekidačem **MODE** dostupne su sledeće funkcije:

Bežična BT veza - USB reprodukcija - microSD reprodukcija - AUX ulaz

Prekidačem **BAND (6.)** odabira se talasna dužina radio prijemnika: FM-AM-SW.

- Odabir funkcije multimedija plejera prati engleska glasovna poruka.

- Labavi BAND prekidač ne utiče na njegovu funkciju.

#### UPOTREBA RADIO UREĐAJA

**BAND (6.)** prekidačem odaberite željenu talasnu dužinu. U slučaju FM i SW pažljivo izvucite štapnu antenu i postavite je u najidealniji položaj. Potražite željenu radio stanicu sa **TUNING (7.)**.

- Za vreme upotrebe AM talasne dužine u funkciji je jedna ugrađena antena i nije potrebno koristiti štapnu antenu. Okretanjem celog uređaja pronadite optimalni položaj za najbolji prijem signala.
- Prijem radio signala u mnogome zavisi od mesta upotrebe i od uslova prijema.
- Sa antenom rukujte pažljivo da je ne biste slomili!
- Električni uređaji u blizini mogu da smetaju prijema signala.

#### AUX AUDIO ULAZ

Ako imate uređaj koji ima audio izlaz ili izlaz za slušalice moguće ga je žično povezati sa ovim uređajem i slušati ga. Povezivanje se radi preko **AUX IN (10.)** utičnice. Prekidač **BAND (6.)** postavite u MP3 poziciju nakon toga taster **MODE (4.)** pritisnite dok ne odaberete AUX funkciju i ne čujete zvuk iz priključenog uređaja.

- Kvalitet zvuka zavisi od priključenog izvora signala i snimljenog materijala.
- Podešena izlazna snaga priključenog uređaja znatno utiče na kvalitet zvuka.

#### MP3 PLEJER (sa USB/microSD memorije)

Prekidač **BAND (6.)** postavite u MP3 poziciju. Pažljivo postavite USB memoriju ili microSD karticu na kojoj se nalazi muzika i reprodukcija će automatski da se pokrene. Dostupne funkcije: **▶ II** reprodukcija i pauza (1.), / **◀▶** odabir pesme (2.) (3.). Ukoliko su istovremeno postavljene memorije USB i microSD, odabir se radi tasterom **MODE (4.)**.

- U toku rada ne odstranjujte memoriju, to može da ošteti memoriju ili podatak na njoj!
- Preporučeni format kartice treba da je: FAT32. Ne koristite kartice sa NTFS formatom!
- Prilikom postavljanja memorije reprodukcija uvek započinje od prve pesme. Ako ste već slušali muziku reprodukcija će da se nastavi od zadnje slušane pesme, čak i u slučaju da ste isključili uređaj i izvadili karticu.
- Nepравilan rad može da izazove i neka specifična osobina memorije koja se koristi ali to još ne ukazuje na grešku uređaja!
- Na memoriji ne držite druge fajlove sem fajlova koje želite slušati, to može da usporava rad ili pravi smetnje pri reprodukciji.

#### UPOTREBA BEŽIČNE BT FUNKCIJE

Uredaj se može upariti drugim uređajima koji podržavaju BT protokol, domet signala je maks.10 metara. Nakon uparenja dostupna će biti funkcija reprodukcije muzike sa mobilnog telefona, tableta itd. Izvadite USB ili microSD karticu iz uređaja ako su one postavljene. Mobilni BT uređaj postavite u blizinu radio uređaja. Prekidač **BAND (6.)** postavite u MP3 poziciju. Ako nije postavljena USB/microSD memorija, automatski će se pokrenuti BT funkcija. Brzo treptanje LED diode pored **MODE (4.)** prekidača označava pripravnost za uparenje sa drugim uređajem. Prema opisima u uputstvu mobilnog uređaja potražite dostupne BT uređaje među kojima će biti i ovaj uređaj. Uparite dva uređaja. U slučaju uspešnog uparenja LED dioda će konstantno da svetli i začuće se kratki zvučni signal. Nakon uparenja, muzika će se moći slušati preko zvučnika uređaja. Tasterima na radiju (**▶ II** / **◀▶**) moguće je kontrolisati muzički plejer uparenog uređaja.

- Ovaj uređaj se istovremeno može upariti samo sa jednim mobilnim BT uređajem.
- Jačina zvuka i kvalitet u mnogome zavise od podešavanja uparenog uređaja. Aplikacija za podešavanje boje tona može da pomogne u dostizanju željenog zvuka.
- U slučaju problema sa uparenjem, isključite i ponovo uključite radio, odnosno isključite i uključite BT na spojnjem uređaju!
- Domet zavisi od uparenog uređaja i okolnosti upotrebe.
- Dolazni telefonski poziv se može primiti telefonom nakon čega se može nastaviti slušanje muzike.

**CZ**

# RETRO PŘENOSNÉ RÁDIO

- 4v1: BT + MP3 + AUX + RÁDIO • Bezdrátové BT připojení • Přehrávání hudby z mobilních zařízení, počítače • Ovládání funkce přehrávání hudby mobilního telefonu • Přehrávání souborů MP3 z externích zdrojů USB/microSD • 3-pásmový radiopřijímač AM-FM-SW • Kabelový audio vstup (AUX IN) • Mimořádně dlouhá doba provozu; až 20 hodin na jedno nabíjení • Předpokládaná doba nabíjení / doba provozu: ~10 / 20 hodin • Plynulé provozování ze sítě a z akumulátoru • Dobu provozu lze několikanásobně zvýšit vložením dalšího akumulátoru (18650) a baterii (LR20)
- Mnohostranné napájení: síťový nabíjecí kabel v příslušenství zabudovaný akumulátor, 3 ks D/LR20 (1,5V) baterie (nejsou součástí balení), možnost vložení akumulátoru typu 18650 (není součástí balení), externí 5V --- miniUSB adaptér (opce)

## UVEDENÍ DO PROVOZU, NAPÁJENÍ, NABÍJENÍ

Přístroj lze nabíjet pěti různými způsoby. Přístroj můžete provozovat prostřednictvím zabudovaného akumulátoru – po jeho nabíjení. Před prvním použitím je nutné akumulátor nabít. Síťový napájecí kabel dodávaný v příslušenství zasuňte nejprve do rozhlasového přijímače (konektor AC IN na zadní straně), potom jej zapojte do sítě a rozhlasový přijímač nechte vypnuty. Během nabíjení bude na pravé straně svítit červená LED kontrolka. Nabíjení ukončíte vytáhnutím síťového napájecího kabelu poté, kdy červená LED kontrolka zhasne, nebo nejpozději po uplynutí 12 hodin. V případě zcela vybitého akumulátoru trvá proces nabíjení přibližně 10 až 12 hodin. To znamená provozní dobu cca. 18 až 20 hodin ze zabudovaného akumulátoru, při středním stupni hlasitosti. To závisí na nastaveném stupni hlasitosti, zvoleném provozním režimu a také na teplotě okolního prostředí. Test byl prováděn při poslechu rozhlasového přijímače, při pokojové teplotě. Přijímač je možné nabíjet i během používání, to však prodlouží dobu nabíjení. V případě výbití nabijte přijímač ze sítě. Kromě nabíjení prostřednictvím zabudovaného akumulátoru ze sítě můžete přijímač používat prostřednictvím 3 ks baterií typu D (LR20/1,5V) nebo akumulátoru typu 18650 – který je nutné zakoupit samostatně – umístěvaného zvláště do příhrádky vedle schránky na baterie, nebo pomocí samostatně zakoupeného adaptéru typu -5V --- zapojeného do konektoru miniUSB (11.) umístěného na boční straně přijímače. Po jednom nabíjení lze dosáhnout velmi dlouhé provozní doby, jestliže využijete všechny dostupné možnosti a vedle zabudovaného akumulátoru vložíte současně 3 ks baterií typu LR20 a akumulátor typu 18650.

- Později, ani v případě úplného výbití nenabijejte akumulátor déle než 12 hodin! Po uplynutí této doby vytáhněte nabíjecí kabel ze sítě i z akumulátoru. Výjimkou je případ, kdy přijímač posloucháte i během nabíjení.
- Za účelem dosažení delší životnosti doporučujeme akumulátor 1 až 2-krát za měsíc nabít i v případě, když akumulátor nepoužíváte. Jestliže se výběr během používání, neprodleně jej nabijte!
- 3 batérie typu D vložte do schránky na baterie, přitom dbejte na správnou polaritu, vyznačenou ve schránce. Používáte-li baterie, nebudou se nabijet ani při použití síťového nabíjecího kabelu, ani externího nabíjení o 5 voltech. Nedoporučujeme místo baterií používat akumulátory stejných parametrů (D). V případě provozování prostřednictvím baterií do přijímače nezapojujte síťový kabel.
- 3 baterie typu D dokáží nabíjet zabudovaný (a opět 18650) akumulátor i bez zapojení síťového kabelu.
- Dobu provozu je možné prodloužit obstaráním dalšího akumulátoru (typ 18650) a vložením do příslušné příhrádky.
- Snížená hlasitost nebo zkreslený, přerušovaný zvuk poukazuje na výbití akumulátoru nebo baterii. Akumulátor nabijte a vybité baterie neprodleně vyměňte!
- Nepoužívejte současně baterie od různých výrobců nebo baterie v různém stavu vybití! Výměnu baterií smí provádět výhradně dospělá osoba!
- Pokud u baterií případně vytékla tekutina, použijte ochranné rukavice a schránku na baterie vyčistěte suchou utěrkou! Baterie je zakázáno otevřít, v házovat do ohně nebo zkratovat! Nedobíjitelné baterie je zakázáno nabíjet! Nebezpečí výbuchu! Místo baterií nevkládejte akumulátory, jelikož se vyznačují nižším napětím a účinností!
- Proces nabíjení může občas způsobovat šum v reproduktorech. Ve vynutém stavu funguje přijímač prostřednictvím automatického nabíjení akumulátoru. Proto je po dokončení procesu nabíjení nutné kabel vytáhnout!
- Pro úplné odpojení z elektrické sítě přijímač vypněte regulátorem VOLUME a odpojte jej z elektrické sítě!
- Za účelem dosažení delší životnosti dbejte na to, aby akumulátor byl nabity i v případě, když není používán!
- Použití akumulátoru je uzavřený typ, olověný kyselinový. Nevyžaduje údržbu. Po skončení životnosti lze nechat akumulátor vyměnit odborníkem, po odstranění panelu za zadní straně. Kryt je upevněn šrouby.

## VOLBA FUNKCÍ

Přístroj zapněte a otočným spínačem **VOLUME** (5.) nastavte požadovaný stupeň hlasitosti, regulátorem **BAND** (6.) a tlačítkem **MODE** (4.) zvolte požadovanou funkci. Spínač **BAND** nastavený do pozice MP3 aktivuje multimediální přehrávač. Potom můžete opakováním stisknutím tlačítka **MODE** volit z následujících režimů:

režim bezdrátového BT připojení – přehrávání USB – přehrávání microSD – režim AUX

Spínačem **BAND** (6.) můžete volit různá vlnová pásmá: FM-AM-SW.

- Po zvolení aktuální multimediální funkce uslyšíte hlasové oznámení v angličtině.
- Volnější fungování spínače **BAND** nemá vliv na jeho funkci.

## POUŽÍVÁNÍ ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE

Spínačem **BAND** (6.) zvolte požadované vlnové pásmo. V případě vlnového pásmá FM a SW opatrně vytáhněte anténu a nastavte ji do polohy, kde je kvalita příjmu nejlepší. Otočným spínačem **TUNING** (7.) naladte požadovanou rozhlasovou stanici.

- V případě poslouchání pásmá AM je funkční zabudovaná anténa. Anténu nevytáhujte, ale přijímač natočte do polohy, kde je kvalita příjmu nejlepší.
- Schopnost příjmu signálu rozhlasového přijímače závisí v ve velké míře na místě používání přijímače a na aktuálních podmínkách příjmu signálu.
- S anténonou zacházejte opatrně, aby nedošlo ke zlomení antény!
- Elektronická zařízení nacházející se v blízkosti mohou rušit příjem.

## AUX AUDIO VSTUP

Máte-li k dispozici takové zařízení, které je vybaveno audio výstupem nebo konektorem pro náhlavní sluchátka, pak toto zařízení můžete poslouchat prostřednictvím reproduktorů tohoto radiopřijímače. Propojte vstup **AUX IN (10.)** s audio výstupem druhého přístroje. Otočný spínač **BAND (6.)** nastavte do pozice MP3. Potom několikrát stiskněte tlačítko **MODE (4.)** tak dlouho, dokud nebude zvolena funkce AUX a neuslyšíte zvuk externího zařízení.

- Dosažitelná kvalita zvuku záleží na kvalitě audiosignálu poskytovaného externím zařízením.
- Nastavení hlasitosti a regulace zabarvení zvuku externího zařízení má významný vliv na kvalitu zvuku.

## PŘEHŘÁVAC MP3 (ze zdrojů USB/microSD)

Otočným spínačem **BAND (6.)** zvolte funkci MP3. Opatrně vložte externí zdroj USB nebo microSD s nahranými skladbami ve formátu MP3, přehrávání bude spuštěno automaticky. Požadovanou skladbu zvolíte tlačítka přehrávání-pauza **> II (1.)** a tlačítka určenými k vyhledávání **<><> (2.) (3.)**. Jestliže je zároveň zapojený datový zdroj USB a microSD, pak je můžete volit tlačítkem **MODE (4.)**.

- Během přehrávání nevyjmíte paměťovou kartu nebo USB externí jednotku, protože byste tak mohli způsobit poškození uložených dat!
- Doporučovaný formát souborů: FAT32. Nepoužívejte paměťové jednotky ve formátu NTFS!
- Po vložení paměťové karty začíná přehrávání od první skladby. Jestliže jste již předtím hudbu z daného zdroje poslouchali, pak začíná přehrávání naposledy zvolenou přehrávanou skladbou i v případě, že byl přístroj mezičtem vypnutý a karta byla vymuta.
- Specifické parametry externího zdroje mohou způsobit nesprávné fungování, to však neznamená závadu přístroje!
- Kromě přehrávaných souborů neukládejte na paměťovou kartu soubory jiného typu, protože mohou zpomalovat nebo zamezovat přehrávání.

## POUŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO BT PŘIPOJENÍ

Přístroj můžete spárovat s jinými zařízeními komunikujícími podle protokolu BT, a to ve vzdálenosti dosahu nejvýše 10 metrů. Poté můžete poslouchat hlasitě hudbu přehrávanou prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, notebooku nebo jiného podobného přístroje. Vyjměte externí zdroj USB nebo microSD, je-li vložen. Do blízkosti radiopřijímače umístěte mobilní telefon nebo podobné zařízení s funkcí BT. Otočným spínačem **BAND (6.)** zvolte funkci MP3. Není-li vložen externí zdroj USB/microSD, pak se režim BT aktivuje automaticky. Rychlé blikání LED diody umístěné vedle tlačítka **MODE (4.)** signalizuje, že přijímač je připraven ke spárování prostřednictvím funkce BT. Způsobem uvedeným v návodu k používání přístroje, který chcete spárovat, vyhledejte zařízení s funkcí BT nacházející se v blízkosti, mezi nimi také tento přístroj. Obě zařízení vzájemně propojte. V případě úspěšného propojení bude doposud blikající LED dioda svítit nepřetržitě a zazní krátký zvukový signál. Poté můžete prostřednictvím stereo reproduktorů poslouchat požadovaný program. Ovládacími tlačítky radiopřijímače (**> II <><>**) můžete vyhledávat mezi skladbami zaznamenanými na telefonu a zastavit přehrávání.

- Jeden radiopřijímač lze současně spárovat pouze s jedním zařízením s funkcí BT.
- Hlasitost a kvalita zvuku závisí ve velké míře na nastavení mobilního telefonu. Použití nainstalované regulace zabarvení zvuku umožní nastavení podle individuálních požadavků.
- V případě potíží spojených s procesem spárování vypněte a opětovně zapněte režim MP3, stejně jako funkci BT na externím přístroji a příslušný postup zopakujte!
- Aktuální vzdálenost dosahu závisí na vlastnostech druhého zařízení a na okolním prostředí.
- Příchozí hovor přijměte na telefonu, po ukončení hovoru pokračujte v poslechu hudby.

- 4u1: BT + MP3 + AUX + RADIO • Bežična BT konekcija • Reprodukcija glazbenih sadržaja sa mobilnog uređaja, računala • Upravljanje glazbenim plejerom putem mobilnog telefona • MP3 reprodukcija sa USB/microSD uređaja • 3-band AM-FM-SW radio • Žični audio ulaz (AUX IN) • Ekstremno dugo vrijeme uporabe; do 20 sati sa jednim punjenjem • Očekivano vrijeme punjenja / radon vrijeme: 10 / 20 sati • Neprekidan rad sa mreže ili baterije • Vrijeme rada se može pomnožiti umetanjem dodatnog akumulatora (18650) i baterija (LR20) • Svestrani punjač: napojni kabel za punjenje u priboru, ugrađen akumulator, 3 x D/LR20 (1,5 V) baterije (ne isporučuje se), mjesto za dodatni akumulator tipa 18650 (nije uključen), eksterno 5 V --- miniUSB adapter (opcionalno)

#### INSTALACIJA, NAPAJANJE, PUNJENJE

Uredaj ima pet različitih opcija napajanja. Može se koristiti s ugradenim akumulatom - nakon punjenja. Akumulator se mora napuniti prije prve uporabe. Spojite isporučeni mrežni kabel na radio (AC IN utičnica na stražnjoj strani), zatim spojite na električnu mrežu i isključite radio. Prilikom punjenja crvena LED lampica svijetli na desnoj strani. Dovršite punjenje uklanjanjem mrežnog kabla ako se crvena LED lampica ugasi ili najkasnije nakon 12 sati. U slučaju potpuno ispravljenog akumulatora, vrijeme punjenja je približno 10-12 sati. Time se dobiva cca. 18-20 sati rada na unutarnjem akumulatoru na srednjem volumenu. Takoder ovisi o podešenoj glasnosti, odabranom načinu rada i temperaturi okoline. Ispitivanje je provedeno slušanjem radija na sobnoj temperaturi. Takoder se može puniti tijekom uporabe, ali povećava vrijeme punjenja. Ako je ispravljen, napunite ga iz napajanja.

Možete ga upravljati osim punjenja ugrađenog akumulatora iz mreže, od 3 x D (LR20 / 1,5 V) baterije, ili od zasebno dostupnog - postavljenog u odvojeni odjeljak pored akumulatora tipa držača baterije -18650 od posebno dostupnih 5 V --- Adapter spojen na miniUSB utičnicu (11.) Izuzetno dugo akumulatorsko vrijeme može se postići s punjenjem ako se koriste sve dostupne opcije i istovremeno umetneto 3 x LR20 bateriju i 18650 akumulator.

- Kasnije ga ne punite dulje od 12 sati, čak i u slučaju potpunog ispravljenja! Nakon zadanog vremena, isključite žicu iz električne mreže i iz uređaja! Iznimka, ako slušate uređaj tijekom punjenja!
- Čak i kada se ne koristi, preporuča se punjenje akumulatora za 1-2 mjeseca kako bi se postigao duži vijek trajanja. Ako se tijekom uporabe isprazni, odmah je napunite!
- Umetnite 3 x D baterije u držač baterije u skladu s označenim polovima. Ako ga koristite iz baterija, oni se ne pune niti iz kabela za punjenje, niti pomoći vanjskog napajanja od 5 Volti. Ne preporučuje se uporaba istih akumulatora (D) umjesto baterija. U slučaju rada s baterijom, ne priključujte kabel napajanja na uređaj!
- 3 x D baterije mogu puniti tvornički ugrađeni (i dodatni 18650) akumulator bez spajanja kabela za napajanje.
- Vrijeme rada može se produžiti kupnjom i umetanjem dodatnog akumulatora (tipa 18650) u pretinac namijenjen za to.
- Smanjenje glasnoće ili izobilje zvuka označava istrošenost baterija ili akumulatora. Napunite akumulator, odmah uklonite ispravnjene baterije!
- Istovremeno ne upotrebljavajte zajedno različito proizvedene ili različite baterije. Zamjenu baterije može izvršiti samo odrasla osoba!
- Ako je iz akumulatora istekla neka tekućina, uzmite zaštitnu rukavicu i očistite držač baterije suhom krompom! Zabranjeno je otvarati, bacati u vatru ili kratko spajati baterije! Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti! Opasnost od eksplozije! Ne stavljamte baterije umjesto akumulatora jer su njihov napon i učinkovitost znatno manji!
- Punjenje može povremeno uzrokovati šum u zvučniku. Kada je uređaj isključen, automatski baterija. Uredaj funkcionira kao automatski akumulatorski punjač u isključenom stanju. Stoga, nakon završetka punjenja, izvadite kabel!
- Za potpuno isključivanje, isključite ga pomoći VOLUME i isključite iz napajanja!
- Čuvajte akumulator u stanju punjenja čak i kada se ne koristi tijekom dužeg vijeka trajanja.
- Korišteni akumulatorski tip je zatvoreni, olovno-kiselinski tip. Ne zahtijeva održavanje. Na kraju svog vijeka trajanja, nakon zamjene stražnje ploče, može ga zamijeniti stručnjak. Poklopac je pričvršćen vijcima.

#### ODABIR FUNKCIJE

Uključite jedinicu i željenu glasnoću pomoći **VOLUME** (5.) okretnog prekidača i odaberite željenu funkciju pomoći **BAND** (6.) i **MODE** (4.) tipke. U prekidaču MP3 položaja prekidača BAND na multimedijalnom playeru. Nakon toga pritiskom na MODE možete se pomicati između sljedećih načina: bežični BT način rada - USB reprodukcija - microSD reprodukcija - AUX način

U dodatnim pozicijama izbornika **BAND** (6.) možete odabrati radio valove: FM-AM-SW.

- Kada odaberete trenutnu multimediju funkciju, možete čuti englesku obavijest.
- Slab rad BAND prekidača ne utječe na njegovu funkciju.

#### RADIO

Odaberite željenu valnu duljinu pomoći prekidača **BAND** (6.). U slučaju FM i SW trake, pažljivo isključite antenu i podesite je u skladu s najboljim prijemom. Podesite željenu radiopostaju pomoći okretnog prekidača **TUNING** (7.).

- Dok slušate AM pojas, ugrađena antena će raditi. Nemojte izvući antenu, već cijeli proizvod pretvorite u najbolji položaj pri prijemu.
- Mogućnost prijema radija znatno ovisi o mjestu uporabe i stvarnim uvjetima prijema.
- Pažljivo rukujte antenom kako se ne biste slomili!
- Električni uređaji smješteni u blizini mogu ometati prijem!

#### AUX AUDIO ULAZ

Ako imate uređaj koji ima 3,5 mm audio izlaz ili priključak za slušalice, možete ga slušati putem zvučnika ovog radija. Povežite ulaz **AUX IN** (10.) s audio izlazom drugog uređaja. Postavite okretni prekidač **BAND** (6.) u položaj MP3. Zatim pritisnite tipku **MODE** (4.) dok se ne odabere AUX funkcija i nećete

čuti zvuk vanjske opreme.

- Dostupna kvaliteta zvuka ovisi o kvaliteti audio signala koji pruža vanjski uređaj.
- Podešavanje kontrole glasnoće i tonova vanjskog uređaja uvelike utječe na zvu.

#### MP3 REPRODUKCIJA (sa USB/microSD uređaja)

Odaberite funkciju MP3 pomoću okretnе sklopke **BAND (6.)**. Pažljivo umetnите USB ili microSD uređaj koji sadrži MP3 pjesme i reprodukcija započinje automatski. S play-pauzom ▶ II (1.) sa ▲ ▼ (2.) (3.) tipkama možete mijenjati pjesme. Ako imate istodobno priključen USB i microSD uređaj za pohranu, možete ih mijenjati pomoću gumba **MODE (4.)**.

- Nemojte uklanjati memorisku karticu ili USB uređaj tijekom rada, jer to može oštetiti podatke!
- Preporučeni sustav datoteka za memoriju je FAT32. Nemojte koristiti memorisku jedinicu formatiranu NTFS-om!
- Nakon umetanja memoriske jedinice, reprodukcija će početi od prvog zapisa. Ako ste je već slušali, reprodukcija će se nastaviti s posljednje odabrane pjesme, čak i ako je uređaj bio isključen ili je memoriski uređaj uklonjen.
- Nenormalan rad može biti uzrokovani jedinstvenim značajkama uređaja za masovnu pohranu, što ne znači da je uređaj u kvaru!
- Osim datoteka koje se mogu reproducirati, na memorisku karticu nemojte pohranjivati druge vrste datoteka jer može usporiti reprodukciju.

#### KORIŠTENJE BEŽIČNE BT KONEKCIJE

Uređaj se može upariti s drugim uređajima koji komuniciraju s BT protokolom, u rasponu do 10 metara. Nakon toga, glazba koja se igra na mobilnom telefonu, tabletu, prijenosnom računalu i drugim sličnim uređajima može se slušati na hands-free način. Uklonite USB ili microSD pohranu ako je umetnuta. Postavite mobilni telefon ili drugi sličan BT uređaj u blizini radija. Odaberite opciju MP3 pomoću gumba **BAND (6.)**. Ako u njega nije umetnuta USB / microSD memorija, BT mod se automatski aktivira. Brzo treptanje LED-a pored gumba **MODE (4.)** označava stanje spremnosti za uparivanje BT. Prema načinu na koji je napisano u uputama uređaja koji će se upariti, potražite BT uređaje u blizini, uključujući i ovaj. Spojite dva uređaja zajedno. Nakon uspješnog uparivanja, trepćeće LED svjetlo neprekidno svijetli i oglašava se kratki zvučni signal. Nakon toga možete slušati željeni program na zvučniku. Pjesme se mogu pomicati i reprodukcija se može pauzirati pomoću kontrolnih gumba radija. ( ▶ II ▲ ▼ )

- Radio se može upariti s jednim BT uređajem u isto vrijeme.
- Glasnoća i kvaliteta zvuka uvelike ovise o postavkama vašeg mobilnog telefona. Instalirana aplikacija ekvalizatora omogućuje vam da postavite željeni prilagođeni zvuk.
- U slučaju problema s uparivanjem, isključite i vratite radio i BT funkciju na vanjskom uređaju i pokušajte ponovno.
- Raspon dostupnosti ovisi o drugom uređaju i uvjetima okoline.
- Kada primite poziv, primite ga na telefon i nakon završetka poziva nastavite slušati glazbu.



RRT 2B

Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvodač / výrobce / proizvodač / producent:  
**SOMOGYI ELEKTRONIC®** • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.**  
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**  
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195  
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337  
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)  
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • [www.zed.hr](http://www.zed.hr)  
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • [www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba)  
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Gyor, Mađarska.



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
— since 1981 —